

# GOLDCUT



## MANUAL DE UTILIZARE

GoldCut este un aparat de tuns profesional, pentru aranjarea rapidă și ușoară a bărbii sau a coafurii.

Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru utilizare ulterioară.

## CONȚINUTUL PACHETULUI

1x aparat de tuns

1x cablu de încărcare USB (standard 5V)

4x accesorii (1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm și 6 mm)

1x perie de curățare

1x sticlă cu ulei

1x manual de utilizare

1x garanție de 1 an

## SPECIFICAȚII TEHNICE

**Putere de lucru:** 3W

**Capacitate baterie:** 2000mAh / 18650

**Încărcare:** cablu USB 5V

**Timp de încărcare:** 2 ore



**Timp de utilizare:** de la 90 la 120 min

**Tip baterie:** 600mAh

**Voltaj de operare:** 3,7 V

**Culoare:** auriu

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Înainte de prima utilizare încărcați aparatul GoldCut cu cablul de încărcare USB furnizat.
2. Scoateți capacul negru de protecție înainte de a utiliza mașina de tuns. Porniți-l cu o singură apăsare a butonului  (în partea de jos a aparatului).
3. Opriți mașina de tuns apăsând din nou butonul .

## ACCESORII

Trimmerul conține 4 atașamente:

- de 1.5 mm
- de 3 mm
- de 4.5 mm
- de 6 mm

Utilizați atașamentele după nevoie, în funcție de lungimea dorită a părului sau a bărbii.

## ATAȘAREA ACCESORIILOR

1. Aliniați accesoriul cu marginea lamei.
2. Împingeți ușor înainte pentru a-l fixa.

## DEMONTAREA ȘI INSTALAREA LAMEI

### DEMONTARE

Pentru a scoate lama, folosiți o șurubelniță pentru a desface șuruburile de pe capul lamei. Asigurați-vă ca lama să nu cadă pe jos.

### MONTARE

Arcul lamei se așează aliniat cu arcul de pe lama capului. Strângeți șurubul cu o șurubelniță și verificați, capul lamei trebuie să fie bine fixat.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU CURĂȚAREA APARATULUI

1. Scoateți atașamentul.
2. Luați peria furnizată și îndepărtați părul / firele de păr.
3. Înainte sau după utilizare, ungeți ușor marginea lamei cu uleiul furnizat.

### AVERTIZARE!

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile și urmați-le cu strictețe.

Nu aruncați/scăpați aparatul pe jos.

Dacă produsul este defect, nu îl utilizați.

Țineți mașina de tuns departe de foc sau apă!

Nu dezamblați produsul.

Nu folosiți apă pentru a curăța mașina de tuns, folosiți o cârpă umedă.

Încălzirea ușoară a mașinii de tuns în timpul utilizării sau în timpul încărcării este normală.

Oprii produsul când nu este utilizat.

### Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.