

# GOLDCUT



## UPORABNIŠKI PRIROČNIK

GoldCut je Profesionalni strižnik las. Za hitro in enostavno oblikovanje brade ali pričeske.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen prihodnje uporabe.

## VSEBNOST PAKETA

- 1x strižnik las
- 1x USB polnilni kabel (standardni 5V)
- 4x nastavek (1.5 mm, 3 mm in 4.5 mm in 6 mm)
- 1x ščetka za čiščenje strižnika
- 1x steklenička z oljem
- 1x uporabniški priročnik
- 1x letna garancija

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

**Delovna moč:** 3W

**Kapaciteta baterije:** 2000mAh/18650

**Polnjenje:** USB adapter 5V

**Čas polnjenja:** 2 uri



**Čas uporabe:** od 90 do 120 min

**Tip baterije:** 600mAh

**Delovna napetost:** 3.7V

**Barva:** zlata

## NAVODILA ZA UPORABO

1. Pred prvo uporabo GoldCut napolnite s priloženim USB polnilnim kablom.
2. Preden uporabite strižnik, mu odstranite črno varovalno kapico. Prižgete ga z enim pritiskom na gumb  (na spodnjem delu strižnika).
3. Strižnik izklopite s ponovnim pritiskom na gumb .

## NASTAVKI

Strižnik vsebuje 4 nastavke:

- nastavek 1.5 mm
- nastavek 3 mm
- nastavek 4.5 mm
- nastavek 6 mm

Nastavke uporabite poljubno, odvisno kakšno dolžino las ali brade si želite.

## MENJAVA NASTAVKOV

1. Poravnajte nastavek z robom rezila.
2. Rahlo potisnite naprej, da ga pritrdite.

## ODSTRANITEV IN NAMESTITEV REZILA

### ODSTRANITEV

Rezilo odstranite tako, da z zvijačem odvijete vijake na glavi rezila. Pazite, da vam rezilo ne pade na tla.

### NAMESTITEV

Vzmet rezila je poravnana z vzmetjo A na rezilu glave B. Pritrdite vijak z zvijačem in preverite, da je glava rezila trdno pritrjena.

## NAVODILA ZA ČIŠČENJE STRIŽNIKA LAS

1. Odstranite nastavek.
2. Vzemite priloženo ščetko in odstranite lase/dlake.
3. Pred ali po uporabi, rob rezila na rahlo premažite s priloženim oljem.

## OPOZORILO!

- Pred prvo uporabo natančno preberite navodila in jih dosledno upoštevajte.
- Naprave ne mečite ob tla.
- Če se na izdelku pojavijo napake, ga ne uporabljajte.
- Strižnika ne približujte ognju ali vodi!
- Ne razstavljajte izdelka.
- Za čiščenje strižnika ne uporabljajte vode, uporabite vlažno krpo.
- Rahlo segrevanje strižnika med uporabo ali med polnjenjem je normalno.
- Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite.

### Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.