

# GOLDCUT



## POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

GoldCut je Profesionálni strižník las. Za hitro in enostavno oblikovanje brade ali pričeske.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen prihodnje uporabe.

## BALÍK OBSAHUJE

1x zastrigávač vlasov

1x USB nabíjací kábel (štandard 5V)

4x nástavec (1,5 mm, 3 mm a 4,5 mm a 6 mm)

1x kefa na čistenie nožníc

1x fľaša oleja

1x návod na použitie

1x ročná záruka

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Pracovný výkon: 3W

Kapacita batérie: 2000mAh / 18650

Nabíjanie: USB adaptér 5V

Doba nabíjania: 2 hodiny

Doba použitia: od 90 do 120 min

Typ batérie: 600mAh

Prevádzkové napätie: 3,7V

Farba: zlatá

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred prvým použitím GoldCut nabite pomocou dodaného USB nabíjacieho kábla.
2. Pred použitím zastrihávača odstráňte čierny ochranný kryt. Zapnete ho jedným stlačením tlačidla (v spodnej časti strojčeka).
3. Zastrihávač vypnite opätovným stlačením tlačidla.

## NADSTAVCE

Strihač obsahuje 4 nástavce:

- 1,5 mm uchytenie
- 3 mm uchytenie
- uchytenie 4,5 mm
- 6 mm uchytenie

Nástavce používajte, ako chcete, v závislosti od požadovanej dĺžky vlasov alebo brady.

## VÝMENA NADSTAVCOV

1. Zarovnajte nástavec s okrajom čepele.
2. Miernym zatlačením dopredu ho zaistite.

## DEMONTÁŽ A INŠTALÁCIA

### ODSTRÁNENIE

Na odstránenie čepele použite skrutkovač na uvoľnenie skrutiek na hlave čepele. Uistite sa, že čepeľ nespadne na zem.

### NASTAVENIE

Pružina čepele je zarovnaná s pružinou A na čepeli hlavy B. Utiahnite skrutku pomocou skrutkovača a skontrolujte, či je hlava čepele pevne pripevnená.

## NÁVOD NA ČISTENIE VLASOV

Odstráňte nadstavce:

1. Vezmite pribalenú kefu a odstráňte vlasy/chlpy.
2. Pred alebo po použití jemne natrite okraj čepele dodaným olejom.

### UPOZORNENIE!

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Nehádzte zariadenie na zem.
- Ak je výrobok chybný, nepoužívajte ho.
- Udržujte zastrihávač mimo dosahu ohňa alebo vody!
- Výrobok nerozoberajte.
- Na čistenie strojčeka nepoužívajte vodu, použite vlhkú handričku.
- Mierne zahrievanie strojčeka počas používania alebo počas nakladania je normálne.
- Keď výrobok nepoužívate, vypnite ho.

#### **Odpad a správna likvidácia**



Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zachádzať ako s týmto.

Domový odpad v celej EÚ. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto produktu, prispějete k tomu predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a životné prostredie prírodných zdrojov. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade. služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde bol výrobok zakúpený.



CE Produkt je v súlade s platnými predpismi ES