

MINI CAMERA



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Безжичната мини камера за сигурност ви дава отличен контрол върху помещенията, хората и вашия имот чрез вашия мобилен телефон.

Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции за употреба и ги запазете за бъдеща употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

- 1x Wifi камера
- 1x USB кабел за зареждане
- 1x магнитна стойка
- 1x инструкции за употреба
- 1x годишна гаранция

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Резолюция: 720P / 1080P
- Система за поддръжка: iOS / Android | Windows / Mac OS X
- Ъгъл на усещане: 150 °
- Инфрачервена дължина на вълната: поддържа памет TF / 1-128 GB
- WiFi функция: трансфер на изображения / дистанционно управление
- Режим на преобразуване: автоматично превключване
- Време за непрекъснат запис: повече от 1 час
- Размер на продукта: 3,5 x 2,5 см

- Видео режим: SD / HD
- Формат на изображението: JPG
- Гнездо: USB интерфейс



1. Леща
2. Бутон за включване / изключване
3. Индикатор за зареждане
4. Wi-Fi индикатор
5. Бутон за режим
6. Слот за SD карта
7. USB порт за зареждане

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Когато получите устройството, първо използвайте предоставения кабел за зареждане и заредете устройството. Поставете micro USB в порта за зареждане на камерата и включете другия край в USB захранване (като компютър или адаптер с USB порт, който след това е включен в електрически контакт). След зареждане на камерата, следвайте стъпките по-долу, за да завършите настройките. Забележка: Препоръчваме ви да използвате камерата със SD карта за съхраняване на видеоклипове от камерата. Този пакет не съдържа SD карта.

ИНСТАЛАЦИЯ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Инсталирайте приложението HDWifiCamPro. Сканирайте кода за по-бърза инсталация.



2. В приложението щракнете върху +, за да добавите нова камера.

3. Ако използвате камерата за първи път или я свързвате към нова мрежа, трябва да изберете: „свържете камерата към Wifi мрежа“.

4. Изберете „Добавяне на онлайн камера“ и въведете данните:

- Име
- Идентификационен номер - можете да го добавите по два начина: сканирайте QR кода на камерата или го потърсете по мрежата.
- Парола: 6666 (може да бъде променена по-късно)

АКСЕСОАРИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Заснемете изображение или видео
- Звуков запис
- Слушане на звук
- Регулирайте яркостта, контраста и звука
- Огледално изображение
- Избор на светлина
- Видео качество
- Галерия с изображения
- Видео файлове
- Архив на алармите

НАСТРОЙКИ НА КАМЕРАТА:

- Настройте или променете Wifi връзката
- Променете настройките на SD картата

ВРЪЗКА С КАМЕРА КЪМ WIFI МРЕЖА

Първо рестартирайте камерата до фабричните настройки, като натиснете бутона „включване / изключване“ за 5 секунди. Изберете настройката за AP. Индикаторът за Wifi връзка ще започне да мига бавно (1x на всеки 3 секунди). След това отидете в настройките на мобилното устройство и се свържете с Wifi мрежата на камерата (Wifi мрежата ще бъде посочена като идентификационен номер на камерата). Изчакайте телефонът да се свърже, преди да отворите приложението на телефона си.

1. След това отворете приложението
2. Изберете “+”
3. Изберете опцията „свържете камерата към WiFi мрежата“.

4. Щракнете върху Wifi Configuration и потвърдете, че показаната мрежа е същата като идентификационния номер на устройството. След това се върнете на началния екран на приложението и камерата ще бъде добавена автоматично.
5. След това щракнете върху страницата за конфигурация на камерата и изберете „Wifi settings“. Изберете „горещата точка на маршрутизатора“, където можете да свържете камерата към вашата домашна Wifi мрежа и да зададете парола.

P2P ПРОГРАМА:

Можете да гледате видеоклипа директно през камерата без Wifi рутер.

ИНСТРУКЦИИ:

1. Нулирайте камерата и включете режим AP
2. След като включите камерата, можете да намерите мрежа във вашия Wifi браузър, която има същото име като идентификатора на вашата камера (без криптиране).
3. Свържете телефона си към тази мрежа и изчакайте устройствата да се свържат.
4. Както в режим на рутер, добавете камерата директно през приложението и я използвайте нормално. Ако преди това сте добавили камера, можете да се свържете директно с нея.
5. Когато двете устройства са свързани успешно, можете да отворите и гледате видеоклипове.

ВНИМАНИЕ!

- Прочетете внимателно инструкциите, преди да ги използвате за първи път и ги следвайте стриктно.
- Изключвайте продукта, когато не се използва.
- Не модифицирайте и не разглобявайте части на устройството.
- Проверявайте редовно кабела за неизправности. Не използвайте устройството, ако кабелът е повреден.
- Децата не трябва да играят с уреда.

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС