

MINI CAMERA



NÁVOD K POUŽITÍ

Bezdrátová mini bezpečnostní kamera vám prostřednictvím mobilního telefonu poskytuje vynikající kontrolu nad prostory, lidmi a vaším majetkem.

Před prvním použitím si pečlivě přečtete příložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.

OBSAH BALENÍ

- 1x Wifi kamera
- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x magnetický stojan
- 1x Návod k použití
- 1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- **Rozlišení:** 720P / 1080P
- **Systém podpory:** iOS / Android | Windows / Mac OS X
- **Snímací úhel:** 150 °
- **Infračervená vlnová délka:** podporuje paměť TF / 1-128 GB
- **Funkce WiFi:** přenos obrazu / dálkové ovládání
- **Režim převodu:** automatické přepínání
- **Doba nepřetržitého záznamu:** více než 1 hodina
- **Velikost produktu:** 3,5 x 2,5 cm
- **Režim videa:** SD / HD

- **Formát obrázku:** JPG
- **Zásuvka:** USB rozhraní



1. Čočka
2. Tlačítko zapnutí / vypnutí
3. Indikátor nabíjení
4. Indikátor Wi-Fi
5. Tlačítko režimu
6. Slot pro SD kartu
7. USB nabíjecí port

NÁVOD K POUŽITÍ

Jakmile obdržíte zařízení, nejprve použijte dodaný nabíjecí kabel a nabijte zařízení. Vložte micro USB do nabíjecího portu fotoaparátu a druhý konec zapojte do napájecího zdroje USB (například do počítače nebo adaptéru s USB portem, který je poté zapojen do elektrické zásuvky). Po nabití fotoaparátu dokončete nastavení podle následujících pokynů. Poznámka: k ukládání videí z fotoaparátu doporučujeme používat fotoaparát s kartou SD. Tento balíček neobsahuje SD kartu.

MOBILNÍ INSTALACE APLIKACE:

1. Nainstalujte si aplikaci HDWifiCamPro. Naskenujte kód pro rychlejší instalaci.



2. V aplikaci přidejte novou kameru kliknutím na +.

3. Pokud používáte kameru poprvé nebo ji připojujete k nové síti, musíte vybrat: „připojit kameru k síti Wifi“.

4. Vyberte „Přidat online kameru“ a zadejte údaje:

- Název
- ID číslo - můžete jej přidat dvěma způsoby: naskenováním QR kódu na fotoaparátu nebo jeho vyhledáním v síti.
- Heslo: 6666 (lze změnit později)

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ:

- Pořizování snímku nebo videj
- Nahrávání zvuku
- Poslech zvuku
- Upravte jas, kontrast a zvuk
- Zrcadlení obrazu
- Výběr světla
- Kvalita videa
- Galerie Obrázků
- Video soubory
- Archiv alarmů

NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU:

- Nastavte nebo změňte připojení Wifi
- Změňte nastavení SD karty

PŘIPOJENÍ KAMERY K WIFI SÍTI

Nejprve resetujte fotoaparát na tovární nastavení stisknutím tlačítka „zapnutí / vypnutí“ na 5 sekund. Vyberte nastavení AP. Indikátor připojení Wifi začne pomalu blikat (1x každé 3 sekundy). Poté přejděte do nastavení mobilního zařízení a připojte se k Wifi síti fotoaparátu (Wifi síť bude pojmenována jako ID číslo kamery). Před otevřením aplikace v telefonu počkejte, až se telefon připojí.

1. Poté otevřete aplikaci
2. Vyberte „+“
3. Vyberte možnost „připojit kameru k WiFi síti“.
4. Klikněte na Wifi Configuration a potvrďte, že zobrazená síť je stejná jako ID číslo zařízení. Poté se vraťte na domovskou obrazovku aplikace a fotoaparát se přidá automaticky.

5. Poté klikněte na stránku konfigurace kamery a vyberte „Nastavení Wi-Fi“. Vyberte „směrovací hot spot“, kde můžete připojit kameru k domácí síti Wifi a nastavit heslo.

P2P PROGRAM:

Video můžete sledovat přímo přes kameru bez Wifi routeru.

INSTRUKCE:

1. Resetujte kameru a zapněte režim AP
2. Po zapnutí fotoaparátu můžete ve svém prohlížeči Wifi najít síť, která má stejný název jako ID vaší kamery (bez šifrování).
3. Připojte telefon k této síti a počkejte, až se zařízení připojí.
4. Stejně jako v režimu routeru přidejte kameru přímo prostřednictvím aplikace a běžně ji používejte. Pokud jste již dříve přidali kameru, můžete se k ní připojit přímo.
5. Po úspěšném připojení obou zařízení můžete otevírat a sledovat videa.

VAROVÁNÍ!

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
- Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.
- Neupravujte ani nerozebírejte části zařízení.
- Pravidelně kontrolujte, zda kabel není poškozen. Pokud je kabel poškozen, nepoužívejte jej.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.



