

MINI KAMERA



BENUTZERHANDBUCH

Mit der drahtlosen mini Überwachungskamera haben Sie eine hervorragende Kontrolle über Räumlichkeiten, Personen und Ihr Eigentum.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

PAKET-INHALT

- 1x Überwachungskamera
- 1x USB-Kabel
- 1x magnetische Halterung
- 1x Gebrauchsanweisungen
- 1x Jahresgarantie

TECHNISCHE SPEZIFIKATONEN

- **Auflösung:** 720P / 1080P
- **Unterstützungssystem:** iOS / Android | Windows / Mac OS X
- **Wahrnehmungswinkel:** 150 °
- **Infrarot-Wellenlängenbereich:** TF-Karte / 1-128 GB
- **WiFi-Funktion:** Bildübertragung / Fernbedienung
- **Umstellmodus:** automatische Umstellung
- **Kontinuierliche Aufnahmezeit:** mehr als 1 Stunde
- **Dimensionen:** 3,5 x 2,5 cm
- **Videoformat:** SD / HD

- **Bildformat: JPG**
- **USB-Schnittstelle**



1. Kameralinse
2. ON/OFF-Taste
3. Ladeanzeige
4. WiFi-Anzeige
5. Modustaste
6. Eingang micro SD-Karte
7. USB-Eingang

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Laden Sie die Kamera zunächst mithilfe des mitgelieferten Ladekabels auf. Stecken Sie das micro USB-Kabel in den Ladeanschluss der Kamera und stecken Sie das andere Ende in einen PC/Adapter. Sobald die Kamera aufgeladen wird, folgen Sie weitere Schritte, um die Einstellungen abzuschließen.

ANMERKUNG: Um Videos zu speichern, empfehlen wir Ihnen, die Kamera zusammen mit der micro SD-Karte zu verwenden (nicht im Paket enthalten).

MOBILE APP:

1. Laden Sie die mobile App „HDWifiCamPro“ herunter oder scannen Sie den folgenden QR-Code ein:



2. Um eine neue Kamera hinzuzufügen, drücken Sie +.
3. Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden oder Sie diese mit einem neuen Netzwerk verbinden, wählen Sie folgendes aus: „Kamera mit WiFi-Netzwerk verbinden“.
4. Wählen Sie „Add online camera“ aus und geben Sie folgende Angaben ein:
 - Name
 - ID-Nummer – kann folgenderweise hinzugefügt werden: Scannen Sie den QR-Code ein oder finden Sie sie im Internet.
 - Passwort: 6666 (kann später geändert werden)

APP-FUNKTIONEN:

- Bild- oder Videoaufnahme
- Tonaufnahme
- Ton abspielen
- Helligkeit, Kontrast und Ton einstellen
- Bildspiegelung
- Lichtauswahl
- Videoqualität
- Galerie
- Videodateien
- Alarmarchiv

KAMERA-EINSTELLUNGEN:

- WiFi-Verbindung einstellen oder ändern
- SD-Karteneinstellungen ändern

VERBINDUNG DER KAMERA ÜBER WIFI

Setzen Sie die Kamera zunächst auf die Werkseinstellungen zurück (halten Sie die ON/OFF-Taste 5 Sekunden gedrückt). Wählen Sie die AP-Einstellung aus. Die WiFi-Anzeige beginnt zu leuchten (1x alle 3 Sekunden). Öffnen Sie danach die Einstellungen des mobilen Geräts und verbinden Sie sich mit dem WiFi-Netzwerk (wird als ID-Nummer der Kamera genannt). Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wird, bevor Sie die App öffnen.

1. App öffnen
2. + auswählen
3. „connect the camera to the WiFi network“ auswählen
4. WiFi-Konfiguration auswählen und bestätigen, damit das angezeigte Netzwerk mit der ID-Nummer der Kamera übereinstimmt. Zurück zur App-Startseite gehen, die Kamera wird automatisch hinzugefügt.
5. Danach zur Kamerakonfiguration-Seite gehen und „Wifi settings“ auswählen. „Router hot spot“ auswählen, die Kamera lässt sich mit dem WiFi-Netzwerk verbinden, das Passwort kann man einstellen.

P2P PROGRAM:

Videos kann man sich direkt über die Kamera ohne Router anschauen.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN:

1. Die Kamera zurücksetzen und den AP-Modus aktivieren.
2. Nach Einschaltung der Kamera kann man im Browser das richtige Netzwerk finden (stimmt mit der ID-Nummer überein).
3. Das mobile Gerät mit dem Netzwerk verbinden und warten, bis die Verbindung hergestellt wird.
4. Die Kamera lässt sich über App hinzufügen sowie im Routermodus. Wenn die Kamera bereits vorher hinzugefügt wurde, kann man sich mit dieser unmittelbar verbinden.
5. Nach einer erfolgreichen Verbindung kann man jetzt Videos öffnen und sich diese anschauen.

ACHTUNG!

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Ändern oder zerlegen Sie keine Bestandteile des Geräts.
- Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Fehler. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

