

MINI KAMERA



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A vezeték nélküli mini biztonsági kamera kiváló segítséget biztosít helyiségek, személyek és ingatlanok felügyeletében mobiltelefonján keresztül.

Az első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, majd mentse el későbbi használat céljából.

A CSOMAG TARTALMA

- 1x Wifi kamera
- 1x USB töltőkábel
- 1x Mágneses állvány
- 1x Használati útmutató (magyar nyelven a honlapról letölthető)
- 1x Éves jótállás (a számla biztosítja)

MŰSZAKI ADATOK

- Felbontás: 720P / 1080P
- Rendszer: IOS / Android | Windows / Mac OS X
- Érzékelési szög: 150°
- Infravörös hullámhossz: támogatja a TF / 1-128GB memóriát
- WiFi funkció: képátvitel / távirányító
- Átalakítási mód: automatikus kapcsolás
- Folyamatos felvételi idő: több mint 1 óra

- A termék mérete: 3,5 x 2,5 cm
- Videómód: SD / HD
- Képfórmátum: JPG
- Csatlakozó: USB interfész



1. Lencse
2. Be/Ki kapcsológomb
3. Töltésjelző
4. WiFi jelző
5. Mód gomb
6. SD-kártya foglalat
7. USB töltőport

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Amikor megkapja a készüléket, először a mellékelt töltőkábel segítségével töltsen fel a készüléket. Helyezze a mikro USB-t a kamera töltőportjába, a másik végét pedig csatlakoztassa az USB tápegységhez (például egy számítógéphez vagy USB-csatlakozóval rendelkező adapterhez, amelyet ezután egy elektromos csatlakozóaljzathoz csatlakoztat). A kamera feltöltése után kövesse az alábbi lépéseket a beállítások elvégzéséhez.

Megjegyzés: A videók tárolásához azt javasoljuk, hogy a kamerát SD-kártyával használja. Ez a csomag nem tartalmaz SD-kártyát.

MOBILALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE:

1. Telepítse a HDWifiCamPro alkalmazást. A gyorsabb telepítés érdekében szkennelje be az alábbi kódot.



2. Az alkalmazásban kattintson a + jelre, és adja hozzá az új kamerát.
3. Amennyiben a kamerát először használja vagy új hálózathoz szeretné hozzáadni, válassza ezt: „Csatlakoztassa a kamerát Wifi hálózathoz” .
4. Válassza az „Online kamera hozzáadása” lehetőséget (Add online camera), és írja be az alábbi adatokat:
 - Név
 - ID szám – kétféleképpen adhatja hozzá: beszkenneli a QR kódot a kamerán vagy megkeresi a hálózaton keresztül.
 - Jelszó: 6666 (később megváltoztathatja)

ESZKÖZÖK AZ ALKALMAZÁSON BELÜL:

- Kép vagy videó készítése
- Hangfelvétel
- Hang hallgatása
- Fényerőt, kontraszt és a hang beállítása
- Képtükrözés
- Fényválasztás
- Videóminőség
- Képgaléria
- Videofájlok
- Riasztási archívum

KAMERABEÁLLÍTÁSOK:

- Wifi kapcsolat beállítása vagy módosítása
- SD-kártya beállításainak módosítása

KAMERA CSATLAKOZTATÁSA A WIFI HÁLÓZATHOZ

Először állítsa vissza a kamera gyári beállításait az „on / off” gomb 5 másodpercig történő megnyomásával.

Válassza ki az AP beállítást. A Wifi kapcsolat jelzője lassan villogni kezd (3 másodpercenként 1x). Ezt követően lépjen a mobileszköz beállításaihoz, és csatlakozzon a kamera Wifi hálózatahoz (a Wifi hálózatot a kamera azonosítószámaként fogja látni). Várja meg, amíg a telefon csatlakozik, mielőtt megnyitja az alkalmazást a telefonján.

1. Ezt követően nyissa meg az alkalmazást
2. Válassza a „+” lehetőséget
3. Válassza a „Csatlakoztassa a kamerát a WiFi hálózathoz” lehetőséget (“connect the camera to the WiFi network”).

4. Kattintson a Wifi konfiguráció elemre, és ellenőrizze, hogy a megjelenített hálózat megegyezik-e az eszközaazonosító számmal. Ezután térjen vissza az alkalmazás kezdőképernyőjére, és a kamera automatikusan hozzáadódik.
5. Ezután kattintson a kamera konfigurációs oldalára, és válassza a „Wifi beállítások” lehetőséget. Válassza ki a „router hot spot” lehetőséget, ahol csatlakoztathatja a kamerát az otthoni Wifi hálózathoz, és beállíthat a jelszót.

P2P PROGRAM:

Megnézheti a videót közvetlenül a kamerán keresztül, Wifi router nélkül.

UTASÍTÁS:

1. Állítsa alaphelyzetbe a kamerát, és kapcsolja be az AP módot
2. A kamera bekapcsolása után a Wifi böngészőben megtalálja a hálózatot, amelynek neve azonos a kamera azonosítójával (titkosítás nélkül).
3. Csatlakoztassa telefonját ehhez a hálózathoz, és várja meg, amíg az eszközök csatlakoznak.
4. A routeres módhoz hasonlóan adja hozzá a kamerát közvetlenül az alkalmazáson keresztül, és használja ugyanúgy. Ha korábban már hozzáadta a kamerát, közvetlenül csatlakozhat hozzá.
5. A két eszköz sikeres összekapcsolása után megnyithatja és megnézheti a videókat.

FIGYELEM!

- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és szigorúan kövesse azokat.
- Ha nem használja, kapcsolja ki a terméket.
- Ne módosítsa és ne szerelje szét a készülék alkatrészeit.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, hogy nincs-e rajta hiba. Ne használja a készüléket, ha a kábel sérült.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban.

A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében

felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert,

vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta.

Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményei