

MINI CAMERA



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Brezžična mini varnostna kamera vam omogoča odličen nadzor nad prostori, osebami in vašo lastnino kar preko mobilnega telefona.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen prihodnje uporabe.

VSEBNOST PAKETA

- 1x Wifi kamera
- 1x USB polnilni kabel
- 1x magnetno stojalo
- 1x Navodila za uporabo
- 1x Letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- **Ločljivost:** 720P / 1080P
- **Podporni sistem:** IOS / Android | Windows / Mac OS X
- **Kot zaznavanja:** 150 °
- **Infrardeča valovna dolžina:** podpira pomnilnik TF / 1-128 GB
- **WiFi funkcija:** prenos slike / daljinski upravljalnik
- **Način pretvorbe:** samodejni preklop
- **Čas neprekinjenega snemanja:** več kot 1 uro
- **Velikost izdelka:** 3,5 x 2,5 cm

- **Video način:** SD / HD
- **Oblika slike:** JPG
- **Vtičnica:** USB vmesnik



1. Leča
2. Gumb On/off
3. Indikator polnjenja
4. Wi-Fi indikator
5. Gumb Mode
6. Odprtina za micro kartico SD
7. USB odprtina za polnjenje

NAVODILA ZA UPORABO

Ko prejmete napravo, najprej uporabite priložen polnilni kabel ter napolnite napravo. Micro USB vstavite v polnilni vhod kamere drugi konec pa vključite v električno USB napajanje (npr. v računalnik ali adapter z USB vhodom, ki ga nato vstavite v električno vtičnico). Ko kamero napolnite, sledite spodnjim korakom, da zaključite nastavitve. Opomba: za shranjevanje video posnetkov kamere priporočamo, da kamero uporabljate skupaj s SD kartico. Ta paket ne vsebuje SD kartice.

INŠTALACIJA MOBILNE APLIKACIJE:

1. Inštalirajte HDWifiCamPro aplikacijo. Za hitrejšo inštalacijo skenirajte kodo.



2. V aplikaciji kliknite +, da dodate novo kamero.

3. Če kamero uporabljate prvič ali jo povežete na novo omrežje morate izbrati: “povezava kamere na Wifi omrežje”.

4. Izberite “Add online camera” in vpišite podatke:

- Ime
- ID številka - lahko dodate na dva načina: skenirajte QR kodo na kameri ali jo poiščite preko omrežja.
- Geslo: 6666 (lahko ga kasneje spremenite)

PRIPOMOČKI V APLIKACIJI:

- Zajem slike ali videa
- Snemanje zvoka
- Poslušanje zvoka
- Uravnavanje svetlosti, kontrasta in zvoka
- Zrcaljenje slike
- Izbira luči
- Kakovost videa
- Galerija slik
- Video datoteke
- Arhiv alarma

NASTAVITVE KAMERE:

- Nastavite ali spremenite povezavo Wifi
- Sprememba nastavitvev za SD kartico

POVEZAVA KAMERE NA WIFI OMREŽJE

Najprej kamero resetirajte na tovarniške nastavitve, tako da tiščite gumb “on/off” za 5 sekund. Izberite AP nastavitve. Indikator Wifi povezave bo začel počasi utripati (1x na 3 sekunde). Po tem pojdite v nastavitve mobilne naprave in se povežite na Wifi omrežje kamere (Wifi omrežje bo imenovano kot ID številka kamere). Počakajte, da se telefon poveže, preden odprete aplikacijo na telefonu.

1. Za tem odprite aplikacijo

2. Izberite “+”

3. Izberite opcijo “connect the camera to the WiFi network”.

4. Kliknite Wifi konfiguracijo in potrdite, da je prikazano omrežje enako kot ID številka naprave. Nato se vrnite na začetni zaslon aplikacije in kamera bo dodana avtomatično.

5. Za tem kliknite na stran konfiguracije kamere in izberete “Wifi settings”. Izberite “routher hot spot”, kjer lahko kamero povežete z vašim domačim Wifi omrežjem in ji nastavite geslo.

P2P PROGRAM:

Video lahko gledate direktno preko kamere brez Wifi routerja.

NAVODILA:

1. Resetirajte kamero in prižgite AP način
2. Potem, ko prižgete kamero, lahko v vašem Wifi brskalniku najdete omrežje, ki ima isto ime kot je ID vaše kamere (brez inkripcije).
3. Vaš telefon povežite na to omrežje in počakajte, da se napravi povežeta.
4. Tako kot v router načinu, kamero dodajte direktno prek aplikacije in jo normalno uporabljajte. Če ste pred tem kamero že dodali, se lahko nanjo direktno povežete.
5. Ko sta napravi uspešno povezani lahko odprete in si ogledate videe.

OPOZORILO!

- Pred prvo uporabo natančno preberite navodila ter jih dosledno upoštevajte.
- Kadar izdelka ne uporabljate, ga izklopite.
- Delov naprave ne spreminjajte ali razstavljajte.
- Kabel redno preverjajte, če se pojavijo kakšne napake. Ne uporabljajte naprave, v kolikor je kabel poškodovan.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadki po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.