

MINI CAMERA



POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Bezdrôtová mini bezpečnostná kamera vám poskytuje vynikajúcu kontrolu nad priestormi, ľuďmi a vaším majetkom prostredníctvom mobilného telefónu.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie a odložte si ho pre ďalšie použitie.

OBSAH BALENIA

- 1x Wifi kamera
- 1x USB nabíjací kábel
- 1x magnetický stojan
- 1x Návod na použitie
- 1x Ročná záruka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rozlíšenie: 720P / 1080P
- Podporný systém: iOS / Android | Windows / Mac OS X
- Uhol snímania: 150 °
- Infračervená vlnová dĺžka: podporuje pamäť TF / 1-128 GB
- Funkcia WiFi: prenos obrazu / diaľkové ovládanie
- Režim premeny: automatické prepínanie
- Čas nepretržitého záznamu: viac ako 1 hodinu
- Veľkosť produktu: 3,5 x 2,5 cm
- Režim videa: SD / HD
- Formát obrázka: JPG
- Zásuvka: USB rozhranie



1. Šošovka
2. Tlačidlo zapnutia / vypnutia
3. Indikátor nabíjania
4. Indikátor Wi-Fi
5. Tlačidlo režimu
6. Slot pre SD kartu
7. USB nabíjací port

NÁVOD NA POUŽITIE

Keď dostanete zariadenie, najskôr použite dodaný nabíjací kábel a nabite ho. Vložte micro USB do nabíjacieho portu fotoaparátu a druhý koniec zapojte do napájacieho zdroja USB (napríklad do počítača alebo adaptéra s USB portom, ktorý je potom zapojený do elektrickej zásuvky). Po nabití fotoaparátu dokončíte nastavenia podľa nasledujúcich pokynov. Poznámka: Na ukladanie videozáznamov z fotoaparátu odporúčame používať fotoaparát s kartou SD. Tento balík neobsahuje kartu SD.

MOBILNÁ INŠTALÁCIA APLIKÁCIE:

1. Nainštalujte si aplikáciu HDWifiCamPro. Naskenujte kód pre rýchlejšiu inštaláciu.



2. V aplikácii kliknite na + a pridajte nový fotoaparát.

3. Ak používate fotoaparát prvýkrát alebo ho pripájate k novej sieti, musíte zvoliť: „connect the camera to a Wifi network“.

4. Vyberte možnosť „Pridať online kameru“ a zadajte údaje:

- Názov
- Identifikačné číslo - môžete ho pridať dvoma spôsobmi: naskenujte QR kód do fotoaparátu alebo ho vyhľadajte v sieti.
- Heslo: 6666 (možno zmeniť neskôr)

ZARIADENIE NA APLIKÁCIU:

- Nasnímajte obrázok alebo video
- Záznam zvuku
- Počúvanie zvuku
- Upravte jas, kontrast a zvuk
- Zrkadlenie obrazu
- Výber svetla
- Kvalita videa
- Galéria obrázkov
- Video súbory
- Archív alarmov

NASTAVENIE KAMERE:

- Nastaviť alebo zmeniť pripojenie Wifi
- Zmeňte nastavenie karty SD

PRIPOJENIE KAMERY K SIETE WIFI

Najskôr resetujte fotoaparát na výrobné nastavenia stlačením tlačidla „zapnutie / vypnutie“ na 5 sekúnd. Vyberte nastavenie AP. Indikátor Wifi pripojenia začne pomaly blikať (1x každé 3 sekundy). Potom prejdite do nastavení mobilného zariadenia a pripojte sa k sieti Wi-Fi fotoaparátu (sieť Wi-Fi bude pomenovaná ako identifikačné číslo fotoaparátu). Pred otvorením aplikácie v telefóne počkajte, kým sa telefón pripojí.

1. Potom otvorte aplikáciu
2. Vyberte „+“
3. Vyberte možnosť „pripojiť fotoaparát k sieti WiFi“.
4. Kliknite na položku Konfigurácia Wifi a potvrdte, že zobrazená sieť je rovnaká ako identifikačné číslo zariadenia. Potom sa vráťte na domovskú obrazovku aplikácie a fotoaparát sa pridá automaticky.
5. Potom kliknite na konfiguračnú stránku fotoaparátu a vyberte možnosť „Nastavenia Wi-Fi“. Vyberte „horúce miesto smerovača“, kde môžete pripojiť kameru k domácej sieti Wi-Fi a nastaviť heslo.

P2P PROGRAM:

Video môžete sledovať priamo cez kameru bez Wifi routera.

NÁVOD:

1. Resetujte fotoaparát a zapnite režim AP
2. Po zapnutí fotoaparátu nájdete vo svojom prehliadači Wifi sieť, ktorá má rovnaký názov ako ID vašej kamery (bez šifrovania).
3. Pripojte telefón k tejto sieti a počkajte, kým sa pripojia zariadenia.
4. Rovnako ako v režime smerovača pridajte fotoaparát priamo cez aplikáciu a používajte ho normálne. Ak ste už predtým pridali kameru, môžete sa k nej pripojiť priamo.
5. Keď sú tieto dve zariadenia úspešne pripojené, môžete otvoriť a sledovať videá.

UPOZORNENIE!

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte pokyny a dôsledne ich dodržujte.
- Pokiaľ produkt nepoužívate, vypnite ho.
- Neupravujte ani nerozoberajte časti prístroja.
- Pravidelne kontrolujte prítomnosť káblov. Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený kábel.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Odpad a správna likvidácia



Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zachádzať ako s takýmto.

Domový odpad v celej EÚ. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto produktu, prispějete k tomu predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a životné prostredie prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade. služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde bol výrobok zakúpený.



Produkt je v súlade s platnými predpismi ES