

# HAIR CURLER GOLD



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Automatická kulma X-Curls je nejnovější zařízení na natáčení vlasů, s nímž během několika sekund vytvoříte krásné a dlouhotrvající kadeře.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.

## BALÍČEK OBSAHUJE

- 1x kulma
- 1x hřeben
- 1x úložný vak
- 1x kabel USB
- 1x Návod k použití
- 1x roční záruka

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Topná tyč o průměru 19 mm
- Keramický povlak, který chrání vlasy před poškozením
- Mimořádně snadné použití
- Nepoškozuje vlasy
- LCD ovládací obrazovka

- Teplotní rozsah od 150 do 200 ° C
- 2 směry otáčení pro přirozený vzhled
- Nabíjení pomocí dodaného kabelu USB: 3,5 h
- 5000 mAh lithiová baterie
- Provozní doba a výkon: 60 minut při výběru maximální teploty (200 ° C), 40 W.



1. Prostor na natáčení vlasů
2. Start
3. LCD obrazovka
4. ZAPNUTO / VYPNUTO

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Chcete-li zařízení zapnout, podržte tlačítko ON / OFF po dobu 2 sekund a uvolněte jej, když se na LCD monitoru zobrazí ON. Podržením tlačítka ON / OFF vypnete zařízení na 2 sekundy. Zařízení se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti.
2. Stisknutím tlačítka MENU vyberte teplotu, ° C / F, směr a čas:
  - Teplota: 150 ° C, 160 ° C, 170 ° C, 180 ° C, 190 ° C, 200 ° C.
  - Směr: vlevo nebo vpravo.
  - ° C / F: ° C nebo F
  - Čas: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s.
3. Spotřebič se začne ohřívat, když nastavíte teplotu. Symbol teploty začne blikat a bude blikat, dokud se nezahřeje.
4. Učesťte si vlasy přiloženým hřebenem a rozdělte je na prameny. Prameny by neměly být širší než 2 cm.
5. Pramen vlasů na temenu hlavy umístěte do prostoru pro natáčení vlasů a stiskněte tlačítko START a motor vlasy automaticky zatáhne a natočí.
6. Jakmile uslyšíte první pípnutí, uvolněte tlačítko START.
7. Počet pípnutí závisí na přednastaveném nastavení času, např. 8 = 8 pípnutí

## ZDROJ NAPÁJENÍ:

X-Curls nepotřebuje nepříjemné kabely, aby zasahoval do úpravy vlasů. Nabíjí se pomocí přiloženého kabelu USB a můžete si ho vzít kamkoli!

Připojte dodaný kabel USB k zařízení a druhou část do adaptéru / napájecí banky / počítače.

## VAROVÁNÍ!

### Důležitá bezpečnostní opatření:

- Nikdy nepoužívejte přístroj ve sprše, vaně, bazénu nebo v místnosti s vysokou vlhkostí.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zvířat. Nepoužívejte zařízení k osobám, které nemohou mluvit nebo jsou v bezvědomí.
- Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru
- Před prvním použitím si pozorně přečtete pokyny a důsledně je dodržujte.
- Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.
- Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký. Po ochlazení jej však uložte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

### Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.