

HAIR CURLER GOLD



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Automatski uvijač za kosu X-Curls najnoviji je uređaj za uvijanje kose koji će u nekoliko sekundi stvoriti lijepe i dugotrajne uvojke.

Prije prve uporabe pažljivo pročitajte priložene upute za uporabu i spremite ih za buduću uporabu.

PAKET SADRŽI

- 1x Uvijač
- 1x Češalj
- 1x Vrećka za pohranu
- 1x USB kabel
- 1x Upute za uporabu
- 1x Godišnja garancija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Grijaća šipka promjera 19 mm
- Keramički premaz koji štiti kosu od oštećenja
- Iznimno jednostavan za korištenje
- Ne oštećuje kose
- LCD zaslon za upravljanje
- Raspon temperatura od 150-200°C

- 2 smjera rotacije za prirodan izgled
- Punjenje s priloženim USB kabelom: 3,5 h
- Litijeva baterija 5000 mAh
- Vrijeme rada i snaga: 60 minuta pri odabiru maksimalne temperature (200 °C), 40W



1. Prostor za uvijanje
2. Start
3. LCD zaslon
4. ON/OFF

UPUTE ZA UPORABU

1. Da biste uključili uređaj, držite tipku ON / OFF dvije sekunde i pustite je kad se na LCD zaslonu pojavi ON. Da biste isključili uređaj, držite tipku ON / OFF 2 sekunde. Uređaj se automatski isključuje nakon 10 minuta neaktivnosti.
2. Pritisnite tipku MENI, da odaberete temperaturu, °C/F, smjer i vrijeme:
 - Temperatura: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C.
 - Smjer: lijevo ili desno.
 - °C/F: °C ali F
 - Vrijeme: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s.
3. Uređaj se počinje zagrijavati kad podesite temperaturu. Simbol temperature će treptati dok se uređaj ne zagrije.
4. Češljajte kosu priloženim češljem i podijelite je na pramenove. Pramenovi ne smiju biti širi od 2 cm.
5. Postavite pramen kose na vrh glave u prostor za uvijanje i pritisnite tipku START i motor će automatski povući kosu i uviti je.
6. Tipku START pustite, kada čujete prvi pisak.
7. Broj piskova je ovisan od prethodne postavke vremena, npr. 8 = 8 zvukova

PUNJENJE:

X-Curlsu nisu potrebni neugodni kablovi koji ometaju oblikovanje kose. Puni se putem priloženog USB kabela i možete ga ponijeti bilo gdje!

Priključite isporučeni USB kabel u uređaj, a drugi dio u adapter / bateriju / računalo.

UPOZORENJE!**Važne sigurnosne mjere predostrožnosti:**

- Uređaj nikada nemojte koristiti pod tušem, kadom, bazenom ili u sobi s visokom vlagom.
- Držite uređaj dalje od djece i životinja. Ne koristite uređaj ni na jednoj osobi koja ne može govoriti ili je u nesvijesti.
- Ako je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti.
- Uređaj nikada ne ostavljajte uključanim bez nadzora
- Prije prve uporabe pažljivo pročitajte upute i strogo ih slijedite.
- Isključite proizvod kad se ne koristi.
- Ne pospremajte uređaj dok je još vruć. Kad se ohladi, pospremite ga na sigurno mjesto, izvan dohvata djece.

Upute za recikliranje i odlaganje

Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvatiti za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.