

HAIR CURLER GOLD



POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Automatická kulma X-Curls je najnovšie zariadenie na natáčanie vlasov, ktoré vytvorí krásne a dlhotrvajúce kučery v priebehu niekoľkých sekúnd.

BALENIE OBSAHUE

- 1x kulma
- 1x hrebeň
- 1x Úložná taška
- 1x USB kábel
- 1x Návod na použitie
- 1x Ročná záruka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vykurovacia tyč s priemerom 19 mm
- Keramický povlak, ktorý chráni vlasy pred poškodením
- Mimoriadne jednoduché použitie
- Nepoškodzuje vlasy
- LCD ovládací displej
- Teplotný rozsah od 150 do 200 ° C
- 2 smery otáčania pre prirodzený vzhľad
- Nabíjanie pomocou dodaného kábla USB: 3,5 h
- Lítiová batéria 5 000 mAh

- Prevádzková doba a výkon: 60 minút pri výbere maximálnej teploty (200 ° C), 40 W.



1. Kučeravý priestor
2. Začnite
3. LCD obrazovka
4. ZAP / VYP

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Ak chcete zariadenie zapnúť, podržte stlačené tlačidlo ON / OFF na 2 sekundy a uvoľnite ho, keď sa na LCD monitore zobrazí ON. Ak chcete zariadenie vypnúť, podržte stlačené tlačidlo ON / OFF na 2 sekundy. Prístroj sa automaticky vypne po 10 minútach nečinnosti.
2. Stlačením tlačidla MENU vyberte teplotu, ° C / F, smer a čas:
 - Teplota: 150 ° C, 160 ° C, 170 ° C, 180 ° C, 190 ° C, 200 ° C.
 - Smer: vľavo alebo vpravo.
 - ° C / F: ° C alebo F
 - Čas: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s.
3. Spotrebič sa začne ohrievať, keď nastavíte teplotu. Symbol teploty začne blikať a bude blikať, kým sa nezahreje.
4. Vlasy prečesťe priloženým hrebeňom a rozdeľte ich na pramene. Pramene by nemali byť širšie ako 2 cm.
5. Umiestnite prameň vlasov na vrch hlavy v miestnosti na natáčanie a stlačte tlačidlo ŠTART. Motor vlasy automaticky natiahne a zvlí.
6. Keď začujete prvé pípnutie, uvoľnite tlačidlo ŠTART.
7. Počet pípnutí závisí od vopred nastaveného času, napr. 8 = 8 pípnutí

ZDROJ:

X-Curls nepotrebuje nepříjemné káble, aby zasahoval do úpravy vlasov. Nabíja sa pomocou priloženého USB kábla a môžete si ho vziať so sebou kamkoľvek!
Pripojte dodaný kábel USB do zariadenia a druhú časť do adaptéra / napájacej banky / počítača.

UPOZORNENIE!

Dôležité bezpečnostné opatrenia:

- Nikdy nepoužívajte prístroj v sprche, kúpeli, bazéne alebo v miestnosti s vysokou vlhkosťou.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí a zvierat. Nepoužívajte prístroj na osoby, ktoré nemôžu hovoriť alebo sú v bezvedomí.
- Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.
- Nikdy nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte pokyny a dôsledne ich dodržujte.
- Pokiaľ produkt nepoužívate, vypnite ho.
- Neskladujte prístroj, kým je ešte horúci. Keď vychladne, uložte ho na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

Odpad a správna likvidácia



Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zachádzať ako s takýmto.

Domový odpad v celej EÚ. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto produktu, prispějete k tomu predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a životné prostredie prírodných zdrojov. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade. Služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde bol výrobok zakúpený.



Produkt je v súlade s platnými predpismi ES