

CHYTRÝ ROBOT ČIŠTĚNÍ PODLAH



OBSAH BALENÍ

Balení obsahuje:

1x robot na čištění podlah

1x Návod k použití

1x nabíjecí kabel

1x Hadřík na suché čištění

1x Mokrý čisticí hadřík

1x 1 rok záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Verze modelu: JM03

Rozměry: 250 mm x 250 mm x 70 mm

Vstupní výkon: AC100-240V

Výstupní výkon: 3,7 V, 2 400 mAh

Provozní hluk: 55 dB

Výdrž baterie: 4H

Doba nabíjení: 6 hodin

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím robota se doporučuje 6 hodin nabíjet pomocí přiloženého nabíjecího kabelu.
2. Umístěte inteligentního robota na podlahu, abyste zahájili čištění, a stisknutím tlačítka „START“ spustíte provoz. Pokud chcete, aby zařízení přestalo fungovat, stiskněte znovu tlačítko „START“.
3. Během provozu je tlačítko „START“ osvětleno modrým světlem. Při nabíjení dodaným nabíjecím kabelem bliká tlačítko „START“.
4. Na konci každého čištění se doporučuje připojit spotřebič k napájení.
5. Pomocí dodaného nabíjecího kabelu připojte zařízení k napájecímu zdroji.
6. Pokud zařízení nepoužíváte často, vypněte jej stisknutím vypínače na spodní straně zařízení.
7. Zařízení je určeno k čištění hladkých povrchů. Nepoužívejte přístroj k čištění koberců.
8. Modrý hadřík je určen k mokrému čištění. Před každým použitím hadřík navlhčete a před vložením na zařízení jej dobře vyždímejte.
9. Bílý hadřík je určen k chemickému čištění podlahy. Tento hadřík by neměl navlhnout, protože je určen k čištění prachu, zvířecích chlupů atd, ..
10. Před čištěním nejprve použijte bílý hadřík a po vyčištění položte na stroj vlhký modrý hadřík a čištění opakujte.
11. Po použití hadřík před dalším použitím očištěte a osušte.

UŽITEČNÉ INFORMACE

1. Cesta pohybu robotického vysavače je zcela náhodná, takže některá místa mohou po použití zůstat nevyčištěná
2. Spotřebič je třeba pravidelně čistit, protože odpad se hromadí také na kolech a na spotřebiči.
3. Nepoužívejte zařízení k účelům, k nimž není určeno, protože by to mohlo způsobit poruchu.
4. Spotřebič není vodotěsný, proto jej neumísťujte do blízkosti vodních zdrojů,...
5. Neskladujte zařízení při vysokých teplotách nebo v blízkosti otevřeného ohně, protože by to mohlo způsobit poruchu.

6. Neházejte zařízení na zem, nekopejte do něj,... protože by mohlo dojít k poruše.
7. Neskladujte v blízkosti nebo v dosahu dětí.
8. Pokud zaznamenáte neobvyklou funkci zařízení během používání, okamžitě jej přestaňte používat.
9. K čištění zařízení používejte vlhký hadřík a zařízení důkladně očistěte.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
2. Zacházejte se zařízením opatrně.
3. Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.
4. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
5. Pravidelně kontrolujte, zda kabel není poškozen.
6. Zařízení mohou obsluhovat pouze dospělí a děti od 4 let.

Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte

prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.