

# BODENWISCHROBOTER



## PAKET-INHALT

- 1x Bodenwischroboter
- 1x Ladekabel
- 1x Trockenwischtuch (blau)
- 1x Nasswischtuch (weiß)
- 1x Gebrauchsanweisungen
- 1x Jahresgarantie

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Modell:** JM03

**Dimensionen:** 250 mm x 250 mm x 70 mm

**Eingangsleistung:** AC100-240V

**Ausgangsleistung:** 3.7V, 2400mAh

**Lautstärke:** 55db

**Betriebszeit:** 4 Stunden

**Ladezeit:** 6 Stunden

## GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Es wird empfohlen, den Roboter 6 Stunden lang mit dem mitgelieferten Ladekabel aufzuladen, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.
2. Stellen Sie den Roboter auf den Boden, um mit der Reinigung zu beginnen. Drücken Sie die Taste „START“, um ihn einzuschalten. Um den Roboter auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste "START".
3. Während des Betriebs leuchtet die Taste „START“ blau. Während des Aufladens blinkt die „START“-Taste.
4. Es wird empfohlen, das Gerät nach jeder Reinigung ans Stromnetz anzuschließen.
5. Um das Gerät aufzuladen, verwenden Sie dafür das mitgelieferte Ladekabel.
6. Wenn Sie das Gerät nicht oft verwenden, schalten Sie es aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste an der Unterseite des Roboters drücken.
7. Das Gerät ist zum Reinigen von glatten Oberflächen gedacht. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von Teppichen.
8. Das blaue Tuch ist für Nassreinigung vorgesehen. Befeuchten Sie das Tuch vor jeder Anwendung und wringen Sie es gut aus.
9. Das weiße Tuch ist für die Trockenreinigung des Bodens bestimmt. Dieses Tuch sollte nicht nass werden, da es zum Reinigen von Staub, Tierhaaren usw. gedacht ist.
10. Verwenden Sie vor Reinigung zuerst das weiße Tuch und legen Sie nach der Reinigung das befeuchtete blaue Tuch auf den Roboter. Fangen Sie erneut mit dem Reinigen an.
11. Nach Anwendung reinigen und trocknen Sie das Tuch vor dem nächsten Gebrauch.

## NÜTZLICHE INFORMATIONEN

1. Die Bewegungsrichtung des Roboters ist völlig zufällig, daher bleiben einige Stellen nach dem Gebrauch nicht gereinigt.
2. Der Roboter muss regelmäßig gereinigt werden, da sich auch auf den Rädern und auf dem Gerät Schmutz ansammelt.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht für solche Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist, sondern nur bestimmungsgemäß, da dies ansonsten zu Fehlfunktionen führen kann.
4. Das Gerät ist nicht wasserdicht, stellen Sie das Gerät daher nicht in der Nähe von Wasserquellen auf.
5. Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenen Flammen auf, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
6. Werfen Sie das Gerät nicht auf den Boden, treten Sie es nicht, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
7. Nicht in der Nähe von oder in Reichweite von Kindern aufbewahren.
8. Das Gerät niemals benutzen, wenn es beschädigt ist.
9. Um den Roboter zu reinigen, verwenden Sie dafür das befeuchtete Tuch und reinigen Sie das Gerät gründlich.

## ACHTUNG!

1. Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen.
2. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.
3. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
4. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
5. Das Kabel regelmäßig auf Fehler überprüfen.
6. Das Gerät darf nur von Erwachsenen bedient werden.

### Anweisungen zum Recyceln und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

