

ROBOT LAVAPAVIMENTI INTELLIGENTE



IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Robot lavapavimenti
- 1x Manuale d'uso
- 1x Cavo di ricarica
- 1x Panno per lavaggio a secco
- 1x Panno per lavaggio ad acqua
- 1x Garanzia annuale

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: JM03

Dimensioni: 250 mm x 250 mm x 70 mm

Potenza di ingresso: AC100-240V

Potenza di uscita: 3.7V, 2400mAh

Rumore durante il funzionamento: 55db

Durata della batteria completamente caricata: 4 ore

Tempo di carica: 6 ore

ISTRUZIONI D'USO

1. Si raccomanda di caricare il prodotto per sei ore prima del primo uso con il cavo di ricarica.
2. Per iniziare la pulizia, posizionare il robot intelligente sul pavimento e premere il pulsante "START" per avviare l'operazione. Per spegnere il robot basta premere di nuovo il pulsante "START"
3. Durante il funzionamento, il pulsante "START" è illuminato con una luce blu. Il pulsante "START" lampeggia durante il caricamento con il cavo di ricarica.
4. Si consiglia di collegare l'apparecchio alla rete elettrica dopo ogni pulizia.
5. Utilizzare il cavo di ricarica incluso per collegare il dispositivo all'alimentazione.
6. Se il dispositivo non viene utilizzato spesso, lo si deve spegnere premendo il pulsante di accensione/spengimento nella parte inferiore del dispositivo.
7. L'apparecchio è destinato alla pulizia di superfici lisce. Non utilizzare l'apparecchio per pulire i tappeti.
8. Il panno blu si usa per lavaggio ad acqua. Inumidire il panno prima di ogni utilizzo e strizzarlo bene prima di inserirlo sul dispositivo.
9. Il panno bianco si usa per lavaggio a secco. Non bagnare il panno bianco, poichè è destinato alla pulizia di polvere, peli di animali, ecc.
10. Prima della pulizia, utilizzare il panno bianco e dopo la pulizia posizionare il panno blu umido sull'apparecchio e ripetere la pulizia.
11. Dopo l'uso, pulire e asciugare il panno.

INFORMAZIONI UTILI

1. Il percorso di movimento del robot lavapavimenti è del tutto casuale, quindi alcuni punti potrebbero rimanere non lavati dopo l'uso.
2. Il dispositivo necessita di una pulizia periodica, poichè la spazzatura si accumulerà anche sulle ruote e sul dispositivo.
3. Non utilizzare il dispositivo per scopi per i quali non è previsto, poichè ciò potrebbe causare un malfunzionamento.

4. Il dispositivo non è impermeabile, quindi non posizionare il dispositivo vicino a fonti d'acqua, ...
5. Non conservare il dispositivo ad alte temperature o vicino a una fonte di fiamme, poichè ciò potrebbe causare un malfunzionamento.
6. Non gettare il dispositivo a terra, calciarlo... poichè potrebbe non funzionare correttamente.
7. Conservare il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
8. Se si nota un funzionamento anomalo del dispositivo durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso.
9. Per pulire il dispositivo, usare un panno umido e pulire accuratamente.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le istruzioni prima del primo utilizzo e seguirle scrupolosamente.
- Utilizzare l'apparecchio con attenzione
- Spegnerlo quando non è in uso.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito.
- Controllare regolarmente il cavo per eventuali guasti.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente agli adulti e bambini dai 4 anni in poi.

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inopportuna dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclo di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CE.