

CHYTRÝ ROBOT NA ČISTENIE PODLAH



OBSAH BALENIA

- 1x robot na čistenie podláh
- 1x Návod na použitie
- 1x nabíjací kábel
- 1x Čistiaca handrička
- 1x Mokrú handričku na čistenie
- 1x 1 ročná záruka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKACIE

Modelová verzia: JM03

Rozmery: 250 mm x 250 mm x 70 mm

Vstupné napájanie: AC100-240V

Výstupný výkon: 3,7 V, 2 400 mAh

Prevádzkový hluk: 55 dB

Plná výdrž batérie: 4H

Doba nabíjania: 6 hodín

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred prvým použitím robota sa odporúča nabíjať 6 hodín pomocou priloženého nabíjacieho kábla.
2. Umiestnite inteligentného robota na podlahu a začnite čistenie. Stlačením tlačidla „ŠTART“ spustíte prevádzku. Ak chcete, aby prístroj prestal pracovať, stlačte znovu tlačidlo „ŠTART“.
3. Počas prevádzky je tlačidlo „ŠTART“ osvetlené modrým svetlom. Počas dodávania s dodávaným nabíjacím káblom bliká tlačidlo „ŠTART“.
4. Na konci každého čistenia sa odporúča prístroj pripojiť k zdroju napájania.
5. Pomocou dodávaného nabíjacieho kábla pripojte zariadenie k zdroju napájania.
6. Ak zariadenie nepoužívate často, vypnite ho stlačením vypínača na spodnej strane zariadenia.
7. Zariadenie je určené na čistenie hladkých povrchov. Nepoužívajte prístroj na čistenie kobercov.
8. Modrá látka je určená na mokré čistenie. Pred každým použitím handričku navlhčite a pred vložením do prístroja ju poriadne vyžmýkajte.
9. Biela utierka je určená na suché čistenie podlahy. Táto utierka by nemala navlhnúť, pretože je určená na čistenie prachu, chlupov zvierat, ..
10. Pred čistením najskôr použite bielu handričku a po vyčistení položte na stroj vlhkú modrú handričku a čistenie opakujte.
11. Po použití handričku pred ďalším použitím očistite a osušte.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

1. Cesta pohybu robotického vysávača je úplne náhodná, takže niektoré miesta môžu zostať po použití neobsadené.
2. Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť, pretože odpad sa hromadí aj na kolesách a na spotrebiči.
3. Nepoužívajte zariadenie na účely, na ktoré nie je určené, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu.
4. Spotrebič nie je vodotesný, preto ho neumiestňujte do blízkosti vodných zdrojov,...
5. Neuchovávajte prístroj pri vysokých teplotách alebo v blízkosti otvoreného ohňa, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu.
6. Nehádzajte zariadenie na zem, nekopajte doňho, ... pretože by mohlo dôjsť k poruche funkcie.
7. Neskladujte v blízkosti alebo v dosahu detí.
8. Ak spozorujete počas používania prístroja neobvyklú činnosť, okamžite ho prestaňte používať.
9. Ak chcete zariadenie vyčistiť, urobte to vlhkou handričkou a dôkladne ho očistite.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte pokyny a dôsledne ich dodržujte.
2. Zaobchádzajte so zariadením opatrne.
3. Pokiaľ produkt nepoužívate, vypnite ho.
4. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
5. Pravidelne kontrolujte prítomnosť káblov.
6. Zariadenie môžu obsluhovať iba dospelí a deti od 4 rokov.

Odpad a správna likvidácia



Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zachádzať ako s takýmto.

Domový odpad v celej EÚ. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto produktu, prispějete k tomu predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a životné prostredie prírodných zdrojov. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade. Služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde bol výrobok zakúpený.



Produkt je v súlade s platnými predpismi ES