

ROBOTERSTAUBSAUGER



PAKET-INHALT

- 1x Roboterstaubsauger
- 1x Staubbehälter
- 1x Reinigungsbürste
- 1x Ladekabel
- 4x Schraube
- 1x Schraubenzieher
- 1x Gebrauchsanweisungen
- 1x Jahresgarantie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: ES330

Dimensionen: 310 mm x 310 mm x 70 mm

Eingangsleistung: AC100-240V

Ausgangsleistung: 3.7V, 2400mAh

Lautstärke: 55db

Betriebszeit: 80 Minuten

Ladezeit: 5 Stunden

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Stellen Sie den Roboter auf den Boden, drücken Sie die Taste "⏻", um ihn einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste "⏻".
2. Während des Betriebs leuchtet die Ein-/Austaste blau. Wenn der Akku (fast) leer ist, erlischt das blaue Licht auf der Taste. Wenn Sie feststellen, dass das blaue Licht auf der Taste nicht leuchtet, schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie es ans Stromnetz.
3. Um das Gerät aufzuladen, verwenden Sie dafür das mitgelieferte Ladekabel.
4. Wenn Sie das Gerät nicht oft verwenden, schalten Sie es aus, indem Sie die Ein-/Austaste an der Unterseite drücken.
5. Das Gerät ist zum Reinigen von glatten Oberflächen gedacht. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von Teppichen.

ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

1. Entleeren Sie den Staubbehälter nach jeder Anwendung.
2. Um den Behälter zu entleeren, entfernen Sie zunächst den obigen Deckel des Roboters und nehmen Sie den Behälter heraus.
3. Öffnen Sie den Behälter und entleeren Sie ihn.
4. Legen Sie den Behälter zurück und setzen Sie den obigen Deckel wieder auf.

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

1. Die Bewegungsrichtung des Roboters ist völlig zufällig, daher bleiben einige Stellen nach dem Gebrauch nicht gereinigt.
2. Der Roboter muss regelmäßig gereinigt werden, da sich Schmutz auf den Rädern ansammelt.
3. Die Auslassöffnung nicht verdecken, da sonst zu einem Ausfall kommen kann.
4. Es empfiehlt sich, den Staubbehälter nach jedem Gebrauch zu entleeren.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht für solche Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist, sondern nur bestimmungsgemäß, da dies ansonsten zu Fehlfunktionen führen kann.
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht, stellen Sie das Gerät daher nicht in der Nähe von Wasserquellen auf.
7. Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenen Flammen auf.
8. Werfen Sie das Gerät nicht auf den Boden, treten Sie es nicht, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
9. Nicht in der Nähe von oder in Reichweite von Kindern aufbewahren.
10. Das Gerät niemals benutzen, wenn es beschädigt ist.
11. Um den Roboter zu reinigen, verwenden Sie dafür das befeuchtete Tuch und reinigen Sie das Gerät gründlich.

ACHTUNG!

1. Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen.
2. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.
3. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
4. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
5. Das Kabel regelmäßig auf Fehler überprüfen.
6. Das Gerät darf nur von Erwachsenen bedient werden.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

