

ROBOT SMARTVACUUM

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Svojom iznimnom snagom robotski usisavač upija sve vrste prljavštine, od sitnih čestica prašine do većih djelića prljavštine i kamenčića. Krpa koja se može ukloniti omogućuje vam da obrišete pod nakon usisavanja - sve bez posebnog truda jer SmartVaccum radi sav posao umjesto vas!

Prije prve uporabe pažljivo pročitajte priložene upute za upotrebu i spremite ih za buduću upotrebu.

PAKET SADRŽI

1x robotski usisavač
1x Upute za uporabu
1x 1 godina garancije
1x četka za čišćenje
1x kabel za punjenje
4x vijak
1x odvijač

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MODEL: ES330

DIMENZIJE:

310x310x70mm

GLASNOST: = 55db

NAPON: 3.7V /

2400mAh VRIJEME

PUNJENJA: 3-5 UR

VRIJEME RADA: 80

min

PODRUČJE PRIMJENE: ravne podne površine (drveni pod, laminat, mramor itd.)

NAČIN UPOTREBE

1. Postavite robotski usisavač na pod i pritisnite gumb za pokretanje. Ponovno pritisnite gumb da zaustaviti uređaj.
2. Tijekom rada, tipka za uključivanje/isključivanje svijetli plavom bojom. Kada je baterija prazna plavo svjetlo na gumbu se gasi. Ako primijetite da je plavo svjetlo isključeno, isključite uređaj i spojite ga na napajanje.

3. Spojite uređaj na električnu mrežu kabelom za punjenje.
4. Ako se uređaj ne koristi često, isključite ga pritiskom na tipku za napajanje na dnu uređaja.
5. Uređaj je namijenjen za čišćenje glatkih površina. Nemojte koristiti uređaj za čišćenje tepiha.

METODA ČIŠĆENJA KUTIJE ZA PRAHU

1. Ispraznite spremnik za otpad nakon svake upotrebe.
2. Zatim ispraznite spremnik uklanjanjem gornjeg poklopca usisavača i uklanjanjem spremnika za otpad s njenog mjesta. Ako se na unutarnjoj strani usisavača nakupi prašina, obrišite je vlažnom krpom i zatim obrišite suhom. Filter možete obrisati vlažnom krpom ili po potrebi isperite vodom i osušite do suhog.
3. Otvorite spremnik i ispraznite ga.
4. Zamijenite spremnik i postavite gornji poklopac uređaja.

NAPOMENE O UPOTREBI PROIZVODA

1. Put kretanja robota pri čišćenju poda je potpuno nasumičan pa postoji mogućnost mjesta koja ostaju neočišćena.
2. Aparat se mora redovito čistiti jer će se prljavština nakupljati i na kotačima i na uređaju.
3. Ispušni otvor ne smije biti začepljen jer u protivnom može doći do oštećenja.
4. Preporučuje se isprazniti spremnik za otpad nakon svake upotrebe.
5. Slijedite upute za odvajanje otpada prilikom odlaganja otpada.
6. Nemojte koristiti uređaj za bilo koju svrhu za koju nije namijenjen, jer to može uzrokovati neuspjeh.
7. Uređaj nije vodootporan niti otporan na vlagu, stoga ga nemojte postavljati blizu vode.
8. Ne pohranjujte uređaj na visokim temperaturama, visokoj vlažnosti ili blizu izvora plamena jer to može uzrokovati kvar.
9. Nemojte koristiti na grub način kao što su padovi, bacanja i udarci.
10. Držite uređaj izvan dohvata djece.
11. Ako primijetite nenormalan rad uređaja tijekom uporabe, zaustavite ga i nemojte ga koristiti.
12. Kako biste izbjegli slučajna oštećenja, izbjegavajte neprikladnu upotrebu.
13. Ovaj proizvod se ne može prati. Obrišite prljavu površinu vlažnom krpom.
14. Nemojte ga koristiti na grubim podovima ili tepisima.

UPOZORENJE

1. Prije prve uporabe pažljivo pročitajte upute i strogo ih se pridržavajte.
2. Isključite proizvod kada ga ne koristite.
3. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
4. Redovito provjeravajte greške kabela.
5. Iz sigurnosnih razloga, ovim proizvodom trebaju upravljati osobe koje su fizički i psihički zdrave i stariji od 4 godine.
6. Ovaj proizvod nije vodootporan i ne smije se izlagati tekućini ili plitkoj vodi, držite ga daleko od vatre i izvora topline.
7. Kada proizvod radi, vodite računa o svojoj obitelji i kućnim ljubimcima kako biste spriječili ozljede.
8. Kada proizvod naiđe na prepreku, mijenja smjer i čisti naprijed.
9. Proizvod koristi način napajanja s litijskom baterijom.
10. Ako proizvod ima abnormalne pojave, kao što su miris, dim i pregrijavanje zvuka, odmah prestati koristiti.