

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Robotporszívó

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.

Kérjük, őrizze ezt a használati kézikönyvet biztonságos helyen, ha később szüksége lenne rá.

MODELL: ES330

MÉRETEK: 310x310x70mm

MŰKÖDÉSI HANGERŐSSÉG: =55db

ÜZEMI FESZÜLTÉS: 3.7V/2400mAh

TÖLTŐDÉSI IDŐ: 3-5 UR

MŰKÖDÉSI IDŐ: 80 min

HASZNÁLATI TERÜLET: Padlók (fapadlók, padlólapok, márvány stb.)

HASZNÁLATI MÓD

1. Helyezze a terméket a padlóra, és nyomja meg az „O” gombot az elindításhoz; a leállításhoz nyomja meg ismét az "O" gombot.
2. Működés közben a kapcsoló gombján bekapcsolódik egy kék fény, az akkumulátor lemerülésekor ez a fény kialszik.
3. A termék USB-kábellel tölthető (a csomag része), egyik vége a töltőporthoz, másik vége pedig a tápegységhez csatlakoztatandó.
4. Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a készülék alján lévő főkapcsolót.
5. A lefelé mutató nyíl megnyomásával kapcsolja fel a keféket.

PORGYŰJTŐ TISZTÍTÁSA

A porgyűjtő doboz tartalmát minden használat után ürítse a szeméttárolóba.

1. A termék tetején található egy porgyűjtő tároló doboz - szűrős. Két használat között ezt távolítsa el.
2. Nyissa ki a portartályt, dobja el a benne található szemetet. Ha por gyűlik össze a porszívó belsejében, törölje ki nedves ruhával, majd törölje szárazra. Törölje meg a porszűrőt nedves ruhával, vagy, ha szükséges, mossa le folyó víz alatt és szárítsa meg, mielőtt visszahelyezné a készülékbe.
3. Helyezze vissza a porgyűjtőt/porszűrőt a porszívóba.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

1. Töltse a mellékelt kábellel.
2. A töltési idő körülbelül 3-5 óra.

MEGJEGYZÉSEK A TERMÉK HASZNÁLATÁHOZ

1. A porszívó mozgása véletlenszerű. Attól függően, hogy milyen úton halad, előfordulhat, hogy egyes területek tisztítatlanul maradnak.
2. A kerekeken szemet/hajszál halmozódhat fel, ezért rendszeres tisztítás szükséges.
3. A levegő kimeneti csöve tiszta és szabad kell legyen, különben a készülék meghibásodik.
4. Az összeszedett por és törmelék a szívónyíláson keresztül ismét kijöhet, ezért a porszívó tartályát minden használat után ki kell üríteni.
5. Ne használja ezt a terméket más célokra, mint amire a termék tervezve volt.
6. Ez a termék nem rendelkezik vízálló funkcióval, ezért ne tegye vízbe, és ne használja vizes vagy nedves felületeken.
7. Ne tárolja a terméket magas hőmérsékleten, páratartalomban vagy hőforrás közelében.
8. Ne bánjon durván a készülékkel: ne ejtse le, ne dobogálja és ne ütögesse.
9. Ne tegye őket olyan helyre, ahol közvetlenül érheti napsütés. Ne szerelje szét, ne javítsa

vagy alakítsa át.

10. Tartsa távol gyermekektől és csecsemőktől.

11. A károsodás elkerülése érdekében kerülje a nem megfelelő használatot.

12. Ha rendellenességek jelentkeznek a használat során, azonnal hagyja abba a termék használatát,

13. Ez a termék nem mosható. Tisztításhoz törölje át a piszkos felületet nedves ruhával.

14. Kövesse a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályokat a készülék ártalmatlanításakor/eldobásakor.

15. Ezt a terméket kifejezetten padlóburkolatokhoz tervezték. Ne használja durva padlón vagy szőnyegen.

FIGYELEM

1. Biztonsági okokból ezt a terméket csak fizikailag és szellemileg egészséges, 4 évesnél idősebb személyeknek szabad üzemeltetniük.

2. Ez a termék nem vízálló, ezért ne tegye folyóvíz alá, sem sekély vízbe, tartsa távol a tűztől és más hőforrásoktól.

3. Amikor a termék működésben van, vigyázzon családjára és háziállataira, mert bele tudnak botlani, vagy nehogy rálépjenek az eszközre, sérüléseket okozva önmagukban és a berendezésben.

4. A termék univerzális kialakítású, ha akadályba ütközik, irányt változtat és előre söpör.

5. A termék lítium akkumulátorral működik.

6. Ha a termék használata közben rendellenes jelenségeket észlel, például furcsa szagot, füstöt vagy túlmelegedést, azonnal hagyja abba a használatát.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban.

A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében

felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert,

vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta.

Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményei