

SMARTVACUUM ROBOTS



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Robotiskā putekļsūcēja ārkārtīgā jauda iesūc visu veidu netīrumus, sākot ar smalkajām putekļu daļiņām un beidzot ar lielākiem gružiem un oļiem. Noņemamā drāna ļauj arī slaucīt grīdu pēc putekļu sūcēja - un tas viss bez jebkādas piepūles, jo SmartVaccum paveic visu darbu jūsu vietā!

Pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet pievienotos norādījumus un saglabājiet tos turpmākai lietošanai.

KOMPLEKTĀ IETILPST

1x robotizēts putekļsūcējs

1x lietošanas instrukcija

1x gada garantija

1x tīrīšanas birste

1x uzlādes kabelis

4x skrūve

1x skrūvgrie zis

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

MODELIS: ES330

IZMĒRI: 310 x 310 x 70 mm

IESILDE: AC100-240V Izejas jauda:

3,7 V, 2400 mAh **TROKŠŅA**

VELKUMS: 55 dB **DARBĪBAS**

LAIKS: 80 min.

ATKĀRTIŠANAS LAIKS: 3-5 stundas

IZMANTOJUMS: koka grīdām, grīdas flīzēm, marmoram u. c.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Novietojiet robotizēto putekļsūcēju uz grīdas un nospiediet palaišanas pogu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai apturētu mašīnu.
2. Darbības laikā ieslēgšanas/izslēgšanas poga iedegas ar zilu gaismu. Kad akumulators ir gandrīz izlādējies, zilā gaismiņa uz pogas nodziest. Ja pamanāt, ka zilā gaisma neieslēdzas, izslēdziet ierīci un pievienojiet to strāvas avotam.
3. Pievienojiet uzlādes kabeli elektrotīklam.
4. Ja ierīce netiek bieži lietota, izslēdziet to, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ierīces apakšdaļā.
5. Ierīce ir paredzēta gludu virsmu tīrīšanai. Nelietojiet ierīci uz tīriem paklājiem.

NORĀDĪJUMI PAR ATKRITUMU IZTUKŠOŠANU

1. Pēc katras lietošanas reizes iztukšojiet atkritumu tvertni.
2. Pēc tam iztukšojiet tvertni, noņemot putekļu sūcēja augšējo vāku un noņemot atkritumu tvertni no tās vietas. Ja uz putekļu sūcēja iekšpuses sakrājušies putekļi, noslaukiet tos ar mitru drānu un pēc tam noslaukiet sausu. Filtru var noslaucīt ar mitru drānu vai, ja nepieciešams, noskalot ar ūdeni un nosusināt.
3. Atveriet tvertni un iztukšojiet to.
4. Uzlieciet tvertni atpakaļ un nomainiet augšējo vāku.

AKUMULATORU UZLĀDE

Uzlādējiet ierīci, izmantojot komplektā pievienoto kabeli. Uzlādes laiks ir aptuveni 3-5 stundas.

PIEZĪMES PAR PRODUKTA LIETOŠANU

1. Robota pārvietošanās ceļš, tīrot grīdu, ir pilnīgi nejaušs, tāpēc ir iespējams, ka būs vietas, kas paliks nenotīrītas.
2. Ierīce regulāri jātīra, jo uz riteņiem un ierīces uzkrājas gruži.
3. Izplūdes atveri nedrīkst aizsprostot, pretējā gadījumā var rasties darbības traucējumi.
4. Pēc katras lietošanas reizes ieteicams iztukšot atkritumu tvertni.
5. Izmetot atkritumus, ievērojiet atkritumu šķirošanas norādījumus.
6. Neizmantojiet ierīci mērķiem, kuriem tā nav paredzēta, jo tas var izraisīt darbības traucējumus.
7. Ierīce nav ūdensizturīga vai mitrumizturīga, tāpēc nenovietojiet to ūdens avotu tuvumā.
8. Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā, lielā mitrumā vai liesmas avota tuvumā, jo tas var izraisīt bojājumus.
9. Neizmantojiet rupjus paņēmienu, piemēram, kritienus, metienus un sitienus.
10. Ierīci glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
11. Ja lietošanas laikā pamanāt kādu neparastu darbību, apstādiniet ierīci un nelietojiet to.
12. Lai izvairītos no netīšām traumām, izvairieties no nepareizas lietošanas.
13. Šo izstrādājumu nevar mazgāt. Noslaukiet netīro virsmu ar mitru drānu.
14. Nelietojiet to uz nelīdzenām grīdām vai paklājiem.

BRĪDINĀJUMS

1. Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un stingri ievērojiet tās.
2. Izslēdziet izstrādājumu, ja tas netiek lietots.
3. Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
4. Regulāri pārbaudiet, vai kabelim nav defektu.
5. Drošības apsvērumu dēļ ar šo izstrādājumu drīkst strādāt fiziski un garīgi spējīgas personas, kas ir vecākas par 4 gadiem.
6. Šis izstrādājums nav ūdensnecaurļaidīgs, un to nedrīkst pakļaut šķidrums vai sekla ūdens iedarbībai, turēt tālu no uguns un karstuma avotiem.
7. Kad izstrādājums darbojas, parūpējieties par savu ģimeni un mājdzīvniekiem, lai izvairītos no traumām.
8. Kad izstrādājums sastop šķērslī, tas maina virzienu un turpina tīrīšanu.
9. Produktu darbina litija akumulators.
10. Ja izstrādājumam parādās neparastas parādības, piemēram, smaka, dūmi un pārkaršanas skaņa, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu.

Pareiza atkritumu iznīcināšana



Pārsvītrots atkritumu tvertnes simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šāds izstrādājums nav uzskatāms par sadzīves atkritumiem visā ES. Ja rūpēsieties par pareizu izstrādājuma utilizāciju, jūs izvairīsieties no iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku veselību, ko citādi radītu nepareiza rīcība ar šo izstrādājumu. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdz aizsargāt dabu un dabas resursus. Sīkāku informāciju par to, kā pārstrādāt šo izstrādājumu, lūdzam saņemt attiecīgajās iestādēs, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas centrā vai veikalā, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.



Ražotāja deklarācija, ka ražojums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.