

# ROBOT SMARTVACUUM



## UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Robotski sesalnik s svojo izjemno močjo posesa vse vrste umazanije, od drobnih prašnih delcev do večjih smeti in kamenčkov. Snemljiva krpa omogoča, da po sesanju tla tudi pobrišete - vse to brez kakršnega koli truda, saj SmartVacuum opravi vso delo namesto vas!

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen prihodnje uporabe.

## PAKET VSEBUJE

1x robotski sesalnik

1x Navodila za uporabo

1x letna garancija

1x krtača za čiščenje

1x polnilni kabel

4x vijak

1x izvijač

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

**MODEL:** ES330

**DIMENZIJE:** 310 x 310 x 70 mm

**VHODNA MOČ:** AC100-240V

**IZHODNA MOČ:** 3.7V, 2400mAh

**HRUP MED DELOVANJEM:** 55db

**ČAS DELOVANJA:** 80 min

**ČAS POLNJENJA:** 3-5 ur

**PODROČJE UPORABE:** lesena tla, talne ploščice, marmor itd.

## NAVODILA ZA UPORABO

1. Robotski sesalnik postavite na tla in pritisnite gumb za zagon. Ponovno pritisnite gumb, da ustavite napravo.
2. Med delovanjem gumb za vklop / izklop zasveti z modro lučko. Ko je baterija skoraj prazna, modra lučka na gumbu ugasne. Če opazite, da modra luč ne sveti, izklopite napravo in jo priključite na napajanje.
3. S polnilnim kablom priključite napravo na električno omrežje.
4. Če se naprava ne uporablja pogosto, jo izklopite s pritiskom na gumb vklop / izklop na dnu naprave.
5. Naprava je namenjena čiščenju gladkih površin. Naprave ne uporabljajte za čiste preproge.

## **NAVODILA ZA PRAZNIENJE SMETI**

1. Po vsaki uporabi izpraznite posodo za odpadke.
2. Nato izpraznite posodo tako, da odstranite zgornji pokrov sesalca in odstranite posodo za odpadke z njenega mesta. Če se prah nabere na notranji strani sesalnika, ga obrišite z vlažno krpo in nato obrišite do suhega. Filter lahko obrišete z vlažno krpo ali pa ga po potrebi sperete z vodo in posušite do suhega.
3. Odprite posodo in jo izpraznite.
4. Zamenjajte posodo in namestite zgornji pokrov naprave.

## **POLNENJE BATERIJ**

Napravo polnite s priloženim kablom. Čas polnjenja je približno 3-5 ur.

## **OPOMBE O UPORABI IZDELKA**

1. Pot premikanja robota pri čiščenju tal je popolnoma naključna, zato obstaja verjetnost mest, ki ostanejo neočiščena.
2. Napravo je treba redno čistiti, saj se bodo nabrale tudi smeti na kolesih in na napravi.
3. Odprtina za izpuh ne sme biti ovirana, sicer lahko pride do okvare.
4. Po vsaki uporabi je priporočljivo izprazniti posodo za odpadke.
5. Pri odstranjevanju odpadkov sledite navodilom ločevanja odpadkov.
6. Naprave ne uporabljajte za noben namen, za katerega ni namenjena, saj lahko to povzroči okvaro.
7. Naprava ni vodoodporna ali odporna na vlago, zato je ne postavljajte v bližino vodnih virov.
8. Naprave ne shranjujte pri visokih temperaturah, visoki vlažnosti ali v bližini vira plamena, saj lahko to povzroči okvaro.
9. Ne uporabljajte grobih načinov uporabe, kot so padci, meti in udarci.
10. Napravo hranite izven dosega otrok.
11. Če med uporabo opazite nenavadno delovanje naprave, jo ustavite in ne uporabljajte.
12. Da se izognete nenamernim poškodbam, se izogibajte neprimerni uporabi.
13. Tega izdelka ni mogoče prati. Umazano površino obrišite z vlažno krpo.
14. Ne uporabljajte ga za groba tla ali preproge.

## OPOZORILO

1. Pred prvo uporabo natančno preberite navodila in jih dosledno upoštevajte.
2. Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite.
3. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
4. Redno preverjajte napake kabla.
5. Zaradi varnosti bi morali ta izdelek upravljati ljudje, ki so fizično in duševno zdravi ter starejši od 4 let.
6. Ta izdelek ni vodoodporen in ne sme biti izpostavljen tekočini ali plitvi vodi, držite ga stran od ognja in virov toplote.
7. Ko izdelek deluje, poskrbite za svojo družino in hišne ljubljence, da preprečite poškodbe.
8. Izdelek, ko naleti na oviro, spremeni smer in čisti naprej.
9. Izdelek uporablja način napajanja z litijevo baterijo.
10. Če ima izdelek nenormalne pojave, kot so vonj, dim in pregrevanje zvoka, takoj prenehajte z uporabo.

### Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.