

# ROBOTSÝ VYSÁVAČ



## OBSAH BALENIA

- 1x Robotický vysávač
- 1x Návod na použitie
- 1x 1 ročná záruka
- 1x Čistiaca kefa
- 1x nabíjací kábel
- 4x Skrutka
- 1x Skrutkovač

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Modelová verzia: ES330

Rozmery: 310 mm x 310 mm x 70 mm

Vstupné napájanie: AC100-240V

Výstupný výkon: 3,7 V, 2 400 mAh

Prevádzkový hluk: 55 dB

Plná výdrž batérie: 80 min

Doba nabíjania: 5 hodín

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Umiestnite robotický vysávač na podlahu a stlačením tlačidla „“ spustíte prevádzku. Zariadenie zastavíte opätovným stlačením tlačidla „“.
2. Počas prevádzky je tlačidlo zapnutia / vypnutia osvetlené modrým svetlom. Počas chodu na nízku alebo nízku kapacitu batérie modré svetlo na tlačidle zhasne. Ak spozorujete, že modré svetlo na kľúči nesvieti, vypnite prístroj a zapojte ho do zásuvky.
3. Pomocou dodávaného nabíjacieho kábla pripojte zariadenie k zdroju napájania.
4. Ak zariadenie nepoužívate často, vypnite ho stlačením vypínača na spodnej strane zariadenia.
5. Zariadenie je určené na vysávanie hladkých povrchov. Nepoužívajte prístroj na vysávanie kobercov.

## POKYNY NA VYPRÁZDNENIE NÁDRŽE NA SMETI

1. Nádobu na odpad po každom použití vyprázdňte.
2. Vyprázdňte nádobu odstránením horného krytu prístroja a odstránením nádoby na odpad z miesta určenia.
3. Otvorte nádobu a vyprázdňte ju.
4. Položte nádobu dozadu a vložte vrchný kryt späť na miesto.

## UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

1. Cesta pohybu robotického vysávača je úplne náhodná, takže niektoré miesta môžu po použití zostať nevyčistené.
2. Vysávač vyžaduje pravidelné čistenie, pretože odpadky sa budú hromadiť aj na kolesách, čistiacich metlách...

3. Výfuk musí zostať bez prekážok, inak môže dôjsť k poruche.
4. Po každom použití sa odporúča vyprázdniť odpadovú nádobu.
5. Nepoužívajte zariadenie na účely, na ktoré nie je určené, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu.
6. Prístroj nie je vodotesný ani odolný proti vlhkosti, preto ho nepoužívajte na mokrom povrchu ani ho neumiestňujte do blízkosti vodných zdrojov...
7. Neuchovávajte prístroj pri vysokej teplote, vysokej vlhkosti alebo v blízkosti otvoreného ohňa.
8. Nehádzajte zariadenie na zem, nekopajte doňho, ... pretože by mohlo dôjsť k poruche funkcie.
9. Neskladujte v blízkosti alebo v dosahu detí.
10. Ak spozorujete počas používania prístroja neobvyklú činnosť, okamžite ho prestaňte používať.
11. Ak chcete zariadenie vyčistiť, urobte to vlhkou handričkou a dôkladne ho očistite.

## **BEZPEČNOSTNÉ INFORMACIE**

1. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte pokyny a dôsledne ich dodržujte.
2. Zaobchádzajte so zariadením opatrne.
3. Pokiaľ produkt nepoužívate, vypnite ho.
4. Produkt používajte na čistom a suchom mieste, kde nie sú horľavé materiály.
5. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
6. Pravidelne kontrolujte prítomnosť káblov.
7. Zariadenie môžu používať iba dospelí a deti od 4 rokov.

## **Odpad a správna likvidácia**



Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zachádzať ako s takýmto.

Domový odpad v celej EÚ. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto produktu, prispějete k tomu predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a životné prostredie prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade. služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde bol výrobok zakúpený.



Produkt je v súlade s platnými predpismi ES