

UPUTE ZA UPOTREBU: POJAS ZA MASAŽU

PRAVNO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Masažni pojas nije medicinski uređaj i ne pruža nikakvu osnovu za dijagnosticiranje, liječenje, uklanjanje ili liječenje bilo kojeg medicinskog stanja. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao medicinski proizvod. Ako koristite bilo koju od ovdje sadržanih informacija, to činite na vlastitu odgovornost i izričito se odričete bilo kakvog prava na tužbu protiv autora i izdavača. Ako ste trudni, imate zdravstveno stanje ili uzimate lijekove, prvo se trebate posavjetovati sa svojim liječnikom ili zdravstvenim radnikom.

UVOD

Za sigurnu uporabu uređaja za masažu pažljivo pročitajte ove upute prije prve uporabe. Ako trebate dodatnu pomoć, obratite se našem timu za podršku.

Masažni pojas ima ugrađenu masažnu glavu s funkcijom grijanja koja se sastoji od četiri rotirajuće kuglice koje se izmjenjuju u dva suprotna smjera svakih 15 minuta rada. Ove kuglice imaju senzore koji otkrivaju čvorove pa će još češće mijenjati smjer. Kada koristite masažer možete odabrati uključivanje ili isključivanje grijanja pomoću gornje tipke na lijevoj strani uređaja. Masažni pojas je više od samo masažera za vrat. Sve dok je patentni zatvarač okrenut prema gore, senzori će otkriti čvorove i masažer će održavati odgovarajuće radne uvjete.

VAŽNE MJERE OPREZA

1. Nemojte koristiti uređaj za masažu tijekom vožnje.
2. Nemojte koristiti masažer u vrućim ili vlažnim okruženjima.
3. Nemojte uključivati masažer dok uređaj nije ispravno instaliran.
4. Nemojte koristiti proizvod ako su područja koja želite masirati nedavno podvrgnuta operaciji, imaju razne upale, otekline ili ekstravaziranu krv.
5. Držite bebe podalje od masažera dok je uređaj u upotrebi.
6. Buka koju emitira uređaj je normalna; ovo je zvuk rada stroja.
7. Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj ako ne radi ispravno. Odmah nazovite naš tim za korisničku podršku za pomoć.
8. Kako biste održali optimalno stanje ovog proizvoda, nemojte koristiti masažer neprekidno duže od 15 minuta. Nakon upotrebe uređaj treba ostaviti da odstoji 30 minuta kako bi se osigurao dulji vijek trajanja.
9. Ovaj proizvod ima funkciju zaštite od pregrijavanja. Ako se pregrije, masažer će automatski prestati raditi. U slučaju pregrijavanja, isključite uređaj i ponovno ga upotrijebite kada se potpuno ohladi.

NJEGA I ODRŽAVANJE

1. Nemojte koristiti proizvod u kupaonici, blizu vode, izvora topline i/ili u vrućem/vlažnom okruženju.
2. Isključite masažer iz napajanja (izvor napajanja) kada nije u upotrebi i prije čišćenja.
3. Kada proizvod nije u upotrebi čuvajte masažer na sigurnom, hladnom i suhom mjestu.
4. Nakon isključivanja očistite samo vanjsku površinu.
5. Obrišite površinu mekom, blago vlažnom krpom (koristite samo neabrazivna sredstva za čišćenje).
6. Držite uređaj podalje od jakih deterdženata i otapala.
7. Nemojte koristiti proizvod na tvrdim površinama jer ga možete oštetiti.
8. Ne pokušavajte popraviti ovaj proizvod. Ne postoje rezervni dijelovi za ovaj proizvod i svaki takav pokušaj poništava jamstvo.

PAKET UKLJUČUJE:

- Pojas za masažu
- Upute za korištenje
- AC & DC adapter

TEHNIČKI PODACI

Proizvod: BeltVoltage masažer: DC12V

Snaga: 24W

Nazivna frekvencija: 50Hz

zadano vrijeme: 15 minuta

SVOJSTVA

- 4 masažne glave
- 2 mogućnosti rotacije masaže
- UKLJUČI / ISKLJUČI opuštajuće topline

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

1. Uklonite sve ukrase i presvlake na mjestima za masažu.
2. Provjerite je li proizvod pravilno postavljen na vratu ili drugim dijelovima tijela i podesite ga tako da dosegne prstenastu ručku.

3. Ispravno spojite adapter na uređaj i spojite ga na napajanje.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. Pokretanje: pritisnite 1. tipku za uključivanje da biste uključili masažer. Počinje s funkcijom gnječenja (smjer rotacije se mijenja svake 1 minute). Zadano vrijeme je 15 minuta. Zadano vrijeme je razdoblje nakon kojeg masažer automatski prestaje raditi i ulazi u stanje pripravnosti.
2. Grijanje: Pritisnite ovu tipku (4) jednom za pokretanje funkcije grijanja i ponovno pritisnite tipku za završetak ove funkcije.
3. Ako ponovno pritisnete tipku za uključivanje (1.), masažer se isključuje; uređaj će se tada vratiti u stanje pripravnosti.
4. Smjer masaže: Pritisnite ovu tipku (2.) za promjenu smjera rotacije.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako naiđete na bilo kakve probleme tijekom korištenja pojasa za masažu, pročitajte sljedeće upute za električni ili baterijski model:

1. Masažer ne radi.

- Ako je električni model, provjerite je li napajanje pravilno spojeno na masažer. Zatim provjerite je li ispravno uključen u električnu utičnicu.
- Ako je baterijski model, potvrdite da ste pritisnuli tipku za uključivanje.

2. Masažer prestaje raditi tijekom korištenja.

- Ako je električni model, isključite napajanje.
- Ako se radi o baterijskom modelu, isključite adapter.

Električni model ima sigurnosnu funkciju protiv pregrijavanja. Provjerite masažer i provjerite je li topliji nego inače. Ako je tako, pričekajte da se masažer ohladi.

Ako se radi o električnom modelu, provjerite adapter i spoj na masažer. Ako je u redu, ponovno uključite masažer u utičnicu i ponovno ga uključite.

Električni model ima automatski mjerač vremena i isključuje se nakon 15 minuta.

Nema dostupnih rezervnih dijelova za servis, stoga ne pokušavajte sami popraviti masažer jer će to poništiti jamstvo za proizvod. Ako gornji postupci ne riješe problem, kontaktirajte Orange Planet.

GARANCIJA NE POKRIVA:

- Komponente uređaja koje je potrebno zamijeniti zbog prljavštine ili nepravilnog rukovanja.
- Potrošni dijelovi koji su podložni trošenju tijekom normalne upotrebe.
- Nužni popravci zbog oštećenja uzrokovanih pogreškom ili nemarom operatera, ili rukovanje i održavanje uređaja u skladu sa specifikacijama i uputama u korisničkom priručniku.

OVO NIJE MEDICINSKI UREĐAJ.