

## **NYAK- ÉS VÁLLMASSÍROZÓ ÖV**

### **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

#### **JOGI NYILATKOZAT**

Ez a készülék nem orvosi, sem gyógyászati eszköz, és nem ad alapot bármely egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére, megszüntetésére vagy gyógyítására. A jelen dokumentumban közölt információk nem minősülnek orvosi tanácsoknak. Ha az itt található információkat felhasználja, azt saját felelősségére teszi, és kifejezetten elzárkózik a gyártóval és a forgalmazóval szembeni bármely követeléstől. Ha Ön terhes, egészségügyi gondja van, vagy gyógyszert szed, először konzultáljon orvosával vagy egy egészségügyi szakemberrel.

#### **BEVEZETÉS**

A masszázseszköz biztonságos használatához az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Ha további segítségre van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A masszázsvöv beépített fűtött maggal rendelkezik, amely négy forgó golyóból áll, amelyek 15 percnél változtatják irányukat. Ezek a golyók csomókat érzékelő szenzorokkal rendelkeznek, így még gyakrabban válhatnak irányt. A masszírozó használatakor a készülék bal oldalán található felső gombbal választhatja ki a fűtés be- vagy kikapcsolását. A masszázsvöv több, mint egy nyakmasszírozó. Amíg a cipzár felfelé néz, az érzékelők észlelik a csomókat, és a masszírozó megfelelő működési körülményeket biztosít.

#### **FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK**

1. Ne használja a masszázskészüléket vezetés közben.
2. Ne használja a masszírozót forró vagy párás környezetben.
3. Ne kapcsolja be a masszírozót, amíg a készüléket fel nem helyezte a megfelelő módon.
4. Ne használja a készüléket, ha a masszírozni kívánt területeken nemrégiben műtötték, vagy ha különböző gyulladások, duzzanatok vagy vérömleny van rajtuk.
5. A csecsemőket távol kell tartani a masszírozótól, amíg az használatban van.
6. A készülék által kibocsátott zaj normális; ez a gép működésének hangja.
7. Soha ne használja ezt a készüléket, ha nem működik megfelelően.
8. A termék optimális állapotának megőrzése érdekében ne használja a masszírozót folyamatosan 15 percnél tovább. Használat után a készüléket 30 percig pihentetni kell a hosszabb élettartam érdekében.

9. Ez a termék túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik. Ha túlmelegszik, a masszírozó automatikusan leáll. Túlmelegedés esetén kapcsolja ki a készüléket és használja újra, amikor a készülék teljesen kihűlt.

## **GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS**

1. Ne használja a terméket fürdőszobában, víz- vagy hőforrás közelében és/vagy forró/nedves környezetben.
2. Válassza le a masszírozót az áramforrásról (elemről), amikor nem használja, és tisztítás előtt is.
3. Ha a terméket nem használja, tartsa a masszírozót biztonságos, hűvös és száraz helyen.
4. Kikapcsolás után csak a külső felületet tisztítsa meg.
5. Törölje le a felületet puha, enyhén nedves ruhával (csak nem karcoló hatású tisztítószerrel használjon).
6. Tartsa távol a készüléket erős tisztítószerektől és oldószerektől.
7. Ne használja a terméket kemény felületeken, mert azok károsíthatják.
8. Ne próbálja megjavítani ezt a terméket. Ehhez a termékhez nincsenek pótalkatrészek, és minden ilyen próbálkozás érvényteleníti a garanciát.

## **A CSOMAG TARTALMA:**

- MASSZÁZSÖV
- Használati utasítás
- AC/DC adapter

## **MŰSZAKI ADATOK**

Termék: BeltVoltage masszírozó: DC12V

Erő: 24W

Névleges frekvencia: 50Hz

Alapértelmezett idő: 15 minut

## **LASTNOSTI**

- 4 masszázsfaj
- 2 masszázserősség
- melegítő funkció ki- és bekapcsolása

## **BEÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK**

1. Távolítsa el minden ékszert és ruházatot a masszírozandó területekről.
2. Győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően van elhelyezve a nyakon és a vállakon, és állítsa be úgy, hogy elérje a gyűrű fogantyúját.
3. Csatlakoztassa megfelelően az adaptert a készülékhez, majd csatlakoztassa azt a tápegységhez.

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

1. Indítás: nyomja meg az 1. bekapcsoló gombot a masszírozó bekapcsolásához. A "gyúrás" funkcióval fog indulni (a forgásirány 1 percenként változik). Az alapértelmezett idő 15 perc. Az alapértelmezett idő az az időtartam, amely után a masszírozó automatikusan leáll és készenléti üzemmódba lép.
2. Fűtés: Nyomja meg ezt a gombot (4) egyszer a fűtési funkció elindításához, majd nyomja meg ismét a funkció befejezéséhez.
3. Ha ismét megnyomja a bekapcsoló gombot (1.), a masszírozó kikapcsol; a készülék ezután készenléti üzemmódban lesz.
4. Masszázs iránya: Nyomja meg ezt a gombot (2.) a forgásirány megváltoztatásához.

## **HIBAELHÁRÍTÁS**

Ha bármilyen problémába ütközik a masszázsöv használata közben, olvassa el az alábbi, elemes vagy akkumulátoros modellre vonatkozó utasításokat:

### 1. A készülék nem működik

- Ha akkumulátoros modellről van szó, ellenőrizze, hogy a tápegység megfelelően csatlakozik-e a masszírozóhoz. Ezután ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az elektromos aljzathoz.
- Ha akkumulátoros modellről van szó, ellenőrizze, hogy megnyomta-e a bekapcsológombot.

### 2. A készülék működés közben leáll

- Ha akkumulátoros modellről van szó, kapcsolja ki a készüléket.
- Ha akkumulátoros modellről van szó, húzza ki az adaptert.

Az akkumulátoros modell túlmelegedés elleni biztonsági funkcióval rendelkezik. Ellenőrizze a masszírozót, és nézze meg, hogy melegebb-e a szokásosnál. Ha igen, várja meg, amíg lehűl.

Ha akkumulátoros modellről van szó, ellenőrizze az adaptert és a masszírozóhoz való csatlakozást. Ha rendben van, dugja vissza a masszírozót a konnektorba, és kapcsolja be újra.

Az akkumulátoros modell automatikus időzítővel rendelkezik, és 15 perc után kikapcsol.

Nem állnak rendelkezésre szervizalkatrészek, ezért ne próbálja meg saját maga megjavítani a masszírozót, mert azzal a termékgarancia érvényét veszti. Ha a fenti eljárások nem oldják meg a problémát, forduljon a PJU d.o.o.-hoz.

#### **A GARANCIA NEM TARTALMAZ:**

- A szennyeződés vagy a nem megfelelő kezelés miatt cserélendő készülékalkatrészeket.
- Fogyó alkatrészeket, amelyek normál használat során elhasználódnak.
- Az üzemeltető hibájából vagy hanyagságából eredő károk miatti szükséges javítások, vagy a készülék üzemeltetése és karbantartása NEM a használati útmutatóban szereplő specifikációk és utasítások szerint.

*EZ A KÉSZÜLÉK NEM ORVOSI ESZKÖZ.*

#### **Pravilno odlaganje odpadkov**



Simbol prekrizanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.