

Rocker dla niemowląt i małych dzieci

ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed montażem i użytkowaniem produktu.

Informacje dla konsumentów

OSTRZEŻENIE: Zapobiegaj poważnym obrażeniom lub śmierci:

Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

- Ten produkt nie jest przeznaczony do snu bez nadzoru lub przez dłuższy czas.
- Zagrożenie upadkiem — Nigdy nie używaj na żadnej podwyższonej powierzchni, ponieważ ruch dziecka może spowodować ześlizgnięcie się lub przewrócenie produktu. Używaj tylko na podłodze.
- Ryzyko uduszenia — Nigdy nie używaj na miękkiej powierzchni (łóżko, łóżeczko, sofa, poduszka), ponieważ produkt może się przewrócić i spowodować uduszenie.
- Zawsze używaj systemu zabezpieczającego, dopóki dziecko nie będzie w stanie samodzielnie wchodzić i wychodzić z produktu.
- Używaj pozycji pionowej tylko z dzieckiem, które potrafi samodzielnie siedzieć.
- Pałąk z zabawkami nie jest uchwytem do przenoszenia. Nigdy nie używaj pałąka z zabawkami do podnoszenia lub przenoszenia produktu.
- Nigdy nie używaj jako nosidełka lub podnośnika, gdy dziecko siedzi.
- Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą. Narzędzie potrzebne do montażu: śrubokręt krzyżakowy (brak w zestawie).
- Do działania smoczka wymagana jest jedna bateria alkaliczna D (LR20) (brak w zestawie).
- Do działania zabawki wymagane są trzy baterie guzikowe (LR44) (w zestawie baterie bezrtęciowe).
- Wiek: Urodzenie i więcej
- Używaj produktu od urodzenia do osiągnięcia przez dziecko wagi 40 funtów (18 kg).
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach z pałąkiem na zabawki lub bez.
- Tworzywa sztuczne użyte w produkcie są zgodne z przepisami krajowymi i przemysłowymi.
- Produkt jest zgodny z GB 28481 -2012. •Zabawki są zgodne z GB 6675-2003. •Cechy produktu i dekoracje mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciach.

Uwaga: Dokręć lub poluzuj wszystkie śruby śrubokrętem krzyżakowym. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.

Pokazany rzeczywisty rozmiar

OSTRZEŻENIE!

Wymagany jest montaż dla dorosłych. Niezmontowany produkt należy przechowywać z dala od dzieci.

WAŻNY! Przed montażem i każdym użyciem sprawdź ten produkt pod kątem uszkodzeń sprzętu, luźnych połączeń, brakujących części lub ostrych krawędzi. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części, są one uszkodzone lub pęknięte. Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez producenta. Nigdy nie wymieniaj części.

Montaż

1 • Ustaw każdą szynę boczną tak, aby przycisk był skierowany na zewnątrz.

• Naciskając zaczepy na końcach rury oparcia siedzenia, włóż ją w gniazda w każdej z szyn

bocznych, aż zaczepy „zatrzaskną się” na swoim miejscu. Upewnij się, że usłyszysz „trzask” z każdej strony.

- Pociągnij tylną rurę siedziska do góry, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowana w gniazdach szyny bocznej.

2. Wsuń gniazdo na nóżce na zwężający się koniec szyny bocznej

3. • Podnieś górną część stopy, aby dopasować kołek do otworu w bocznej barierce.

Wskazówka: każda stopa jest zaprojektowana tak, aby pasowała do szyn bocznych w jedną stronę. Jeśli stopa nie pasuje, zdejmij ją i zamocuj go do drugiej szyny bocznej.

- Powtórz tę procedurę, aby zamontować drugą stopkę do drugiej szyny bocznej.

4. • Z modułem wibracyjnym skierowanym do przodu, dopasuj wycięcia na urządzeniu do bocznych szyn, jak pokazano.

- Włóż śrubę M5x50 mm przez zewnętrzną stronę każdej szyny bocznej do końców modułu wibracyjnego.

5. Włóż końce podpórki do gniazda w każdej stopie.

- Włóż śrubę M5 x50 mm w otwór w każdej poręczy bocznej i dokręć.

6. • Zamocuj poprzeczkę między szynami bocznymi, jak pokazano na rysunku.

Wskazówka: krzyżak został zaprojektowany tak, aby pasował w jedną stronę. Jeśli wydaje się, że nie pasuje, odwróć go i spróbuj ponownie.

7. • Włóż śrubę M5 x 30 mm przez zewnętrzną stronę każdej szyny bocznej i w końcu usztywnienia poprzecznego.

WAŻNY! Wykonaj uważnie następną montaż (krok 8), aby całkowicie przymocować poprzeczkę do szyn bocznych.

8 • Zamocuj element ustalający z przeciwnakrętką na końcu śruby i po wewnętrznej stronie szyny bocznej. Dokręć śrubę.

- Powtórz tę procedurę, aby zamocować śrubę na drugim końcu poprzeczki i poręczy bocznej, używając pozostałego elementu ustalającego z przeciwnakrętką.

9 • Dopasuj górną kieszeń wkładki do rury oparcia siedzenia.

10 • Zapnij sprzączkę z tyłu wkładki do sprzączki na poprzeczce.

Upewnij się, że usłyszysz „trzask” .

11 • Dopasuj dolną kieszeń podkładki do modułu wibracyjnego .

- Dopasuj przednie krawędzie modułu wibracyjnego przez duży otwór z przodu

12 • Zapnij sprzączki po obu stronach podkładki wokół każdej szyny bocznej. Upewnij się, że usłyszysz „trzask” .

Instalacja baterii

Wskazówka: zalecamy używanie baterii alkalicznych, aby wydłużyć czas pracy baterii.

- Znajdź komorę baterii na górze modułu wibracyjnego .

- Poluzuj śruby w drzwiczkach komory baterii. Podnieś, aby zdjąć pokrywę komory baterii.

- Włóż jedną baterię alkaliczną typu D (LR20). • Załóż pokrywę komory baterii

i dokręć śruby.

- Jeśli produkt zacznie działać nieprawidłowo, może być konieczne zresetowanie elektroniki.

Przesuń wyłącznik zasilania, a następnie włącz go ponownie.

WAŻNY! Niski poziom naładowania baterii powoduje, że produkt działa nieprawidłowo: brak wibracji i produkt może się nie wyłączyć. Wyjmij i wyrzuć baterię i wymień ją na nową baterię alkaliczną D (LR20).

• Poluzuj śruby w drzwiczkach komory baterii na pałąku z zabawkami. Zdejmij pokrywę komory baterii. Wyrzuć wyczerpane baterie.

- Włóż trzy nowe baterie alkaliczne guzikowe.
- Załóż pokrywę komory baterii i dokręć śruby.
- Kiedy dźwięki cichną lub ustają, nadszedł czas, aby osoba dorosła wymieniła baterie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa baterii

W wyjątkowych sytuacjach z baterii może wyciekać płyn, który może spowodować oparzenia chemiczne lub zniszczyć produkt. Aby uniknąć wycieku z baterii: • Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów: alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorów (niklowo-kadmowych).

- Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory baterii.
- Wyjmij baterie podczas długich okresów nieużywania. Zawsze wyjmuj wyczerpane baterie z produktu. Pozbądź się baterii w bezpieczny sposób. Nie wrzucać tego produktu do ognia. Znajdujące się wewnątrz baterie mogą eksplodować lub wyciec.
- Nigdy nie zwieraj zacisków akumulatora.
- Używaj wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, zgodnie z zaleceniami.
- Nie ładuj baterii jednorazowych.
- Wyjmij akumulatory z produktu przed ładowaniem.
- Jeżeli używane są wyjmowane akumulatory, należy je ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

X

- Chroń środowisko, nie wyrzucając tego produktu wraz z odpadami domowymi (2002/96/WE). Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać porady i udogodnienia dotyczące recyklingu.

Konfiguracja i my

OSTRZEŻENIE: Zapobiegaj poważnym obrażeniom lub śmierci:

- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do snu bez nadzoru lub przez dłuższy czas.
- Zagrożenie upadkiem — Nigdy nie używaj na żadnej podwyższonej powierzchni, ponieważ ruch dziecka może spowodować ześlizgnięcie się lub przewrócenie produktu. Używaj tylko na podłodze.
- Ryzyko uduszenia — Nigdy nie używaj na miękkiej powierzchni (łóżko, łóżeczko, sofa, poduszka), ponieważ produkt może się przewrócić i spowodować uduszenie.
- Zawsze używaj systemu zabezpieczającego, dopóki dziecko nie będzie w stanie samodzielnie wchodzić i wychodzić z produktu.
- Używaj pozycji pionowej tylko z dzieckiem, które potrafi samodzielnie siedzieć.
- Pałąk z zabawkami nie jest uchwytem do przenoszenia. Nigdy nie używaj pałąka z zabawkami do podnoszenia lub przenoszenia produktu.

- Nigdy nie używaj jako nosidełka lub podnośnika, gdy dziecko siedzi.

Konfiguracja i użytkowanie

Pozycja siedzenia

Pionowo: Naciskając przycisk na każdej poręczy bocznej, podnieś oparcie siedzenia.

Oparcie: Naciskając przycisk na każdej poręczy bocznej, opuść oparcie siedzenia.

- Obróć podpórkę.
- Naciśnij dolną część siedziska, aby upewnić się, że podpórka jest na swoim miejscu.

Zabezpiecz swoje dziecko

- Umieść dziecko w foteliku. Umieść wkładkę przytrzymującą między nogami dziecka.
- Zamocuj pasy bezpieczeństwa po obu stronach wkładki zabezpieczającej. Upewnij się, że słychać „kliknięcie” po obu stronach.
- Sprawdź, czy system zabezpieczający jest bezpiecznie zamocowany, odciągając go od dziecka. System przytrzymujący powinien pozostać zamocowany.

system przytrzymujący jest dopasowany do Twojego dziecka. Instrukcje napinania pasów biodrowych znajdują się w następnej sekcji.

Aby napiąć pasy:

- Przełóż zamocowany koniec pasa bezpieczeństwa przez sprzączkę, aby utworzyć pętlę Q. Pociągnij za wolny koniec pasa bezpieczeństwa Aby poluzować pasy:
 - Przeciągnij wolny koniec pasa bezpieczeństwa przez sprzączkę, aby utworzyć pętlę Q. Powiększ pętlę, pociągając koniec pętli w kierunku sprzączki. Pociągnij zakotwiczony koniec pasa bezpieczeństwa, aby skrócić wolny koniec pasa bezpieczeństwa
 - Włóż wtyczki na każdym końcu pałąka z zabawkami do gniazd w każdej bocznej szynie.
- Wskazówka: pałąk z zabawkami można zdejmować. Naciśnij końce zatrasków i podnieś pałąk.
- Upewnij się, że Twoje dziecko jest odpowiednio zabezpieczone w foteliku.
 - Przesuń włącznik zasilania do pozycji włączonej, aby wyciszyć wibracje. Przesuń wyłącznik zasilania do pozycji wyłączzonej (ikona), aby wyłączyć wibracje.
 - Pociągnij za pierścień, aby zagrać krótką melodię!

Tryb malucha

- Włóż pasy bezpieczeństwa z powrotem przez małe szczeliny w podkładce.
- Włóż podkładkę zabezpieczającą przez duży otwór w poduszce.
- Obróć kołyskę przednią stroną do dołu.
- Wsuń końce wkładki zabezpieczającej pod pasek wkładki, jak pokazano.

Składowania i stosowania

- Proszę ostrożnie obchodzić się z tym produktem. •Gdy produkt nie jest używany, przykryj go. Produkt należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Rozwiązywanie problemów

- Skorzystaj z informacji w poniższej tabeli, aby uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące Twojego bujaka.

Opis usterki Przyczyna Rozwiązanie

Inne elementy elektroniczne smoczka nie działają Bateria należy wymienić. Wymień

wyczerpaną baterię na nową baterię alkaliczną typu D (LR20).

Bateria może być nieprawidłowo zainstalowana. Sprawdź, czy bateria jest włożona zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory baterii.

Elektronika zabawki nie działa Bateria należy wymienić. Wyjmij wyczerpane baterie i wymień je na trzy nowe baterie alkaliczne (LR44).

Baterie mogą być nieprawidłowo zainstalowane. Sprawdź, czy baterie są włożone zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory baterii.

Często Zadawane Pytania

Jak wyregulować oparcie siedzenia? •Najpierw wyjmij dziecko z fotelika.

Następnie, naciskając przyciski na każdej poręczy bocznej, podnieś lub opuść oparcie siedzenia.

Jak korzystać z podpórki?

- Obróć podpórkę, aby włączyć tryb fotelika dla niemowląt. Następnie naciśnij siedzenie, aby upewnić się, że podpórka jest stabilna. Obróć podpórkę, aby włączyć tryb bujany.

Charakterystyka surowców głównych i pomocniczych

- Zastosowane tworzywo sztuczne, metal i tkanina:

Znana marka z emisją szkodliwych substancji, która jest zgodna z przepisami krajowymi i branżowymi.

Serwis pogwarancyjny

- Ten produkt jest objęty 3-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje normalne użytkowanie. W przypadku problemów z jakością (z wyłączeniem jakości wyglądu) prosimy o kontakt z dystrybutorem w celu uzyskania bezpłatnej obsługi. Okres gwarancji na produkt rozpoczyna się od daty zakupu wskazanej na dowodzie sprzedaży. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu lub vouchera.

Opieka

- Podkładkę można prać w pralce. Umyj wkładkę oddzielnie w zimnej wodzie na delikatnym cyklu. Nie używaj wybielacza. Suszyć w suszarce bębnowej oddzielnie na małym ogniu i natychmiast zdjąć.

- Ramię, pałąk z zabawkami i zabawki można czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i wilgotną ściereczką. Nie używaj wybielacza. Nie używaj ostrych ani ściernych środków czyszczących. Spłucz czystą wodą, aby usunąć pozostałości. Nie zanurzaj ramy, pałąka z zabawkami i zabawek.

Aby usunąć podkładkę:

- Odepnij sprzączki wokół każdej szyny bocznej. Obróć siedzisko przodem do dołu na płaskiej powierzchni. Odepnij sprzączkę tylnego paska na podkładce.

- Ustaw siedzenie pionowo. Zdejmij dolną kieszeń na podkładce z modułu wibracyjnego .

- Podnieś wkładkę z siedzenia.

Aby wymienić wkładkę, patrz kroki montażu 9-12.

Zgodność wszystkich części z GB28481-2012

Tabela z informacją, że wszystkie części tego produktu są zgodne z limitami substancji szkodliwych zgodnie z GB 28481-2012

substancji szkodliwych Składniki produktu

Ftalan dibutyłu (DBP) 0,10%

Ftalan benzylu butylu (BBP) 0,10%

ftalan di-(2-etyloheksylu) (DEHP) 0,10%

Ftalan di-n-oktylu (DNOP) 0,10%

Ftalan di-izo-nonylu (DINP) 0,10% Wszystkie części tego produktu zawierają mniej niż limit kontrolny szkodliwych substancji

Ftalan di-izo-decylu (DIDP) 0,10%

Migracja ołowiu (Pb) 90 mg/kg substancje określone w tej tabeli.

Migracja rtęci (Hg) 60 mg/kg

Migracja kadmu (Cd) 75 mg/kg

Migracja chromu (Cr) 60 mg/kg

Benzo(a)piren 1,0 mg/kg

Łącznie 16 rodzajów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 10 mg/kg

Polibromowane bifenyle (PBB) 1000 mg/kg

Polibromowane etery difenylowe (PBDE) 1000 mg/kg

Zgodność wszystkich powłok zgodnie z GB 6675

Tabela z informacją, że wszystkie powłoki na tym produkcie są zgodne z limitami szkodliwych substancji zgodnie z GB 6675

substancji Limit migracji substancji szkodliwych Powłoki powierzchniowe produktu

antymonylu (Sb) 60 mg/kg Powłoka powierzchniowa wszystkich części tego produktu zawiera mniej niż limit kontrolny migracji substancji szkodliwych określony w tej tabeli.

Migracja arsenu (As) 25 mg/kg

Migracja baru (Ba) 1000 mg/kg

Migracja kadmu (Cd) 75 mg/kg

Migracja chromu (Cr) 60 mg/kg

Migracja ołowiu (Pb) 90 mg/kg

Migracja rtęci (Hg) 60 mg/kg

Migracja selenu (Se) 500 mg/kg

Zgodność tkaniny zgodnie z GB 18401-2010

Tabela określająca rodzaj tkaniny tego produktu jest zgodna z GB 18401-2010

Substancja Maksymalna ilość substancji dozwolona w FabricAll Fabric

Formaldehyd < 20 mg/kg Tkanina zawiera mniej niż maksymalna dozwolona ilość formaldehydu określona w tej tabeli.

Łącznie 24 rodzaje barwników azowych Niedozwolone Tkanina nie zawiera barwników

azowych .

Pozycja Opis Wartość Wszystkie tkaniny

Wartość pH 4,0-7,5 **Wartość pH tkaniny** jest zgodna z wartością podaną w tej tabeli.

Zapach Brak **Tkanina** nie ma zapachu.

Pozycja Opis Wymagany stopień trwałości kolorów Wszystkie tkaniny

Zmiana koloru tkaniny/plamienie pod wpływem wody 3-4 **Stopień trwałości koloru tkaniny** tego produktu jest zgodny z oceną podaną w tej tabeli.

Zmiana koloru/plamienia tkaniny pod wpływem kwaśnego potu 3-4

Zmiana koloru/plamienia tkaniny przy użyciu potu zasadowego 3-4

Zmiana koloru/plam tkaniny po przetarciu na sucho 4

Zmiana koloru/plamienia tkaniny za pomocą soli fizjologicznej 4