

## HAPPY TIME – Sparschwein für Geldautomaten

Der Initial Passwort von Das Lockbox ist 0000. Denken Sie zuerst daran Du Muss installiert werden Die Batterie, Pres 0000, als Drücken Sie Die Fingerabdruck zur Bestätigung und öffnen Sie das Tür.

### Ändern Passwort

Der Passwort kann geändert werden Wenn Die Tür wird geöffnet. Drücken Sie die » Taste «, um in den Passwortmodus zu gelangen und geben Sie das neue 4-stellige Passwort ein Passwort. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste »#« Die neu Passwort und Die neu Das Passwort ist festgelegt. Rollen Schalter ungültig, wenn Die Tür ist offen

### Zahlen Aufmerksamkeit

Wenn Die Batterie Ist zu niedrig, Die Passwort d Wille Sei restauriert Zu Die Original Passwort, oder Die Tür kann nicht Sei geöffnet. Bitte zahlen Aufmerksamkeit Zu ersetzen Die Batterie.