

HAPPY TIME- ATM KASICA PRASICA

Početni lozinka od ovaj lockbox je 0000. Upamtite, prvo vas potrebno instalirati baterija, pres 0000, nego pritisnite otisak prsta za potvrdu i otvorite vrata.

Promijeniti lozinka

Lozinka može se promijeniti kada vrata su otvorena. Pritisnite tipku » za ulazak u način rada zaporke i unesite 4 -znamenkastu novu lozinka. Pritisnite tipku » #« za potvrdu novi lozinka, i novi lozinka je postavljena. Svitak swich invalid when vrata su otvorena.

Platiti pažnja

Kada baterija je isto nizak, lozinka d htjeti biti obnovljena do izvornik lozinka, ili vrata Ne možete biti otvorio. Molim platiti pažnja do zamijeniti baterija.