

HAPPY TIME- ATM PIGGY BANK

A kezdeti jelszót nek,-nek ez lockbox 0000. Ne feledje, először te telepíteni kell a akkumulátor, nyomd 0000, mint nyomja meg a ujlenyomat megerősítéséhez, majd nyissa meg a ajtót.

változás Jelszó

A Jelszó lehet változtatni amikor a ajtó nyílik. Nyomja meg a » gombot «, hogy belépjen a jelszó módba, és írja be a 4 számjegyű újat jelszót. Nyomja meg a »#« gombot a megerősítéshez a új jelszót, és a új jelszó be van állítva. Tekercs swich érvénytelen mikor a ajtó nyitva van.

Fizetés Figyelem

Amikor a akkumulátor van is alacsony, a jelszó d akarat lenni helyreállították nek nek a eredeti jelszó, vagy a ajtó nem tud lenni nyitott. Kérem fizetés Figyelem nek nek cserélje ki a akkumulátor.