

HAPPY TIME- ATM PUCULUSĂ

The inițială parola de acest lockbox este 0000. Amintiți-vă , mai întâi tu trebuie instalat cel baterie, pres 0000, decât presa cel amprenta pentru a confirma și deschideți usa.

Schimbare parola

The parola poate fi schimbat când cel usa este deschisa. Apăsați tasta » pentru a intra în modul parolă și introduceți noua din 4 cifre parola. Apăsați tasta » #« pentru a confirma cel nou parola și cel nou parola este setată. Roll swich invalid când cel usa este deschisa

Aplati Atenție

Când cel baterie este de asemenea scăzut , cel parola d voi fi restaurat la cel original parola, sau cel ușă nu poti fi deschis. Vă rog a plati Atenție la a inlocui cel baterie.