

Manual de instrucțiuni

Dispozitiv de sigilare vacuum **EasyStore**



Folosirea produsului

1. Sigilare cu vacuum



Puneți capătul deschis al pungii în camera de vid de aspirația de aer. Nu supraîncărcați folia.



Închideți capacul, apoi apăsați ambele capete ale capacului și fixați-l cu clemele laterale. Apăsați butonul etichetat PUSH.



Când indicatorul LED devine roșu, sigilarea pungii este în desfășurare. Când indicatorul LED devine verde, procesul este încheiat.



Deschideți capacul superior și scoateți punga, dacă este necesar, depozitați punga închisă la frigider sau congelați-o.

2. Sigilare clasică



Așezați punga în camera de vid pe șinurile de sigilare.



Apăsați butonul timp de 3-5 secunde.



Când LED-ul devine verde, sigilarea este completă. Deschideți capacul și scoateți punga.

Instrucțiuni pentru utilizarea produsului

1. Pentru a obține o mai bună sigilare cu vid, nu puneți prea multă mâncare în punga de vid (umpleți până la 3/4 din volumul maxim al pungii). Asigurați-vă că ambele margini ale pungii sunt introduse în camera de vid (etanșări de sus și de jos).
 2. Folosiți pungi speciale pentru vidare alimente. În decursul procesului de sigilare, partea netedă a sacilor de vid trebuie să fie orientată în sus.
 3. Dacă utilizați numai funcția de sigilare (fără vid), puteți obține un efect de închidere mai bun prin apăsarea ușoară a părții de mijloc a capacului.
 4. După pornire, înainte de utilizare, lăsați dispozitivul să se încălzească timp de 30 de secunde. După fiecare procedură de vidare sau de sigilare normală, lăsați aparatul să se odihnească timp de 1-2 minute înainte de a efectua următoarea procedură.
- Notă: Dacă operația de sigilare este efectuată prea des într-o perioadă scurtă de timp, folia se poate topi din cauza temperaturii ridicate.
5. Nu umpleți prea mult sacul, lăsați suficient spațiu la capătul deschis al foliei pentru a putea fi plasat mai optim în camera de vid.
 6. Aveți grijă, ca marginea foliei, care va fi sigilată, să nu fie umedă. Folia umedă este greu de topit și de sigilat ermetic.
 7. Curățați și neteziți capătul deschis al pungii înainte de sigilare. Asigurați-vă că nu fie reziduuri pe partea pungii care va fi sigilată, nici riduri sau murdărie pe suprafața de topit, deoarece obiectele străine sau pungile motolite pot împiedica sigilarea.

Atenție

1. Nu folosiți materiale dure pentru a curăța aparatul, pentru a evita zgârierea suprafeței.
2. Nu scufundați dispozitivul în lichide.
3. Asigurați-vă că garnitura este uscată înainte de asamblare. Nu-l deteriorați în timpul asamblării.
4. Uscați bine produsul înainte de o nouă utilizare.
5. Nu folosiți solvenți organici când curățați produsul. Nu este tratarea echipamentului cu lubrifianț.
6. Dacă aparatul se defectează, trebuie oprită imediat, trebuie verificată cauza și problema trebuie eliminată.

Eliminarea corectă a deșeurilor



Acest produs sau ambalajul acestui produs indică faptul că în întreaga EU un astfel de produs nu trebuie considerat ca deșeu menajer. Prin asigurarea că acest produs este aruncat corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor de acest tip. Reciclarea materialelor ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local civic, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



Declarația producătorului, că produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.