

## KASUTUSJUHEND

Palun lugeda a allpool teavet enne kasutades nii sina saab tegutseda a toode õigesti .

### JUHEND

1. Sina tuleb ette valmistada 3 AA patareid enne kasutades
2. Pange sularaha kerige , seda saab rullida sisse a masin automaatselt . Aga see ei tööta kui a paber on ka vana või ka pehme .
3. The vaikimisi parool kohta see toode on 0000, sina saab puhata sinu oma kood
4. Pikk vajutus klahvi \*, et naasta juurde esialgne parool 0000

### KASUTUSVIIS

1. Krüvimine väljas a aku kaas koos a krüvikeeraja kaasatud
2. Paigaldage 3 AA patareid (ei kuulu komplekti ). Palun veenduge, et aku on küllalt võimsus ja sina installida a aku hästi enne kasutades
3. Pöörake lülitage sisse ja alustage salvestamist raha
4. Sa ei pea pöörduma a lülitati välja pärast ruse toode . See nupp on disainitud jaoks taaskäivitamine a toode millal sina unusta a parool

### KUIDAS UKSE AVADA

1. Paigaldage 3 AA patareid ja keerata a sisse lülitada
2. Sisend a õige parool , ülemine tuli tahe välklamp ja sina eill kuulda a hääl nagu » palun kinnitada a sõrmejalg «
3. Vajutage a sõrmejalg nupp, uks avatakse ja sina tahe kuulda a hääl kiire like » master , the uks on olnud avatud , sina võib võtta raha «
4. Sulge a uks pärast sa võtad raha välja
5. Pärast sa avad uks , sina tahe kuulda a piiks heli iga 20 sekundi järel kuni sina Sulge seal uks

### KUIDAS PAROOLI LÄHTESTADA

1. Sisestage praegune parooli avamiseks \_ ohutu uks
2. Voldi kokku nupp \*, tuled tahe välklamp ja sina tahe kuulda a hääl kiire meeldimine » palun vajutage a uus neli parool ja vajutage a punkt võti lõpp «
3. Sisestage uus 4- kohaline parool 15 sekundi jooksul siis kinnitamiseks vajutage # ja salvestada uus parool . Sina tahe kuulda zhe hääl pane like » the uus parool on olnud salvestatud «
4. Vabasta nuppu \* ja Sulge a uks
5. of sa ei sisesta uut parool 15 sekundi jooksul protseduur peatub .Sina vaja lähtestada jällegi . Lihtsalt korrake a eespool operatsioon .