

## PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Molim čitati ispod informacija prije koristeći tako da vas limenka operirati proizvod ispravno .

### UPUTA

1. Vas potrebno je pripremiti 3 AA baterije prije korištenjem
2. Stavite gotovinu na svitak , može se motati u mašina automatski . Ali ne ide ako papir je također star ili isto meko .
3. Zadano lozinka od ovaj proizvod je 0000, vi limenka odmor tvoje vlastiti kodirati
4. Dugi pritisak tipku \* za povratak na početni lozinka 0000

### NAČIN UPOTREBE

1. Zavrtanje isključeno baterija pokriti s odvijač uključeno
2. Stavite 3 AA baterije (nisu uključene ). Provjerite je li baterija ima dosta vlast i vas instalirati baterija dobro prije korištenjem
3. Okrenite uključite i počnite spremati novac
4. Ne morate se okrenuti sklopka nakon ruse proizvod . Ovaj gumb je dizajniran za ponovno pokretanje proizvod kada vas zaboraviti lozinka

### KAKO OTVORITI VRATA

1. Stavite 3 AA baterije i skretanje uključiti se
2. Ulazni ispraviti lozinka , gornje svjetlo htjeti bljesak i vas čuti glas poput » molim te potvrditi otisak prsta «
3. Pritisnite otisak prsta gumb , vrata otvorit će se i vas htjeti čuti glas prompt like » master , vrata ima bio otvorio , ti može uzeti novac «
4. Zatvoriti vrata nakon ti uzmi novac van
5. Nakon otvorite vrata , ti htjeti čuti zvučni signal zvuk svakih 20 sekundi do vas Zatvoriti vrata

### KAKO RESETIRATI LOZINKU

1. Unesite Trenutno lozinka za otvaranje sef vrata
2. Presavijte tipka \* svijetli htjeti bljesak i vas htjeti čuti glas brz poput » molim pritisnite novi četiri lozinka i pritisnite točka ključ kraj «
3. Unesite nove 4 znamenke lozinka unutar 15 sekundi zatim pritisnite # za potvrdu i uštedjeti novi lozinka . Vas htjeti čuti glas brz kao » novi lozinka ima bio spremljeno «
4. Otpuštanje gumb \* i Zatvoriti vrata
5. Od ne unosite nove lozinka u roku od 15 sekundi postupak će se zaustaviti . Vas treba resetirati ponovno . Samo ponovi iznad operacija .