



BDF Tablet
User manual

TAHVELARVUTI KASUTUSJUHEND

LAADIJA SPETSIFIKATSIOONID

Sisendpinge/vool

- Seade edastab sisendvõimsust 100V-240V ja väljundvõimsust 5V-2A .
- Kasutage ainult spetsifikatsioonidele vastavat laadijat.
- Kui laadijat ei kasutata sageli, laadige seda täielikult iga 3 kuu tagant.
- Palun laadige normaalsel temperatuuril ja niiskuses.
- Kui laadija adapter on katki, võtke meiega ühendust.
- Ohtlikke aineid sisaldavate toodete ja nende sisalduse loetelu:

Komponendi nimetus	Ohtlikud ained					
	(Pb)	(New Mexico)	(Cd)	(New Mexico)	(PBB)	(New Mexico)
Seadme	○	○	○	○	○	○
Digitaalne mängija	○	○	○	○	○	○

Leht on valmistatud vastavalt standardile SJ/T 11364

○ - Tähendab, et nende ohtlike ainete sisaldus jääb alla GB/T piirväärtuse 26572.

X - Tähendab, et nende ohtlike ainete sisaldus ületab piirnormi GB/T 26572.

- Kõik tooted on valmistatud keskkonnasõbralikest ABS materjalidest, muutes tooted lastele ja täiskasvanutele ohutuks.

HOIATUS

Enne toote kasutamist seadme maksimaalsekskasutamiseks lugege see juhend hoolikalt läbi.


1. See seade on väga täpne elektrooniline toode. Ärge proovige toodet ja laadijat lahti võtta, parandada ega muuta. Te ei saa garantiid kasutada toote lahtivõtmiseks ja muutmiseks.
2. Enne toote esmakordset kasutamist laadige seda kauem kui 8 tundi ja tühjendage see täielikult. Seade suudab saavutada parima aku jõudluse pärast 3 täislaadimise ja tühjendamise tsüklit.
3. Veenduge, et toode ei kukuks, ei põrkaks kokku ja et vesi ei tilguks.
4. Ärge kasutage toodet järgmistel tingimustel: kõrge temperatuur, madal rõhk, madal temperatuur, niiskus, tolm, kõrge magnetvälja intensiivsus ja pikaajaline kokkupuude otsese päikesevalgusega.
5. Toodet saab kasutada keskkonnas, mille temperatuur on 0°C kuni 35°C ja niiskus 5% kuni 95%.
6. Selle toote täitmisel vältige tuleohtlikke ja plahvatusohtlikke esemeid ning hoidke seda ventilatsiooni- ja soojust tühjendavas keskkonnas.
7. Toodet ei soovitata pärast laadimist jätkuvalt vooluvõrku ühendada, kuna tegemist on tarbeelektronikatootega. Kui mälu on ajalõpu tõttu kahjustatud, ei pea te garantiid kasutama.
8. Laadijate, andmekaablite ja muude tootja poolt heaks kiitmata tarvikute kasutamine ei ole soovitatav.
9. Oluliste andmete kadumise vältimiseks varundage regulaarselt. Eriti enne püsivara uuendamist või enne toote remonti saatmist. Ettevõtte ei võta endale vastutust andmete kadumise eest.

10. Kolmandate osapoolte tarkvara ja rakenduste intellektuaalomandi õigused kuuluvad asjaomastele kolmandatest isikutest tarkvaratootjatele.

NÕUANDED

- Pange tähele, et aku nimikasutusaeg viitab maksimaalsele elueale, mida on võimalik saavutada minimaalse energiatarbimisega. Laadimise kestus võib erineda sõltuvalt erinevatest stsenaariumidest.
- Ruumi arvutamine:
 - o Riistvara tootja (1MB=1000KB) ja operatsioonisüsteem (1MB=1024KB) arvutavad vata ruumi erinevalt.
 - o Android võtab veidi kettaruumi.
- Aku nimimaht on tegeliku laadimiskoguse arvutamine laadimise ja tühjenemise ajal; On olemas erandid, mis kasutavad kolmanda osapoolte jõudluse tuvastamise tööriistu.

JUHEND

- Süütenupp: 
 - o Kui seade on välja lülitatud, hoidke toitenuppu 3 sekundit all, et see sisse lülitada. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ekraani sisse/välja lülitamiseks kiiresti toitenuppu.
 - o Kui seade on sisse lülitatud, hoidke toitenuppu 2 sekundit all. Valikuid on mitu (Off/Restart/Screenshot).
- Helitugevus + **nupp** : Helitugevuse suurendamiseks klõpsake lühidalt
- Helitugevuse nupp - : **Helitugevuse vähendamiseks lühike** klõps
- Lähtestage auk: Sundides paakisellesseauku, peatate seadme sunniviisiliselt.

NUPUD	
 Nupp HOME	Klõpsake põhiekraanile naasmiseks
 Nupp TAGASI	Klõpsake, et naasta eelmisele ekraanile
 Nupp TAUST	Klõpsake rakenduste vaatamiseks, vahetamiseks ja sulgemiseks taustal
TEATAMISE RIBA	
 Kasutaja	Klõpsake kasutajakontode muutmiseks
 Seaded	Klõpsake süsteemisätetele juurdepääsemiseks
 Wi-Fi	Klõpsake Wi-Fi sisse/välja lülitamiseks
 Bluetooth	Klõpsake Bluetoothi sisse/välja lülitamiseks
 Lennurežiim	Klõpsake lennurežiimi sisse/välja lülitamiseks
 Heledus	Klõpsake ekraani heleduse reguleerimiseks
 Automaatne pööramine	Klõpsake automaatse pööramise sisse/välja lülitamiseks
 Lamp	Klõpsake lambi sisse/välja lülitamiseks
 SIM-kaart	Klõpsake SIM-kaardi ja võrgu sisse/välja lülitamiseks

WiFi-ÜHENDUS

Klõpsake menüü Võrk ja Internet avamiseks ikooni *Sätted*, klõpsake *Wi-Fi* ikooni ja seejärel nipsake paremat nuppu, et valida ja linkida saadaolev WiFi-võrk suhtelise parooliga. Ärge unustage sisestada õiget parooli.

MOBIILSIDEVÕRGUGA ÜHENDUSE LOOMINE

1. Enne süsteemi sisselülitamist sisestage SIM-kaart. Teie seade toetab standardset SIM-kaardi vormingut (mikro-SIM-kaardi ja Nano SIM-kaardiga saavad kohalikud operaatorid teid aidata).
2. Seadetele juurdepääsemiseks klõpsake *valikul Mobiilsidevõrk*.
3. Lülitage sisse mobiilse andmeside vahetamine ja võrgu tüüp.

BLUETOOTH-ÜHENDUS

1. Klõpsake ikooni *Sätted*, et pääseda juurde menüüle *Ühendatud seadmed*.
2. Klõpsake *valikut Ühenduse sätted ja Bluetoothi* ikoon ning seejärel nipsake paremat nuppu (sees/väljas).
3. Klõpsates *ikoonil Seadme nimi*, saate oma seadme ümber nimetada.
4. Klõpsake ikooni *Pair New Device (Seo uus seade)*; Bluetooth ja süsteem otsivad automaatselt Bluetooth-seadmeid ja läheduses olevaid seadmeid.
5. Klõpsake *Bluetooth-seadet*, millega saate ühenduse luua, ja seejärel valige *Seo*.
6. Oodake, kuni Bluetooth-seade ühenduse kinnitab.

EKRAANI SEADED

Klõpsake nuppu *Nsätted*, et pääseda juurde menüüle *Kuva*.

1. Heleduse tase: kerige ekraani heleduse juhtriba
2. Silmade mugavus: klõpsates *nupul Ajakava*, saate määrata kohandatud ekraani sisselülitamise aja. Silmade mugavuse huvides klõpsake *nuppu Lülitage kohe sisse* (see suvand muudab ekraani kergeks merevaigukollaseks, muutes ekraani nägemise või hämaras lugemise lihtsamaks ja aidates teil kergemini magada).
3. Värvid ja kontrastsus: kuvavärv soe/külm
4. Taust: määrake taustsisu ja valige taust
5. Unerežiim (ekraani ajalõpp): ekraani lukustusaja määramine
6. Fondi suurus: määrake fondi suurus. Lastel ja eakatel on soovitatav kasutada suuremat fonti, kuna see tagab nende nägemise ja seadme hõlpsa kasutamise.
7. Automaatne pööramine: lukustage ekraani suund või laske seadmel ekraani automaatselt pöörata sõltuvalt suunast.
8. Ekraani suurus: sobib rakenduse ikoonide ja ekraani suurusega.

HELI SEADED

Klõpsake menüü *Heli*- või *Heliprofilid* avamiseks *nuppu Sätted*.

1. Helitugevus: sirvige nuppu, et reguleerida meediumi, alarmi ja helina helitugevust.
2. Teavitusheli: valige teavitusheli
3. General-Edit (või SIM1 ja SIM2 helin), valige sissetuleva kõne heli. Muud helid: puutetundlike heliefektide sisse/välja lülitamine ekraani lukustamisel

AKU OLEK

Klõpsake nuppu Sätted, et pääseda juurde menüüle *Aku*, kus saate kontrollida ka aku kasutamist.

ÜHENDAGE OMA ARVUTIGA

Seadme saab USB-kaabli abil arvutiga ühendada, et faile kopeerida ja kustutada.

1. Operatsioonisüsteem, sealhulgas Windows 7 ja uuemad, installib automaatselt MTP-draiverid, kui seade esimest kordateie arvutiga ühenduse loob.
2. Windows XP puhul tuleb enne seadme arvutiga ühendamist installida Windows Media Player 11.
3. Nipsake ekraani vasakus ülanurgas oleval teavitusribal alla. Klõpsake *valikut Android System-Charging*.

RAKENDUSTE HALDAMINE

Klõpsake *valikut Rakendused* ja *märguannete juurdepääsu sätteid*. Klõpsake käsku *Kuva kõik rakendused*.

KÜLALISED

Klikkige *ikoonil Google Access Settings* (Google Accessi seaded).

1. Logige sisse oma Google'i kontole.
2. Süsteem toetab mitut kasutajat.
3. Iga kasutaja saab seadistada isiklikke rakendusi ja sisu.

ASUKOHT

Klõpsake menüüde *Turvalisus* ja *Asukoht* avamiseks ikooni *Seaded*.

1. Klikkige *ikoonil Kasuta asukohta*, et lülitada rakendus seadme asukoha kasutamiseks sisse/välja .
2. Klikkige *valikul Rakenduse load*, et rakenduse luba seadme asukohale juurdepääsemiseks sisse / välja lülitada.

TURVALISUS

Klõpsake menüü *Turvalisus* avamiseks ikooni *Sätteid*.

1. Seadme turvalisus: saate valida žestide, mustrite, PIN-koodi ja parooli vahel.
2. Turvalisuse olek: *rohkem valikuid / Google Play Protect / Leia minu seade*

KEEL JA SISEND

Klõpsake *valikut System Menu Access Settings* (*Süsteemimenüü juurdepääsusätteid*).

1. Keel ja sisend: *klõpsake nuppu Keel*, käsku *Lisa keel* ja vaadake üle kõik võimalikud kuvatavad keeled. Minge lehe allossa, et *valida süsteemikeel* ja vaadata keeled üle.
2. Klaviatuur: valige süsteemi vaikesisestusrežiim ja selle suhtelised sätteid.

LÄHTESTA SUVANDID

Klõpsake *valikut Süsteemimenüü* juurdepääsusätteid ja seejärel käsku *Lähtesta suvandid*.

1. Lähtestage Wi-Fi, Bluetooth

2. Lähtestage rakenduse seaded
3. Kõigi andmete kustutamine (tehaseseaded)
 - Tehaseseadetele lähtestamine kustutab kõik isiklikud andmed, mistõttu on soovitatav enne selle toimingut tegemist varukoopia teha.

KUUPÄEV JA KELLAEG

Klõpsake valikut System Menu Access Settings (Süsteemimenüü juurdepääsusätteid) ja seejärel nuppu *Date and Time (Kuupäev ja kellaeg)*.

1. Valige *Automaatne kuupäev ja kellaeg*, et lubada Interneti-ühenduse loomisel kohaliku aja sünkroonimissüsteem. Selle funktsiooni väljalülitamisega saate aega käsitsi reguleerida.
2. Valige *Automaatne ajavöönd*, et lubada Interneti-ühenduse loomisel kohaliku ajavööndi sünkroonimine. Selle funktsiooni väljalülitamisel saate aja käsitsi määrata.
3. Ajavorming: valige 12-tunnine või 24-tunnine ajavorming.

USB OTG FUNKTSIOON

USB OTG funktsiooni kasutatakse andmete jagamisel teise kaasaskantava seadmega (kõvaketas, 3G mälupulk, hiir ja klaviatuur).

1. Seadmed peavad olema selle seadmega ühendatud OTG-kaabli kaudu.
2. Vahepeal peaks seadme võimsus olema üle 50%. OTG-funktsiooni kasutamisel on suure võimsusega seadmete jaoks vaja eraldi laadijat.

MIDAGI PARAMEETRITE JA KIRJELDUSTE KOHTA

1. Toote ekraani suuruse määratlus: põhineb toote ekraani LCD diagonaali pikkusel.
2. Teave Androidi kohta: Android on globaalne versioon.
3. SIM-kaardi pesa kohta: pesa asukoht ja SIM-kaardi avamisrežiim asuvad tavaliselt seadme ülaosas. Kui pesa ei leita ega avata, võtke ühendust klienditeenindusega.
4. Paki kohta: Kui pakk saabub, kontrollige enne allkirjastamist seadme korrasolekut. Kui tahvelarvuti on katki või seda ei saa sisse lülitada, võtke ühendust klienditeenindusega.

Nõuetekohane jäätmete kõrvaldamine



Tootel või selle pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et sellist toodet ei tohi kogu ELis käsitada olmejäätmetena. Kui hoolitsete toote nõuetekohase kõrvaldamise eest, väldite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis muidu tuleneks toote ebaõigest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab kaitsta loodust ja loodusvarasid. Täpsemat teavet selle toote ringlussevõtu kohta saate asjaomastelt asutustelt, oma kodumajapidamise jäätmekestusest või kauplusest, kust te toote ostsite.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.