



BDF Tablet
User manual

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Τάση/ρεύμα εισόδου

- Η συσκευή παρέχει ισχύ εισόδου 100V-240V και ισχύ εξόδου 5V-2A.
- Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστή που πληροί τις προδιαγραφές.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε συχνά τον φορτιστή, φορτίζετε πλήρως κάθε 3 μήνες.
- Παρακαλούμε φορτίστε σε κανονική θερμοκρασία και υγρασία.
- Εάν ο προσαρμογέας φορτιστή είναι ελαττωματικός, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- Κατάλογος προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και το περιεχόμενό τους:

Όνομα του στοιχείου	Επικίνδυνες ουσίες					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Συσκευή	○	○	○	○	○	○
Ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής	○	○	○	○	○	○
Το φύλλο παράγεται σύμφωνα με το SJ/T 11364						
○ - Αυτό σημαίνει ότι η περιεκτικότητα αυτών των επικίνδυνων ουσιών είναι κάτω από το όριο του GB/T 26572.						
X - Υποδεικνύει ότι η περιεκτικότητα αυτών των επικίνδυνων ουσιών υπερβαίνει το όριο του GB/T 26572.						

- Όλα τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά ABS, καθιστώντας τα ασφαλή για παιδιά και ενήλικες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή.


1. Αυτή η συσκευή είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν υψηλής ακρίβειας. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν και το φορτιστή. Η αποσυναρμολόγηση ή η τροποποίηση του προϊόντος θα ακυρώσει την εγγύησή σας.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, φορτίστε το για περισσότερες από 8 ώρες και, στη συνέχεια, αδειάστε το εντελώς. Η συσκευή μπορεί να επιτύχει την καλύτερη απόδοση της μπαταρίας μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης και εκφόρτισης.
3. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν πέφτει, δεν συγκρούεται και δεν στάζει νερό.
4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό τις ακόλουθες συνθήκες: υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή πίεση, χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, σκόνη, υψηλή ένταση μαγνητικού πεδίου και παρατεταμένη έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως.
5. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα με εύρος θερμοκρασίας από 0°C έως 35°C και εύρος υγρασίας από 5% έως 95%.
6. Όταν γεμίζετε αυτό το προϊόν, αποφύγετε εύφλεκτα και εκρηκτικά αντικείμενα και αποθηκεύστε το σε αεριζόμενο και καλά διαχέον περιβάλλον.





7. Δεν συνιστάται να διατηρείτε το προϊόν συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, καθώς πρόκειται για καταναλωτικό ηλεκτρονικό προϊόν. Εάν η μνήμη υποστεί βλάβη λόγω του χρονικού ορίου, δεν θα καλύπτεστε από την εγγύηση.
8. Δεν συνιστάται η χρήση φορτιστών, καλωδίων δεδομένων και άλλων εξαρτημάτων που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
9. Για να αποφύγετε την απώλεια σημαντικών δεδομένων, δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας. Ειδικά πριν από την αναβάθμιση υλικολογισμικού ή πριν από την αποστολή του προϊόντος για επισκευή. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων.
10. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού και των εφαρμογών τρίτων ανήκουν στους αντίστοιχους παραγωγούς λογισμικού τρίτων.









TIPS

- Λάβετε υπόψη ότι η ονομαστική διάρκεια ζωής της μπαταρίας αναφέρεται στη μέγιστη διάρκεια ζωής που μπορεί να επιτευχθεί με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Η διάρκεια φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα διάφορα σενάρια.
- Υπολογισμός του χώρου:
 - o Ο κατασκευαστής υλικού (1MB=1000KB) και το λειτουργικό σύστημα (1MB=1024KB) υπολογίζουν διαφορετικά τον χώρο.
 - o Το Android καταλαμβάνει πολύ χώρο στο δίσκο.
- Η ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας είναι ένας υπολογισμός της πραγματικής ποσότητας φόρτισης μεταξύ φόρτισης και εκφόρτισης. Υπάρχουν παραλλαγές με τη χρήση εργαλείων ανίχνευσης χωρητικότητας μπαταρίας τρίτων κατασκευαστών.

LEADER

- Κουμπί  ανάφλεξης:
 - o Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να την ενεργοποιήσετε. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη.
 - o Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα. Διατίθενται διάφορες επιλογές (Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση/Στιγμιότυπο οθόνης).
- Κουμπί έντασης ήχου + : σύντομο κλικ για αύξηση της έντασης ήχου
- Κουμπί έντασης ήχου - : σύντομο κλικ για μείωση της έντασης ήχου
- Οπή επαναφοράς: αναγκάστε τη συσκευή να σταματήσει πιέζοντας μια λεπτή βελόνα σε αυτή την οπή.

GUMBI	
 Κουμπί HOME	Κάντε κλικ για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη
 Κουμπί BACK	Κάντε κλικ για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη
 Κουμπί BACK	Κάντε κλικ για προβολή, εναλλαγή και κλείσιμο εφαρμογών στο παρασκήνιο
ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	
 Χρήστης	Κάντε κλικ για να αλλάξετε λογαριασμούς χρηστών

 Ρυθμίσεις	Κάντε κλικ για πρόσβαση στις ρυθμίσεις συστήματος
 Wi-Fi	Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi
 Bluetooth	Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Bluetooth
 Λειτουργία πτήσης	Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης
 Φωτεινότητα	Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης
 Αυτόματη περιστροφή	Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή
 Φακός	Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λυχνία
 Κάρτα SIM	Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την κάρτα SIM και το δίκτυο.

Wi-Fi LINK

Κάντε κλικ στο εικονίδιο *Ρυθμίσεις* για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Δίκτυο και διαδίκτυο*, στη συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο *Wi-Fi* και σαρώστε προς τα δεξιά για να επιλέξετε ένα διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi και να το συνδέσετε εισάγοντας έναν σχετικό κωδικό πρόσβασης. Θυμηθείτε να εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

1. Τοποθετήστε την κάρτα SIM πριν ενεργοποιήσετε το σύστημα. Η συσκευή υποστηρίζει την τυπική μορφή κάρτας SIM (οι τοπικοί φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να σας βοηθήσουν με κάρτες Micro SIM και κάρτες Nano SIM).
2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή *Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας*.
3. Ενεργοποιήστε τη μεταγωγή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και τον τύπο δικτύου.

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο *Ρυθμίσεις* για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Συνδεδεμένες συσκευές*.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή *Ρυθμίσεις σύνδεσης* και στο εικονίδιο *Bluetooth* και σύρετε το δεξί κουμπί (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).
3. Μπορείτε να μετονομάσετε τη συσκευή σας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο *Όνομα συσκευής*.
4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο *Ζεύξη νέας συσκευής*; Bluetooth και το σύστημα θα αναζητήσει αυτόματα συσκευές Bluetooth και διαθέσιμες συσκευές σε κοντινή απόσταση.
5. Κάντε κλικ στη συσκευή *Bluetooth* με την οποία μπορεί να συνδεθεί και, στη συνέχεια, επιλέξτε *Ζεύξη*.
6. Περιμένετε να επιβεβαιώσει η συσκευή Bluetooth τη σύνδεση.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

Κάντε κλικ στην επιλογή *Ρυθμίσεις* για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Οθόνη*.

1. Επίπεδο φωτεινότητας: μετακινήστε τη μπάρα για να ελέγξετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

2. **Εύκολο για τα μάτια:** μπορείτε να ορίσετε τη δική σας εξατομικευμένη ώρα ενεργοποίησης της οθόνης κάνοντας κλικ στο *Χρονοδιάγραμμα*. Κάντε κλικ στην επιλογή *Ενεργοποίηση τώρα* για άνεση των ματιών (αυτή η επιλογή χρωματίζει την οθόνη ελαφρώς κεχριμπαρένιο χρώμα, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της οθόνης ή την ανάγνωση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και βοηθώντας σας να κοιμηθείτε πιο εύκολα).
3. **Χρώματα και αντίθεση:** θερμό/ψυχρό χρώμα οθόνης
4. **Φόντο:** ορίστε το περιεχόμενο του φόντου και επιλέξτε το φόντο
5. **Ύπνος (χρονικό όριο οθόνης):** ορίστε το χρόνο κλειδώματος της οθόνης
6. **Μέγεθος γραμματοσειράς:** Ορίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς. Συνιστάται για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς, καθώς αυτό θα βοηθήσει την όρασή τους και θα διευκολύνει τη χρήση της συσκευής.
7. **Αυτόματη περιστροφή:** Κλειδώστε την κατεύθυνση της οθόνης ή αφήστε τη συσκευή να περιστρέψει αυτόματα την οθόνη ανάλογα με την κατεύθυνση.
8. **Μέγεθος οθόνης:** ρυθμίστε το μέγεθος των εικονιδίων και της οθόνης της εφαρμογής.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

Κάντε κλικ στο κουμπί *Ρυθμίσεις* για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Προφίλ ήχου ή ήχου*.

1. **Ένταση ήχου:** ρυθμίστε την ένταση ήχου των μέσων ενημέρωσης, του συναγερμού και του κουδουνίσματος, σύροντας το κουμπί.
2. **Ήχος ειδοποίησης:** επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης
3. **Γενικά-Επεξεργασία (ή Ήχοι κλήσης SIM1 και SIM2),** επιλέξτε τον ήχο για την εισερχόμενη κλήση. Άλλοι ήχοι: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών εφέ αφής όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κάντε κλικ στην επιλογή *Ρυθμίσεις* για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Μπαταρία*, όπου μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατανάλωση της μπαταρίας σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για την εκτέλεση αντιγραφής και διαγραφής αρχείων.

1. Το λειτουργικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των Windows 7 και μεταγενέστερων εκδόσεων, θα εγκαταστήσει αυτόματα τα προγράμματα οδήγησης MTP όταν η συσκευή συνδεθεί για πρώτη φορά στον υπολογιστή.
2. Για τα Windows XP, το Windows Media Player 11 πρέπει να εγκατασταθεί πριν από τη σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή.
3. Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή ειδοποιήσεων στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Κάντε κλικ στην επιλογή *Android System-Charging*.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κάντε κλικ στην επιλογή *Ρυθμίσεις* για να αποκτήσετε πρόσβαση στις *Εφαρμογές και ειδοποιήσεις*. Κάντε κλικ στην επιλογή *Προβολή όλων των εφαρμογών*.

ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάντε κλικ στο εικονίδιο *Ρυθμίσεις* για να αποκτήσετε πρόσβαση στο *Google*.

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google.
2. Το σύστημα υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες.
3. Κάθε χρήστης μπορεί να ορίσει προσωπικές εφαρμογές και περιεχόμενο.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κάντε κλικ στο εικονίδιο *Ρυθμίσεις για να μεταβείτε στο μενού Ασφάλεια και τοποθεσία*.

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο *Χρήση τοποθεσίας* για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί την τοποθεσία της συσκευής σας.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή *Δικαιώματα εφαρμογών* για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την άδεια πρόσβασης των εφαρμογών στην τοποθεσία της συσκευής σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κάντε κλικ στο εικονίδιο *Ρυθμίσεις* για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Ασφάλεια*.

1. Ασφάλεια συσκευής: μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ χειρονομιών, μοτίβων, PIN και κωδικού πρόσβασης.
2. Κατάσταση ασφαλείας: *περισσότερες επιλογές / Προστασία Google Play / Εύρεση της συσκευής μου*

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ

Κάντε κλικ στην επιλογή *Ρυθμίσεις* για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Σύστημα*.

1. Γλώσσα και εισαγωγή: κάντε κλικ στην επιλογή *Γλώσσα*, στη συνέχεια *Προσθήκη γλώσσας* και δείτε όλες τις πιθανές γλώσσες που εμφανίζονται. Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της σελίδας στην επιλογή *Select System Language (Επιλογή γλώσσας συστήματος)* και δείτε τις γλώσσες.
2. Πληκτρολόγιο: επιλέξτε την προεπιλεγμένη λειτουργία εισόδου του συστήματος και τις σχετικές ρυθμίσεις της.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στην επιλογή *Ρυθμίσεις* για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Σύστημα* και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή *Επαναφορά επιλογών*.

1. Επαναφορά Wi-Fi, Bluetooth
2. Επαναφορά ρυθμίσεων εφαρμογής
3. Διαγραφή όλων των δεδομένων (εργοστασιακές ρυθμίσεις)
 - Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις θα διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα, γι' αυτό συνιστάται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν προβείτε σε αυτή την ενέργεια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

Κάντε κλικ στην επιλογή *Ρυθμίσεις* για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Σύστημα* και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή *Ημερομηνία και ώρα*.

1. Επιλέξτε *Αυτόματη ημερομηνία και ώρα* για να επιτρέψετε στο σύστημα να συγχρονίσει την τοπική ώρα κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Απενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα χειροκίνητα.

2. Επιλέξτε *Αυτόματη ζώνη ώρας* για να επιτρέψετε στο σύστημα να συγχρονίζει την τοπική ζώνη ώρας κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Απενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα χειροκίνητα.
3. Μορφή ώρας: επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB OTG

Η λειτουργία USB OTG χρησιμοποιείται κατά την κοινή χρήση δεδομένων με άλλη φορητή συσκευή (σκληρός δίσκος, στικάκι 3G, ποντίκι και πληκτρολόγιο).

1. Οι συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες σε αυτή τη συσκευή μέσω ενός καλωδίου OTG.
2. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ισχύς της συσκευής θα πρέπει να είναι πάνω από 50%. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία OTG, απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής για συσκευές με υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

1. Ορισμός μεγέθους οθόνης προϊόντος: με βάση το διαγώνιο μήκος της οθόνης LCD του προϊόντος.
2. Σχετικά με το Android: Το Android είναι μια παγκόσμια έκδοση.
3. Σχετικά με την υποδοχή SIM: Η θέση της υποδοχής και ο τρόπος ανοίγματος της κάρτας SIM βρίσκονται συνήθως στο επάνω μέρος της συσκευής. Εάν η υποδοχή δεν μπορεί να βρεθεί ή να ανοιχτεί, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
4. Σχετικά με το πακέτο: Όταν φτάσει το πακέτο, παρακαλούμε ελέγξτε ότι η συσκευή έφτασε σε καλή κατάσταση πριν υπογράψετε. Εάν το tablet είναι σπασμένο ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Πληροφορίες για το περιβάλλον.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως αδιαχώριστο οικιακό απόβλητο και συνεπώς δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αυτό ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.



Συμμόρφωση με τις οδηγίες ΕΚ (CE)

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών και φέρει την σήμανση CE