

## Elektrilise keedupoti kasutamise juhised

Selle toote paremaks mõistmiseks ja õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt juhiseid ja hoidke neid enne kasutamist hoolikalt.

### Juhised:

1. Seda elektripotti võib kasutada ainult pingel 220 V.
2. Enne kasutamist tooge kõigepealt vesi ja pange toit potti. Mahutis olev toit ei tohi ületada maksimaalset veetaset (15 mm poti suudmest allpool), et vältida vee keetmisel ülevoolu ohtu. Seejärel ühendage kaabel ja ühendage vahelduvvooluadapter. Märgutuli süttib, kui see on ühendatud, mis tähendab, et elektrikeris töötab.
3. Kui toit on keedetud, katkestage võimsus ja nautige seda otse.
4. Tuleb olla ettevaatlik, et vältida vedeliku lekkimist ja võõrutamist pärast keetmist, kuna see mõjutab toote isolatsiooni toimimist.
5. Enne esimest kasutamist tuleb vastavalt ülaltoodud juhistele elektriline keedupott täita kõrgeima veetasemeni, keeta ja valada vett ning seejärel pesta pott külma veega.
6. Tavaline nähtus on see, et pärast esimest vee keetmist uue poti põhjas ilmuvad valged laigud. See on üks kaltsiumkarbonaadi ebaühtlasest kuumutamisest ja ei kahjusta keha.

### Puhastamine ja hooldus:

1. Enne toote puhastamist tõmmake pistik ja juhtmega pistik välja.
2. Elektrilise keedupoti välispinda saab pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage pinna kriimustamiseks jämedaid riideid.
3. Kui elektrilise keedupoti siseküljel on tuhka või roostet, saate selle eemaldada vähese puhastusvahendiga.
4. Pärast iga kasutamist puhastage toit potis.
5. Elektrilise keedupoti sisepind võib pärast pikaajalist kasutamist värvi muuta, kuid see ei mõjuta kuidagi selle tööd.

### Tähelepanu:

See juhend sisaldab ohutusjuhiseid selle toote nõuetekohaseks kasutamiseks ja kahjustuste vältimiseks lugege enne kasutamist hoolikalt läbi juhised. ebaõigest kasutamisest tulenevad riskid.

1. Enne kasutamist kontrollige, kas pistikupesa toiteallikas vastab toote näidustusele ja tagab selle piisava jõudluse.
2. Kui vesi elektrilises keedupotis on liiga täis, võib keev vesi välja pritsida. Lastel tuleks vältida poti puudutamist ja kasutada seda õnnetuste vältimiseks. Kui vesi keeb, tuleb hoolitseda selle eest, et keev vesi või veeaur ei põleks. Ärge lülitage toiteallikat sisse, kui potis pole vett.
3. Elektrilise keedupoti kasutamisel või puhastamisel tuleb pistik kõigepealt pistikupesast välja tõmmata ja seadet ei tohi puhastamiseks vette kasta. Vastasel juhul võib see mõjutada toote isolatsioonivõimet, mis võib põhjustada lekkeid.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse kaabliga või tootjalt või teeninduskeskusest ostetud spetsiaalse compo nentoga.
5. Elektrilise keedupoti esimene kasutusviis on suitsu ja lõhna jäljed, mis on tavaline nähtus ja ei mõjuta toote kvaliteeti.
6. Ärge asetage anumad kuumale pinnale, et kahjustada kütteanuma jalgu. Kui elektripott keeb, ärge tõmmake kaablit, et vältida elektrilöögi ohtu.

7. Kasutamise ajal veenduge, et toitejuhe oleks pistikupessa korralikult ühendatud, et vältida ülekuumenemist ja lühist.
8. Turvakaalutlustel ei tohi te seda toodet volitamata muuta ega kohandada.

#### Nõuetekohane jäätmete kõrvaldamine



Tootel või selle pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et sellist toodet ei tohi kogu ELis käsitada olmejäätmetena. Kui hoolitsete toote nõuetekohase kõrvaldamise eest, väldite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis muidu tuleneks toote ebaõigest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab kaitsta loodust ja loodusvarasid. Täpsemat teavet selle toote ringlussevõtu kohta saate asjaomastelt asutustelt, oma kodumajapidamise jäätmekeskusest või kauplusest, kust te toote ostsite.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.