

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

1. ÁTTEKINTÉS

Bal oldali felső gomb: Aktiválás készenléti üzemmódban

Bal oldali alsó gomb: Bekapcsoló gomb

Jobb oldal: Fülhallgatók

Hátoldal közepe: Pulzus szenzor

Hátoldali 4 mágneses csatlakozó pont: akkumulátor töltés

Használat előtt állítsa be az órán a dátumot és időt.

Kérjük, töltsen le az applikációt, ha a hívás/üzenet funkciókat használni szeretné.

ÉRINTÉSI ÚTMUTATÓ

<i>Hosszan nyomás</i>	Főoldalra kapcsolás	<i>Click</i>	Választ és megerősít
<i>Lehúzás</i>	Parancsikon mezőre lépés	<i>Felhúzás</i>	Üzenetekre lépés
<i>Jobbra húzás</i>	Egyéb funkciókra lépés	<i>Balra húzás</i>	Egyéb funkciókra lépés

Fülhallgató aktiválása: hosszan nyomás

Felvez: dupla click

Leteszi a telefont/Zene szüneteltetése/Zene elindítása: Hosszan nyomás

Következő/Előző: Az óráról irányítható

Jelző fény: Világít töltéskor, elalszik, amikor az óra fel van töltve

2. BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, ha az óra ki van kapcsolva. Ha kikapcsolt állapotban tölti, az óra automatikusan bekapcsol. Ha lemerülőfélben (Ultra low power) kapcsolja be, csatlakoztassa a töltőhöz 30 másodpercig, mielőtt az órát használni kezdené.

KIKAPCSOLÁS

Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot az óra kikapcsolásához. Miután értesítést kap az akkumulátor közelgő lemerüléséről (Ultra low power), az óra automatikusan kikapcsol.

VISSZAÁLLÍTÁS (RESET)

Bekapcsolt állapotban lépjen a funkciók menübe és válassza a SELECT → Reset opciót.

Visszaállítás után az óra automatikusan szétkapcsol a telefontól és minden felhasználói adat törlésre kerül.

3. TÖLTÉS

A készülék feltöltése a csomagban levő mágneses kábel segítségével történik. Csatlakoztassa a kábel mágneses végét az óra hátlapján található 4 mágneses ponthoz (vigyázzon a mágnesek polarizációjára). Csatlakoztassa a kábel másik végét bármilyen USB áramforráshoz vagy egy adapter segítségével a fali csatlakozóhoz.

Első használat előtt töltsen fel az óra akkumulátorát 100%-ig. Ha nem kapcsol be, töltsen 2 órán keresztül, majd próbálja újra.

4. CSATLAKOZTATÁS

Az óra csatlakoztatható egy **aplikációhoz** (QR kód az angol használati útmutatón, a dobozban). Erre csak abban az esetben van szükség, ha az órát üzenetek megtekintésére/hívásértesítésre is használni szeretné. Egyes funkciók vagy nyelvek nem kompatibilisek bizonyos telefon típusokkal.

1. Kapcsolja be a telefon Bluetooth opcióját. Kapcsolja be az órát. Szkenelje be a QR kódot az applikáció letöltéséhez.
2. Lépjen be a Bandfit applikációba, hogy a "T10" nevű készülékhez csatlakozhasson.
3. Ha nem szeretné az órát zenetek megtekintésére/hívásértesítésre is használni, és nem tölti le az applikációt, kérem, állítsa be az órán az időt és dátumot manuálisan.

Fülhallgató csatlakoztatása

1. Hallgasson zenét, vagy válszoljon egy telefonhívásra. Lépjen be a telefon Bluetooth opciójába, keresse ki az eszközök listában a "T10tws" nevet, és csatlakozzon hozzá (második csatlakozás). Sikeres csatlakozás esetén a fülhallgató csatlakozási üzenetet küld, és onnantól kezdve használható. Ha a fülhallgató akkumulátora le van merülve, helyezze be az órába a feltöltéshez.
2. Ha ki szeretné kapcsolni a fülhallgató opciót, lépjen vissza a Bluetooth beállításokba a telefonon és szaktísa meg a csatlakozást a "T10tws" eszközzel.
3. Ha véletlenül szétkapcsolt, kérjük, lépjen vissza az applikációba és csatlakoztassa újra az órát.

Tipp: Az óra és a fülhallgató két külön bluetooth jellel rendelkezik. Kérjük, csatlakoztassa az applikációt és a fülhallgatókat külön-külön.

Ha az óra szétcsatlakozik a telefontól, a megjelenő idő és dátum pontatlanná válik. Kérjük, ilyen esetben mindig csatlakoztassa újra a készüléket és szinkronizálja újra az adatokat.

Jogi nyilatkozat

A jelen kézikönyv a készülék eredeti állapotára vonatkozó információkat tartalmaz. Hacsak a jelenleg érvényben levő törvény nem kéri, a gyártó nem ad vagy nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv teljes tartalmára, beleértve, de nem korlátozódva az eladhatóság garanciájára vagy egy meghatározott felhasználásra.

A hatályos jogszabályok keretén belül a gyártó semmilyen körülmények között nem fogja felhasználni a jelen kézikönyv ide vonatkozó tartalmait és a benne leírt termékeket. A termékből eredő különleges, véletlen, közvetett vagy másodlagos károkért kártérítés fizetendő, és nem jár nyereség, adat, kártérítés a nem jószándékú eljárások vagy elvárt megtakarítások esetén.

A hatályos jogszabályok keretén belül, minden esetben, a cég maximális felelőssége arra az összegre korlátozódik, melyet a termékért kifizetett (esetleges veszteségek esetén, melyek a jelen kézikönyvben említett termék használatából erednek). Kivételt képeznek az esetleges személyi sérülések a vonatkozó érvényes törvényeknek megfelelően.

Az egészséggel kapcsolatos, a termék által szolgáltatott információk (pulzus, EKG, testhőmérséklet, vérnyomás, véroxigén szint, stb) csak informatív jellegűek, nem szolgálhatnak orvosi diagnózis alapjául.

FIGYELMEZTETÉS

Védelmi szint

* Az óra cseppálló, azaz eső vagy kézmosás esetén használható. Nem vízálló, nem használható vízi sportok (búvárkodás, medencében vagy sós vízben való úszás) vagy fürdés közben.

* Nem használható meleg vizes zuhanyozás, meleg forrásokba való merítés, szauna, vízbe merülés, vízisí vagy más vízi tevékenység és mélyvízi tevékenységek közben, melyek nagy sebességű vízáramlással járnak.

*Enyhén poros környezetben használható (nappali, iroda, laboratórium, könnyűipari stúdió, raktár, stb). Kimondottan poros környezetben nem használható.

Karbantartás

*Kérjük, tartsa szárazon a terméket és tartozékait. Ha nedvesség éri, ne szárítsa külső hőforrásnál (mikrohullámú sütő vagy hajszárító).

*Kérjük, tisztítsa meg rendszeresen a készüléket szobahőmérsékletű, tiszta vízzel, a kosz és baktérium lerakódások elkerülése érdekében.

*Ne hagyja a terméket és tartozékait különösen magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben, mert ilyen helyen a termék működése leállhat, meghibásodhat, kigyulladhat vagy felrobbanhat.

*Ne tegye ki a készüléket erős vibrációnak vagy sokknak, mert ez a készülék működésének meghibásodásához vezethet.

*Ne használja a készüléket és tartozékait erősen napos környezetben, magas hőmérsékleten, nedves környezetben vagy nyílt tűzforrás közelében.

*Ne használjon erős vegyi anyagokat, mosószert vagy erős tisztítószereket a készülék és tartozékai megtisztításához.

*Ne hagyja hogy gyerekek vagy állatok megrághják vagy lenyeljék a terméket és tartozékait.