

Intelligenter quadratischer Reiskocher Anweisung

UMSETZUNGSSTANDARDS: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

Vielen Dank , dass Sie sich für unseren Reiskocher entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden . Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Produkt in Form von Sachleistungen

- Obere Abdeckung aus Aluminium
- Maske
- Dampföcher
- Innentopf
- Zentral
- Hände hoch
- OpenCov
- Bulton
- Topfkörper-Hauptkörper
- Funktionsfeld
- Wärmescheibe
- Temperaturgrenzwertfühler
- Diagramm des Bedienfelds
- Spezifikationen
- ioo& go
- Zählbecher:
- fpQd Dampfgarer
- Netzkabel

Annektieren:

Produkt in Form von Sachleistungen

1. Geben Sie die entsprechende Menge Reis in die Tasse, waschen Sie den Reis in anderen Behältern und gießen Sie ihn hinein. Innentopf. Waschen Sie den Reis nicht direkt im Innentopf, damit die Oberfläche des Innentopfes nicht klebrig wird. Die Beschichtung wird beschädigt.

2. Fügen Sie eine angemessene Menge Wasser hinzu

Innentopf. Zum Beispiel beim Kochen 4

Tassen Reis, Wasser hinzufügen. An die Position der Wasserstandsskala im Innentopf

ist „4 “. Hinweis: Wasserstand im Innentopf. Die Skala jff —0 ist eine Standardwassermenge, die je nach individuellem Geschmack angepasst werden kann.

3. Trocknen Sie das Wasser außerhalb des Innentopfs ab und geben Sie es in den Topf, um den Reis gleichmäßig zu verteilen

auf den Boden des Innentopfs, dann drehen Sie den Innentopf vorsichtig, damit die Innenseite des Topfes vollen Kontakt mit der elektrischen Kochplatte hat.

4. Setzen Sie zuerst die obere Abdeckung langsam ab und drücken Sie dann auf die obere Abdeckung, um das „Klick“-Geräusch zu hören, das darauf hinweist, dass die obere Abdeckung abgedeckt wurde, da die Obsttopfabdeckung nicht gut abgedeckt ist, was den Kocheffekt beeinträchtigt .

5. Schalten Sie den Strom ein, drücken Sie die Taste „Funktion“, drücken Sie diese Taste wiederholt, um wiederholt die Funktion „Brei/ Suppe “ , „Gedämpft “ , „Eintopf “ , „Kuchen “ , „Brei

“ auszuwählen, nachdem Sie die gewünschte Funktion ausgewählt haben , drücken Sie die „Start“-Taste, Vier -Bit-Digital-Sekunden-Blitz, diese Funktion in das automatische Programm, wenn Sie eine Neuauswahl benötigen, drücken Sie die „Nährstoffisolierung, Abbrechen“-Taste, brechen Sie das laufende Programm ab, um die Funktion erneut auszuwählen, Die Bedienungsmethode ist als Beispiel „Kochen“ : Drücken Sie die Taste „Kochen“, die Kontrollleuchten „Kochen“ und „Standard“ leuchten und drücken Sie die Taste „Kochen“. Bei der zweiten Auswahl „Schnellkochen“ und „Reisreis“ drücken Sie die Taste „Geschmack“, und Sie können zwischen „weich“ und „Standard“ wählen. „Hard“, nachdem die Funktion ausgewählt wurde, drücken Sie die „Start“-Taste, die Maschine wechselt in den Arbeitszustand, nachdem das Programm abgeschlossen ist,

Die Isolationskontrollleuchte leuchtet hell und kann in etwa 15 Minuten verzehrt werden. Andere Funktionen sind ähnlich:

6. Wärmedämmfunktion wird verwendet.

Nach Abschluss des Automatikprogramms der ausgewählten Funktion wird diese in das Wärmedämmprogramm übernommen. Die Kontrollleuchte „Wärmedämmung“ leuchtet, wenn sie nicht benötigt wird.

Bei diesem Vorgang Taste „Nährstoffisolation/Abbruch“ drücken, Wärmeisolationsleuchte aus, Wärmeisolationfunktion aufgehoben.

/Buchungsfunktion _

Wählen Sie im Standby-Zustand die gewünschte „Funktion“ aus und drücken Sie die Taste „Termin“. Zu diesem Zeitpunkt können Sie bei Bedarf „+“ verwenden. Passen Sie die für die Terminvereinbarung erforderliche Zeit an, drücken Sie die Starttaste und die Maschine startet den Countdown. Im Status wechselt die Maschine in den Arbeitszustand, wenn der Countdown Null erreicht.

8. Reisbrei, Brei/Suppe, gedämpft, köcheln, Kuchenfunktion verwenden. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „Funktion“, wählen Sie die oben genannten Funktionen aus und drücken Sie bei Auswahl die Taste „Start“. Das Gerät macht sich an die Arbeit.

二 Wasserstandsskala

Maximaler Wasserstand

Verwendung von Dampfkäfigen

1. Geben Sie eine angemessene Menge Wasser in den Innentopf (überschreiten Sie jedoch nicht die Dampffläche) und drücken Sie den Dampfgarer auf eine bestimmte Position. Setzen Sie den Innentopf ein.

2. Legen Sie die Lebensmittel auf den Dampfgarer, decken Sie ihn ab und drücken Sie den Knopfschalter. Kann gedämpft werden.

Je nach Schwierigkeitsgrad der Speisen ist der Wasserstand entsprechend anzupassen

Punkte zur Aufmerksamkeit

1. Benutzen Sie keine Mehrfachsteckdose gemeinsam mit anderen Elektrogeräten .

2、 Die Wassermenge im Innentopf darf die nicht überschreiten angepasst maximale Skala, sonst kann es zu einem Überlauf kommen.

3、 Bitte verwenden Sie es an einem stabilen Ort. Lassen Sie den Reiskocher nicht an einem feuchten Ort und in der Nähe einer Wärmequelle stehen.

4、 Reiskocher nicht einweichen oder duschen, um eine Beschädigung ihrer elektrischen Isolierung zu vermeiden.

5、 Waschen Sie den Reis nicht im Innentopf und stoßen Sie nicht mit dem Innentopf zusammen

Topf, um keine Verformung des Innentopfes zu verursachen

Arbeiten Sie nicht eng mit magnetischen Stahlthermostaten und Hezscheiben zusammen, um die Kocheffekte zu beeinträchtigen.

6、 Verwenden Sie keinen Strom, wenn dieser nicht im Innentopf platziert ist oder sich kein Wasser im Innentopf befindet.

7、 Dieses Produkt ist nicht für Kinder oder Personen mit Behinderungen geeignet.

8、 Beim Servieren von Mahlzeiten müssen Sie den beiliegenden Reislöffel verwenden (oder Reislöffel aus Holz); Verwenden Sie keine Metalllöffel, um ein Verkratzen des Innentopfs zu vermeiden. Der Topf darf nicht auf anderen Herden erhitzt werden.

9 、 Beim Kochen ist die Dampföse sehr heiß. Berühren Sie sie nicht mit den Händen. Decken Sie die Dampföse niemals mit einem Tuch ab, um Probleme zu vermeiden.

10、 Berühren Sie die Kochplatte nicht, wenn Sie gerade mit dem Kochen fertig sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

11> Ziehen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht zu stark. Bitte stecken Sie das Netzkabel nicht ein, wenn die Hand nass ist; Wenn Sie den Netzstecker ziehen, müssen Sie den Stecker mit der Hand herausziehen, nicht nur am Netzkabel.

12 、 Überprüfen Sie vor dem Gebrauch bitte den Netzstecker und das Netzkabel auf Beschädigungen, im Falle eines Stromschlags oder der Gefahr eines Brandes; Platzieren Sie bei der Verwendung keine brennbaren Gegenstände in der Nähe der Steckdose.

Bitte ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie es nicht verwenden.

Versuchen Sie nicht, den Reiskocher selbst zu entfernen oder zu reparieren.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Netzkabel ersetzt oder die Wartungsstelle oder der Händler des Unternehmens kontaktiert werden.

Wartungsmethoden

1、 Schalten Sie beim Reinigen dieser Maschine bitte zuerst den Strom aus (Sie müssen den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose stecken. Die Steckdose des Reiskochers ist herausgezogen.)

2、 Nehmen Sie den Innentopf vom Hauptteil des Reiskochers ab, waschen Sie ihn mit Haushaltsreiniger und trocknen Sie ihn anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

3、 Entfernen Sie nach jeder gekochten Mahlzeit den Wasserbehälter, gießen Sie das darin gespeicherte Wasser aus und waschen Sie ihn dann mit Wasser. Zum Nachfüllen (einige Produkte verfügen nicht über einen Wasserbehälter) nach dem Trocknen.

4、 Reinigen Sie den Reiskocher nach jedem Gebrauch mit einem sauberen, weichen Tuch.

5、 Reiskörner oder andere Gegenstände können an einer heißen Platte haften bleiben und müssen entfernt werden, damit die Pfanne und die Haare an Ort und Stelle bleiben. Vollständiger Kontakt mit der heißen Platte.

6、 Waschen Sie die Abdeckplatte nach jedem Gebrauch mit Wasser und wischen Sie die isolierende Sitzplatte und den Dichtungsring mit einem weichen Tuch ab.

7、 Vermeiden Sie beim Reinigen des Innentopfes das Reiben mit einer Metallbürste oder einem anderen rauen Gerät im Innentopf, um die nicht klebende Beschichtung des Innentopfes

nicht zu beschädigen und klebrigen Reis zu verursachen.

8. Trocknen Sie den Körper bei Nichtgebrauch und verpacken Sie ihn an einem trockenen Ort .
Achten Sie auf die Wärmeerhaltung

- 1、 Lassen Sie den Löffel oder andere Gegenstände beim Warmhalten nicht im Topf.
- 2、 Decken Sie beim Warmhalten den Deckel fest ab, um ein Austrocknen des Reises zu vermeiden.
- 3、 Mischen Sie keine kalten, übriggebliebenen oder anderen Lebensmittel mit frisch zubereiteten Mahlzeiten, um sie warm zu halten.
- 4、 Eine lange Hitzekonservierung verändert die Farbe und den Geschmack des Reises . Halten Sie es nicht länger als sechs Stunden warm.

Essen Sie möglichst früh.

- Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der „Verwaltungsmaßnahmen zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikprodukten “.
- Während des Umweltnutzungszeitraums werden Verbraucher bei normalem Gebrauch keine schädlichen Substanzen freisetzen. Leckagen, Niederschläge und andere Probleme, die sich auf die Gesundheit des Verbrauchers auswirken, können bedenkenlos verwendet werden.;
- Das Produkt des Unternehmens ist 10 Jahre lang umweltfreundlich, nur wenn ich es unter normalen Umständen wie in diesem Handbuch beschrieben verwende. Für dieses Produkt ist unter den gegebenen Umständen die „Umweltnutzungsdauer “ wirksam.

Name und Inhalt von

Gefahrstoffe in Produkten

I Diese Tabelle basiert auf den Bestimmungen von SJ/T11364:

I 0: Zeigt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen ! Materialien der Komponente sind die nachstehenden Grenzwertanforderungen von GB/T 26572

X: Stellt das Vorhandensein des gefährlichen Stoffes in mindestens einem dar
homogenes Material des Bauteils Volumen größer als GBH- 26572; Ich schränke die
Anforderungen ein

Anmerkungen: Einige der oben mit „ X “ gekennzeichneten Komponenten enthalten
gesundheitsschädliches I
Substanzen.

Aufgrund des derzeit begrenzten technischen Niveaus der Branche ist dies nicht möglich

Ich möchte vorerst eine Substitution oder Reduzierung erreichen.

Häufige Fehleranalyse

Das Problem ist kein Fehler. Bitte beachten Sie zur Inspektion die folgende Tabelle:

Wenn das Problem nicht ausgeschlossen werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere
Reparaturstelle oder den Händler.

Laien ist es strengstens untersagt, diese Maschine zu deinstallieren.

