

Intelligens négyzet alakú rizsfőző utasítás

MEGVALÓSÍTÁSI SZABVÁNYOK: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

Köszönjük, hogy megvásárolta rizsfőzőnket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Kérjük, őrizze meg az utasításokat későbbi használatra.

Természetbeni termék

- Alumínium felső burkolat
- Maszk
- Gőz lyukak
- Belső edény
- Központi
- Kezeket fel
- OpenCov
- Bulton
- Edénytest fő test
- Funkció Panel
- Heat Disc
- Hőmérsékletmérő szonda
- A kezelőpanel diagramja
- Műszaki adatok
- ioo& gO
- számláló pohár:
- fpQd gőzös
- tápkábel

Melléklet:

Természetbeni termék

1. Használjon megfelelő mennyiségű rizst a csészében, mossa ki a rizst más edényekben, és öntse bele. Belső edény. Ne mossa a rizst közvetlenül a belső serpenyőben, nehogy a belső edény felülete ragacsos legyen. A bevonat megsérül.

2. Adjon hozzá megfelelő mennyiségű vizet a belső edény. Például főzéskor 4

csésze rizst, adjunk hozzá vizet. Arra a helyzetre, ahol a vízszint skála a belső edényben a "4". Megjegyzés: Vízszint a belső edényben A jff —0 skála egy szabványos vízmennyiség, amely egyéni ízlés szerint állítható.

3. Szárítsa meg a vizet a belső edényen kívül, és helyezze az edénybe, hogy a rizs egyenletes legyen. Helyezze el

a belső edény aljára, majd óvatosan forgassa el a belső edényt, hogy a belseje legyen. Az edény alja teljesen érintkezik az elektromos főzőlappal.

4. Először lassan tegye le a felső fedelet, majd nyomja meg a felső fedelet, hogy hallja a "kattanó" hangot, ami azt jelzi, hogy a felső fedelet letakarták, mivel a gyümölcsfazék fedele nincs jól lefedve, ez befolyásolja a főzés hatását. .

5. Kapcsolja be a tápellátást, nyomja meg a "funkció" gombot, ismételten nyomja meg ezt a gombot a saját "kása / leves " "párolt ", "pörkölt", "torta", "kása" funkció kiválasztásához, miután kiválasztotta a kívánt funkciót. , nyomja meg a "Start" gombot, Négy bites digitális második villanás, ez a funkció az automatikus programba, ha újra kell választani, nyomja meg a "tápanyag

szigetelés, mégse" gombot, törölje a folyamatban lévő programot a funkció újraválasztásához, a működési mód például a "főzés" : Nyomja meg a "sütés" gombot, a "sütés" és a "standard" jelzőfények, majd nyomja meg a "sütés" gombot.

rizsrizs " második választása megnyomja az "íz" gombot, és választhat a "lágym" és a "standard" közül. "Hard", a funkció kiválasztása után nyomja meg a "start" gombot, a gép a program befejezése után üzemiállapotba lép,

A szigetelést jelző lámpa fényes, és körülbelül 15 perc alatt fogyasztható. A többi funkció hasonló:

6. Hőszigetelő funkciót használnak.

A kiválasztott funkció automatikus programjának befejezése után az átkerül a hőszigetelő programba. A "hőszigetelés" jelzőfény világít, ha nincs rá szükség.

Ezzel az eljárással nyomja meg a "tápanyag szigetelés / törlés" gombot, a hőszigetelő lámpa kialszik, a hőszigetelés funkció kikapcsol.

/Foglalási funkció

Válassza ki a kívánt "funkciót" készenléti állapotban, és nyomja meg a "találkozó" gombot. Ekkor szükség szerint használhatja a „+” jelet. Állítsa be az időpont egyeztetéshez szükséges időt, nyomja meg a Start gombot, és a gép visszaszámlálásba lép .

8. Rizs zabkása, zabkása / leves, párolt, párolás, sütemény funkció használata Készenléti állapotban nyomja meg a "funkció" gombot, válassza ki a fenti funkciókat, és ha kiválasztotta, nyomja meg a "start" gombot. A készülék működik.

二 Vízszint skála

Maximális vízszint

Gőzketrecek használata

1. Töltsön megfelelő mennyiségű vizet a belső edénybe (de ne lépje túl a gőzölési szintet), és nyomja be a párolót egy bizonyos helyzetbe. Helyezze be a belső edénybe.

2. Helyezze az ételt a gőzölő tetejére, fedje le, és nyomja meg a gombos kapcsolót. Párolható.

Az étel elkészítésének nehézségi fokától függően a víz szintje megfelelő

Pontok a figyelemért

1、 Ne ossza meg a többlyukú aljzatot más elektromos készülékekkel .

2、 A belső edényben lévő víz mennyisége nem haladhatja meg a beállított maximális skála, különben túlcserdulhat.

3、 Kérjük, stabil helyen használja. Ne hagyja a rizsfőzőt nedves helyen és a hóforrás közelében.

4、 Ne áztassa vagy zuhanyozza le a rizsfőzőt, hogy elkerülje az elektromos szigetelés károsodását.

5、 Ne mossa meg a rizst a belső edényben, és ne ütközzön a belsővel

edény, hogy ne okozzon deformációt a belső edényben Can

ne működjön szorosan együtt mágneses acél termosztátokkal és fűtőtárcsákkal, hogy befolyásolja a főzési hatásokat.

6、 Ne használjon elektromos áramot, ha nincs a belső edényben, vagy ha nincs víz a belső edényben.

7、 Ez a termék nem alkalmas gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek számára.

8、 Az ételek felszolgálásakor a mellékelt rizskanalat kell használni (vagy fa rizskanál); Ne használjon fémkanalat, hogy elkerülje a belső edény megkarcolását . Az edényt ne melegítse más tűzhelyen.

9、 Főzés közben a gőz szája nagyon forró, ne érintse meg a kezével ;Soha !takarja le ruhával a gőzkimenetet, hogy elkerülje a bajt.

10、 Ne érintse meg a főzőlapot, amely éppen befejezte a főzést, nehogy megégjen.

11> Ne húzza vagy torzítsa túl erősen a tápkábelt; Ne csatlakoztassa a tápkábelt, ha a kéz nedves; húzza A hálózati csatlakozódugót a kezével kell kihúznia, nem csak a tápkábelt.

tűzveszély esetén ; Használat közben ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a konnektor közelébe.

Kérjük, húzza ki a tápkábelt, ha nem használja.

Ne próbálja saját maga eltávolítani vagy megjavítani a rizsfőzőt.

Ha a tápkábel megsérült, cserélje ki egy erre a célra szolgáló tápkábellel, vagy vegye fel a kapcsolatot a vállalat karbantartási pontjával vagy a kereskedővel.

Karbantartási módszerek

1、 A gép tisztításakor először kapcsolja ki az áramellátást (ki kell húznia a tápkábelt, mielőtt a tápkábelt a tápegységéből kihúzná. A rizsfőző konnektora ki van húzva)

2、 Távolítsa el a belső edényt a rizsfőző testéből, mossa ki háztartási tisztítószerezrel, majd szárítsa meg száraz ruhával.

3、 Minden főtt étel után vegye ki a víztároló dobozt, öntse ki a benne tárolt vizet, majd mossa le vízzel. Újratöltéshez (egyres termékekhez nincs víztároló doboz) szárítás után.

4、 Minden használat után tisztítsa meg a rizsfőzőt egy tiszta puha ruhával.

5、 A rizsszemek vagy más egyéb cikkek rátapadhatnak a főzőlapra, és el kell távolítani, hogy a serpenyő és a haj a helyén maradjon. Teljes érintkezés a forró lemezzel.

6、 Minden használat után mossa le a fedőlemezt vízzel, majd törölje le a szigetelő ülő klemeszt és a tömítőgyűrűt puha ruhával.

7、 A belső edény tisztítása során kerülje a fémkefével vagy más durva eszközzel való dörzsölést.

8、 Ha nem használja, szárítsa meg a testet, és csomagolja száraz helyre .

Figyelem a hőmegőrzésre

1、 Ne hagyja a kanalat vagy más egyéb dolgokat az edényben, amikor melegen tartja.

2、 Ha melegen tartja, fedje le szorosán a fedelet, hogy elkerülje a rizs kiszáradását.

3、 Ne keverje össze hideg, maradék vagy más ételeket a frissen főtt ételekkel, hogy melegen tartsa.

4、 A hosszú ideig tartó hőmegőrzés megváltoztatja a rizs ízét , így. Tartsa melegen legfeljebb hat órán keresztül.

Egyél minél korábban.

és elektronikai termékekben történő felhasználásának korlátozására" című dokumentum követelményeinek .

- A környezethasználat időtartama alatt a fogyasztók nem bocsátanak ki káros anyagokat a normál használat során. Szivárgás, csapadék és egyéb, a fogyasztók egészségét befolyásoló problémák bizalommal használhatók.;

- A cég terméke 10 évig környezetbarát, csak a jelen kézikönyvben leírt normál körülmények között Használatkor ! ennek a terméknek az adott körülmények között a "környezetvédelmi felhasználási időszak" érvényes.

neve és tartalma

veszélyes anyagok a termékekben

I Ez a táblázat az SJ/T11364 rendelkezésein alapul:

I 0: Azt jelzi, hogy a veszélyes anyag tartalma mindenben homogén ! az alkatrész anyagai az alábbi GB/T 26572 határkövetelményeknek felelnek meg

X: A veszélyes anyag jelenlétét jelöli legalább egyben

a komponens homogén anyaga Térfogat meghaladja a GBH- 26572-t; korlátozom a követelményeket

Megjegyzések: A fenti "X"-el jelölt komponensek egy része káros I-et tartalmaz anyagokat.

Az iparág jelenlegi korlátozott technikai színvonalára miatt ez nem lehetséges

Egyelőre a helyettesítést vagy csökkentést kell elérni.

Gyakori hibaelemzés

A probléma nem hiba. Kérjük, nézze meg az alábbi táblázatot:

Ha a probléma nem zárható ki, forduljon szervizünkhöz vagy a forgalmazóhoz.

A nem szakembereknek szigorúan tilos eltávolítani ezt a gépet.