

Aparat de orez pătrat inteligent instrucție

STANDARDE DE IMPLEMENTARE: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

Vă mulțumim că ați achiziționat aparatul nostru de gătit orez. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a-l folosi. Vă rugăm să păstrați instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Produs în natură

- Capac superior din aluminiu
- Masca
- Găuri de abur
- Oală interioară
- Central
- Mainile sus
- OpenCov
- Bulton
- Corpul principal al ghiveciului
- Panoul de funcții
- Disc de căldură
- Sondă de limită de temperatură
- Schema panoului de operare
- Specificații
- ioo& du-te
- ceașcă de numărare:
- fpQd abur
- Cablu de alimentare

Anexă:

Produs în natură

1. Folosiți cantitatea adecvată de orez în ceașcă, spălați orezul în alte recipiente și turnați-l în el. Oală interioară. Nu spălați orezul direct în tigaia interioară, astfel încât suprafața oalei interioare să nu fie lipicioasă. Învelișul este deteriorat.

2. Adăugați o cantitate adecvată de apă la oală interioară. De exemplu, când gătiți 4

cani de orez, adauga apa. Până la poziția în care nivelul apei scade în vasul interior

este „4”. Notă: Nivelul apei în oala interioară Scara jff —0 este o cantitate standard de apă care poate fi ajustată în funcție de gusturile individuale.

3. Uscați apa în afara oalei interioare și puneți-o în oală pentru ca orezul să fie uniform pe fundul oalei interioare, apoi rotiți ușor oala interioară pentru a face interiorul Fundul oalei este în contact complet cu plita electrică.

4. Așezați mai întâi capacul superior încet, apoi apăsați capacul superior pentru a auzi sunetul „ clic ” , indicând că capacul superior a fost acoperit, deoarece capacul ghiveciului cu fructe nu este bine acoperit, efectul gătirii va fi afectat .

5. Porniți alimentarea, apăsați butonul „funcție ” , apăsați în mod repetat acest buton pentru a selecta în mod repetat propriul „terci / supă ” „Aburit ” , „înăbușit ” , „tort ” , „terci ” , după selectarea funcției necesare , apăsați tasta „start ” , bliț digital de patru biți secundă, această funcție în programul automat, dacă trebuie să reselectați, apăsați tasta „izolare nutritivă,

anulare” , anulați programul în desfășurare pentru a re-selecta funcția, metoda de operare este „gătit” de exemplu: apăsați butonul „gătire” , luminile indicatoare „gătire” și „standard” și apăsați butonul „gătire” .

A doua opțiune de „gătire rapidă” și „ orez de orez ” apasă butonul „gust” și puteți alege „moale” și „standard” . „Hard” , după ce funcția este selectată, apăsați tasta „start” , mașina intră în starea de lucru, după ce programul este finalizat,

Indicatorul luminos de izolare este strălucitor și poate fi consumat în aproximativ 15 minute. Alte funcții sunt similare:

6. Se folosește funcția de izolare termică.

După finalizarea programului automat al funcției selectate, acesta va fi transferat în programul de izolare termică. Indicatorul luminos „izolație termică” se va aprinde dacă nu este necesar.

Cu această procedură, apăsați tasta „izolare nutritivă / anulare” , lumina de izolare termică stinsă, funcția de izolare termică anulată.

/.Funcția de rezervare

Selectați „funcția” necesară în starea de așteptare și apăsați tasta „întâlnire”. În acest moment, puteți folosi „+” după cum este necesar. Reglați timpul necesar pentru a face o programare, apăsați butonul Start și mașina intră în numărătoarea inversă. În stare, mașina intră în starea de lucru când numărătoarea inversă ajunge la zero.

8. Terci de orez, terci / supă, fiert la abur, fierbere, utilizarea funcției de prăjitură. Apăsați tasta „funcție” în starea de așteptare, selectați funcțiile de mai sus și apăsați tasta „start” atunci când este selectată. Aparatul merge la lucru.

二. Scan de nivel al apei

Nivelul maxim al apei

Utilizarea cuștilor de abur

1. Adăugați o cantitate adecvată de apă în oala interioară (dar nu depășiți planul aburit) și apăsați cuptorul cu abur într-o anumită poziție. Puneți în oala interioară.

2. Așezați mâncarea deasupra cuptorului cu abur, acoperiți-o și apăsați butonul de comutare. Poate fi aburit.

În funcție de gradul de dificultate în gătitul alimentelor, nivelul apei este unul adecvat

Puncte de atenție

- 1、 Nu împărtașiți o priză cu mai multe orificii cu alte aparate electrice .
- 2、 Cantitatea de apă din vasul interior nu poate depăși ajustat scară maximă, altfel se poate deborda.
- 3、 Vă rugăm să-l utilizați într-un loc stabil. Nu lăsați aragazul de orez într-un loc umed și lângă sursa de căldură.
- 4、 Nu înmuiați și nu faceți duș mașinile de gătit pentru a evita deteriorarea izolației electrice.
- 5、 Nu spălați orezul în vasul interior și nu vă ciocniți cu interiorul ghiveci pentru a nu provoca deformarea ghiveciului interior. Can nu lucrați îndeaproape cu termostatele magnetice din oțel și discurile de încălzire pentru a afecta Efectele de gătit.
- 6、 Nu utilizați energie electrică atunci când nu este plasată în oala interioară sau când nu

există apă în oala interioară.

- 7、 Acest produs nu este potrivit pentru copii sau persoane cu dizabilități.
 - 8、 Când serviți mesele, trebuie să utilizați lingura de orez însoțitoare (sau lingura de orez din lemn); Nu folosiți linguri de metal pentru a evita răzuirea oală interioară . Oala nu trebuie încălzită pe alte sobe.
 - 9 、 Când gătiți, gura de abur este foarte fierbinte, nu atingeți cu mâinile ; Niciodată ! Acoperiți orificiul de evacuare a aburului cu o cârpă pentru a evita probleme.
 - 10、 Nu atingeți plita fierbinte tocmai a terminat de gătit, pentru a nu arde.
 - 11> Nu trageți sau distorsionați prea tare cablul de alimentare; Vă rugăm să nu conectați cablul de alimentare când mâna este udă; trageți când ștecherul de alimentare, trebuie să scoateți și techerul cu mâna, nu doar să trageți de cablul de alimentare.
 - 12、 Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați ștecherul și cablul de alimentare pentru deteriorare, în caz de șoc electric sau pericol de incendiu; Când utilizați, nu așezați obiecte inflamabile în apropierea prizei de alimentare.
- Vă rugăm să deconectați cablul de alimentare atunci când nu este utilizat.
- Nu încercați să scoateți sau să reparați singur oala de gătit.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare dedicat sau contactat punctul de întreținere al companiei sau dealer-ul.

Metode de întreținere

- 1、 Când curățați această mașină, vă rugăm să opriți mai întâi alimentarea (trebuie să deconectați sursa de alimentare înainte de a conecta cablul de alimentare de la sursa de alimentare Priza de alimentare a aragazului de orez este scoasă)
- 2、 Scoateți oala interioară din corpul principal al aragazului de orez, spălați-o cu detergent de uz casnic și apoi uscați-o cu o cârpă uscată.
- 3、 După fiecare masă gătită, scoateți cutia de stocare a apei, turnați apa stocată în ea și apoi spălați-o cu apă. Pentru a reîncărca (unele produse nu au o cutie de stocare a apei) după uscare.
- 4、 După fiecare utilizare, curățați aragazul de orez cu o cârpă moale și curată .
- 5、 Boabele de orez sau alte articole diverse se pot lipi de o plită fierbinte și trebuie îndepărtate pentru a menține tigaia și părul pe loc Contact complet cu discul fierbinte.
- 6、 După fiecare utilizare, spălați placa de acoperire cu apă și ștergeți placa scaunului izolator și inelul de etanșare cu o cârpă moale.
- 7、 Când curățați oala interioară, evitați frecarea cu o perie metalică sau alt echipament dur Oala interioară, pentru a nu deteriora stratul neadeziv al oalei interioare, cauzând orez lipicios.
- 8、 Când nu este folosit, uscați corpul și ambalați-l într-un loc uscat .

Atenție la conservarea căldurii

- 1、 Nu lăsați lingura sau alte lucruri diverse în oală când țineți cald.
- 2、 Când țineți cald, acoperiți bine capacul pentru a evita uscarea orezului.
- 3、 Nu amestecați alimente reci, resturi sau alte alimente cu mâncăruri proaspăt gătite pentru a vă menține cald.
- 4、 O perioadă lungă de conservare a căldurii va schimba culoarea și gustul orezului , deci. Păstrați-l cald timp de cel mult șase ore.

Mănâncă cât mai devreme posibil.

- Acest produs îndeplinește cerințele „Măsurilor Administrative! pentru Restricționarea Utilizării

Substanțelor Periculoase în Produse Electrice | I și Electronice” .

- În timpul perioadei de utilizare a mediului, consumatorii nu vor elibera substanțe nocive în timpul utilizării normale. Scurgerile, precipitațiile și alte probleme care afectează sănătatea consumatorului pot fi utilizate cu încredere.;
- Produsul companiei este prietenos cu mediul timp de 10 ani, numai eu în circumstanțele normale descrise în acest manual Când utilizați ! acest produs în circumstanțe, „perioada de utilizare a mediului” este eficientă.

Numele și conținutul

substanțe periculoase din produse

I Acest tabel se bazează pe prevederile SJ/T11364:

I 0: Indică faptul că conținutul de substanță periculoasă este omogen! materialele componentei sunt cerințele limită GB/T 26572 de mai jos

X: Reprezintă prezența substanței periculoase în cel puțin unul material omogen al componentei Volumul care depășește GBH- 26572; Limitez cerințele

Observații: Unele dintre componentele marcate cu „X” de mai sus conțin I nociv substanțe.

Din cauza nivelului tehnic actual limitat al industriei, acest lucru nu este posibil

I pentru a realiza substituirea sau reducerea pentru moment.

Analiza defectelor comune

Problema nu este o vină. Vă rugăm să consultați următorul tabel pentru inspecție:

Dacă problema nu poate fi exclusă, vă rugăm să contactați punctul nostru de reparații sau distribuitorul.

Neprofesioniștilor le este strict interzis să dezinstaleze această mașină.