

# 49 KEY HAND-ROLLED PIANO FUNCTION INTRODUCTION



**KASUTUSJUHEND**

1. **Klahvid** C4 - C8; kokku 49 klahvi.
2. **Helitugevuse reguleerimine:** Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu. On 16 helitugevuse taset.
3. **Demorežiim:** Muusika mängimiseks vajutage *Demo*. Seal on 6 demo looping. Mängimise lõpetamiseks vajutage *Start/Stop*.
4. **Tempo kiiruse kontroll:** Taasesituse kiiruse reguleerimiseks vajutage *Tempo* või *Tempo Down*. On 32 tempotaset.
5. **Heli**
  - a) *Tone1* tellimus: klaver, harf, orel, kell, kitarr, viiul, keelpill, kitarr
  - b) *Tone2* tellimus: trompet, tuuba, elektribass, saksofon, flööd, banjo, oboe, sarved
6. **Helirežiim:** Kolme erineva heli (kaja, segu ja vibrato) vahel valimiseks vajutage nuppu *Replay*.
7. **Rütmi nupp:** Rhythm 110 on 10 nuppu, nimelt disko, tants, funk, ballaad, fusion, bossa nova, cha-cha, valss, marss ja polka.
8. **Sisestusrežiim:** Vajutage *Fillin*-nuppu mis tahes rütmi mängimise ajal.
9. **Trummi nupp:** Vajutage nuppu *Drum*. Te vahetate trummide vahel; tone1 ja tone2.
  - a) Lülitage trummirežiimi, *Drum 1-8* on bass, trumm, hi-hat, caraballo, cymbal, tom, cowbell, clap, maracas.
  - b) Vahetage režiimi tone1. *Drum 1-8* vastab tone1 klahvile.
  - c) Lülitage režiimile tone2. *Drum 1-8* vastab tone2-le.
10. **Redigeerige rütmi:**
  - a) Vajutage *Rhythm edit* nuppu.
  - b) Vajutage nuppe *Drum 1-8*.
  - c) Mängimiseks vajutage nuppu *Replay*. Rütm mängib seni, kuni vajutate *Rhythm edit* või *Start/Stop* nuppu.
11. **Salvestusrežiim:**
  - a) Vajutage salvestuse alustamiseks nuppu *Record*. Samal ajal lülitub sisse salvestustuli.
  - b) Seejärel mängige klaverit. Süsteem salvestab teie mängimise sisu. See võib salvestada kuni 60 klahvi.
  - c) Pärast mängimist vajutage salvestuse sisu taasesitamiseks nuppu *Replay*.
  - d) Salvestusrežiimist väljumiseks vajutage nuppu *Record* või *Start/Stop*. Samal ajal lülitub salvestustuli välja.
12. **Ühe klahvi, ühe noodi funktsioon:**
  - a) Vajutage nuppu *O.K.O.N.*, et käivitada funktsioon "üks klahv, üks noot".
  - b) Mängige klaveril, et alustada demosalvestuse saateosa mängimist.
  - c) Mängige klaverit, et mängida demosalvestuse temaatilisi osi.
  - d) Selle funktsiooni lõpetamiseks vajutage klahvi *Start/Stop* või klahvi *O.K.O.N.*.
13. **Õpperežiim**
  - a) Vajutage klahvi *Learn*, et lülituda õpperežiimi.

- b) Demoradade mängimise alustamiseks mängige klaverit.
- c) Ühe klahvi vajutamisel lülitub meloodia välja. Selle asemel lülitatakse klahvide heli ja saatemuusika jätkamiseks sisse.
- d) Kui 3 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi, jätkub taasesitus.

#### **14. Üksik akord**

- a) Vajutage klahve *Rhythm 1-10*.
- b) Vajutage *Single chord* klahvi ja kuulete helisignaali.
- c) Vajutage ühte klahvi C4 kuni C5 ja te kuulete ühe akordi mängimist.
- d) Väljumiseks vajutage klahvi *Start/Stop*.

#### **15. Rohkem akorde**

- a) Vajutage *Rhythm 1-10*.
- b) Vajutage rohkem akordi klahve ja kuulete helisignaali.
- c) Vajutage kolm klahvikombinatsiooni C4 kuni C5 ja te kuulete akordi mängimist.