

49 KEY HAND-ROLLED PIANO FUNCTION INTRODUCTION



UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. **Tipke:** C4 - C8; Ukupno 49 ključeva.
2. **Podešavanje glasnoće:** Pritisnite gumb *Volume up* ili *Volume Down* za podešavanje glasnoće. Dostupno je 16 razina glasnoće.
3. **Demo način rada:** Pritisnite gumb *Demo* za reprodukciju glazbe. Postoji 6 demoa koji se reproduciraju u petlji. Pritisnite *Start/Stop* za završetak reprodukcije.
4. **Kontrola brzine tempa:** Pritisnite *Tempo* ili *Tempo Down* za podešavanje brzine reprodukcije. Postoje 32 razine tempa.
5. **Zvuk**
 - a) Redoslijed *Tone1*: klavir, harfa, orgulje, zvono, gitara, violina, žica, gitara
 - b) Redoslijed *Tone2*: truba, tuba, električni bas, saksofon, flauta, bendžo, oboa, rog
6. **Način zvuka:** Za odabir između tri različita zvuka (eho, nasumično i vibrato), pritisnite tipku *Replay*.
7. **Gumb za ritam:** Rhythm 110 ima 10 gumba, naime disco, dance, funk, ballad, fusion, bossa nova, cha-cha, walcer, march i polka.
8. **Metoda umetanja:** Dok svirate bilo koji ritam, pritisnite tipku *Fillin*.
9. **Gumb za bubanj:** Pritisnite gumb *Drum*. Prebacivat ćete se između bubnjeva; ton1 i ton2.
 - a) Prebacite se u način rada bubnjeva, *Drum 1-8* su bas, snare, hi-hat, karambol, činele, tom, kravlje zvono, pljesak, marake.
 - b) Prebacite se na tonski način1. *Drum 1-8* odgovara ključnom tonu1.
 - c) Prebacite se na način rada tone2. *Drum 1-8* odgovara ključnom tonu2.
10. **Uređivanje ritma:**
 - a) Pritisnite gumb *Rhythm edit* za uređivanje ritma.
 - b) Pritisnite gumb *Drum 1-8*.
 - c) Pritisnite tipku *Replay* za reprodukciju. Ritam svira dok ne pritisnete gumb *Rhythm edit* ili *Start/Stop*.
11. **Način snimanja:**
 - a) Pritisnite tipku *Record* za početak snimanja. Istovremeno se uključuje svjetlo za snimanje.
 - b) Zatim svirajte s klavirom. Sustav će zabilježiti sadržaj vašeg igranja. Može snimiti do 60 tipki.
 - c) Nakon reprodukcije pritisnite tipku *Replay* za reprodukciju snimljenog sadržaja.
 - d) Za izlaz iz načina snimanja pritisnite tipku *Record* ili *Start/Stop*. Istovremeno se gasi svjetlo za snimanje.
12. **Funkcija jedne tipke i jedne note:**
 - a) Pritisnite tipku *O.K.O.N.* za pokretanje funkcije "jedna tipka jedna jedna nota".
 - b) Svirajte klavir za početak reprodukcije prateće pjesme demo.
 - c) Svirajte klavir kako biste svirali tematske dijelove demonstracije.
 - d) Za izlaz iz ove funkcije pritisnite tipku *Start/Stop* ili tipku *O.K.O.N.*
13. **Način učenja**

- a) Pritisnite tipku za *Learn* da biste se prebacili na način učenja.
- b) Svirajte klavir da biste počeli svirati demo snimke.
- c) Kada pritisnete jednu od tipki, melodija se isključuje. Umjesto toga, uključuje se ton tipke i pratnja za nastavak.
- d) Ako se nijedna tipka ne pritisne 3 sekunde, reprodukcija se nastavlja.

14. Jedan akord

- a) Pritisnite tipke *Rhythm 1-10*.
- b) Pritisnite gumb za *Single chord* i čut ćete zvučni signal.
- c) Pritisnite jednu tipku od C4 do C5 i čut ćete sviranje jednog akorda.
- d) Pritisnite gumb *Start/Stop* za izlaz.

15. Više akorda

- a) Pritisnite *Rhythm 1-10*.
- b) Pritisnite gumb *Više akorda* i čut ćete zvučni signal.
- c) Pritisnite tri kombinacije tipki od C4 do C5 i čut ćete akord koji svira.