

STARKER TRAGBARER RASIERER
Modell-Nr.: P10



GEBRAUCHSANWEISUNG

WARNHINWEISE

- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen, Innen- und Trockengebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden für den Benutzer oder das Produkt führen.
- Wenden Sie bei der Bedienung des Geräts keine übermäßige Kraft oder Geschwindigkeit an.
- Tauchen Sie die Geräte nicht in Wasser und setzen Sie sie nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus; Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.
- Stecken Sie das Ladekabel beim Laden vorsichtig ein oder entfernen Sie es, um Schäden am Eingang zu vermeiden. Durch unsachgemäßes Laden kann das Gerät beschädigt werden.
- Versuchen Sie nicht, selbst Änderungen oder Reparaturen vorzunehmen und stellen Sie sicher, dass Reparaturen nur von entsprechend qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
- Verwenden, lagern oder laden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur, Luftfeuchtigkeit, übermäßigem Rauch oder Staub, wie z. B. Badezimmern, Dampfbädern oder in der Nähe von offenem Feuer.
- Berühren Sie die Klingen nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie ein bestimmtes Ladegerät. Das Überschreiten der maximal empfohlenen Eingangsleistung kann zu Schäden am Lithium-Ionen-Akku und damit zu potenziellen Schäden für den Benutzer führen.
- Stellen Sie die Verwendung ein, wenn der Akku deutlich anschwillt.
- Überprüfen Sie Kabel, Steckergehäuse und andere Komponenten regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn Sie Schäden feststellen, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und lassen Sie es reparieren. Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Alterung und Schwellung der Batterie zu reduzieren.
- Batterien nicht wechseln, zerlegen, durchstechen, zerschneiden oder verbrennen. Schweißen Sie nicht direkt an der Batterie, setzen Sie sie keiner hohen Temperatur aus und versuchen Sie nicht, sie zu verändern oder aus dem Produkt zu entfernen. Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß, wenn Sie gegen die Gebrauchsanweisungen für die Batterie verstoßen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer nicht brennbaren Oberfläche steht, um das Risiko einer Beschädigung der Batterie zu verringern.

- Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Kinder anwesend sind.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Decken Sie das Produkt niemals ab, wenn es in Betrieb ist.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, einen heftigen Schlag erlitten hat, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, verwenden Sie es nicht.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit Wasser, hohen Temperaturen und/oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Im Falle einer Fehlfunktion und/oder eines Schadens versuchen Sie nicht, selbst eine Reparatur durchzuführen und stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Gesetzen entsorgt wird.
- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder sonstige unsachgemäße Verwendung bzw. falsche Handhabung entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.
- Obwohl das Produkt überprüft wurde, liegt seine Verwendung und die Folgen ausschließlich in der Verantwortung des Benutzers.



TEILE

- Klingenkopf - 1
- EIN/AUS-Taste - 2
- Ladeeingang - 3
- Ladekabel (auf dem Bild nicht abgebildet)
- Pinsel (auf dem Bild nicht abgebildet)

VOR GEBRAUCH

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Verpackungsliste entsprechen (siehe TEILE) und dass alle Teile intakt sind.
- Schützen Sie die Netzabdeckung des Messerkopfes, um eine zuverlässige und effektive Installation der Messerkopfbaugruppe zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Akkuleistung und laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

AUFLADEN

- Wenn die Batterieleistung zu niedrig ist, stoppt das Gerät automatisch den Betrieb.
- Verwenden Sie zum Anschließen und Laden des Geräts ein Ladekabel vom Typ C.
- Beim Aufladen leuchtet die Kontrollleuchte und leuchtet nach dem vollständigen Aufladen blau.

Hinweis: Das vollständige Aufladen des Geräts dauert etwa 1,5 Stunden.

VERWENDUNG

- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten. Die Anzeigelampe leuchtet blau.
- Nach Beendigung der Nutzung drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät auszuschalten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vorher ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist.
- Reinigen Sie die Klingen mit der beigefügten Bürste.
- Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch und neutralem Reinigungsmittel gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

TECHNISCHE INFORMATION

Das Produkt muss während des Transports und/oder der Lagerung trocken gehalten werden und darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

- Produktname: STARKER TRAGBARER RASIERER/ SKU: 0708
- Modellnummer: P10
- Nennleistung: 5 V DC, 3 W
- Ladezeit: 1,5 Stunden
- Arbeitszeit: 60 Min
- Produktgewicht: 68 g
- Produktgröße: 40 x 86 mm

Herkunftsland: P.R.C

Importeur in die EU: PJU d.o.o., Trg svobode 1A, 8340 Crnomelj, Slowenien

Produktionsdatum, Bestellnummer und Chargennummer finden Sie auf dem Produkt.