

**SNAŽNI PRIJENOSNI APARAT ZA
BRIJANJE**

Broj modela: P10



UPUTE ZA KORIŠTENJE

UPOZORENJA

- Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za korištenje u kućanstvu, u zatvorenim i suhim prostorima.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su ih uputili u korištenje uređaja na siguran način i razumjeti uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Koristite ovaj uređaj samo u svrhu za koju je namijenjen. Nepoštivanje uputa može uzrokovati štetu korisniku ili proizvodu.
- Nemojte koristiti pretjeranu silu ili brzinu dok rukujete uređajem.
- Nemojte uranjati uređaje niti ih izlagati vodi ili drugim tekućinama; koristite vlažnu krpu za čišćenje.
- Tijekom punjenja nježno umetnite ili uklonite kabel za punjenje kako biste spriječili oštećenje ulaza. Nepravilno punjenje može oštetiti uređaj.
- Ne pokušavajte sami modificirati ili popravljati i osigurajte da svaki popravak izvrši samo odgovarajuće kvalificirani tehničar.
- Nemojte koristiti, skladištiti ili puniti proizvod u okruženjima s visokom temperaturom, vlažnošću, prekomjernim dimom ili prašinom, kao što su kupaonice, parne sobe ili u blizini otvorenog plamena.
- Ne dirajte oštrice dok je uređaj uključen.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja, koristite određeni punjač. Prekoračenje maksimalne preporučene ulazne snage može uzrokovati oštećenje litij-ionske baterije, što dovodi do potencijalne štete korisniku.
- Prekinite korištenje ako baterija znatno natekne.
- Redovito provjeravajte ima li oštećenja na kabelima, kućištu utikača i drugim komponentama. Ako primijetite bilo kakvu štetu, odmah prestanite koristiti proizvod i dajte ga na popravak. Redovito održavanje pomaže smanjiti starenje i bubrenje baterije.
- Nemojte mijenjati, rastavljati, bušiti, rezati ili spaljivati baterije. Nemojte zavarivati izravno na bateriju, izlagati je visokim temperaturama, pokušavati je mijenjati ili ukloniti iz proizvoda. Odložite proizvod na odgovarajući način u slučaju kršenja uputa za korištenje baterije.
- Provjerite je li proizvod postavljen na nezapaljivu površinu kako biste smanjili rizik od oštećenja baterije.
- Nikada ne ostavljajte proizvod bez nadzora, posebno ako su prisutna djeca.
- Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.
- Nikada ne pokrivajte proizvod dok radi.

- Ako uređaj ne radi kako bi trebao, zadobio je oštar udarac, ispušten je, oštećen, ostavljen na otvorenom ili pao u vodu, nemojte ga koristiti.
- Izbjegavajte kontakt uređaja s vodom, visokim temperaturama i/ili izravnim sunčevim svjetlom.
- U slučaju kvara i/ili oštećenja ne pokušavajte sami popravljati i osigurajte da je proizvod pravilno zbrinut u skladu s lokalnim zakonima.
- Ne može se prihvatiti nikakva odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu nepridržavanjem ovih uputa ili bilo kojom drugom nepravilnom uporabom ili lošim rukovanjem.
- Iako je proizvod provjeren, njegova uporaba i posljedice isključivo su odgovornost korisnika.

DIJELOVI



- Glava oštrice - 1
- Tipka ON/OFF - 2
- Ulaz za punjenje - 3
- Kabel za punjenje (nije prikazan na slici)
- Četka (nije prikazana na slici)

PRIJE UPOTREBE

- Provjerite jesu li svi dijelovi u skladu s popisom paketa (pogledajte DIJELOVI) i provjerite jesu li svi dijelovi netaknuti.
- Zaštitite mrežni poklopac glave oštrice kako biste osigurali pouzdanu i učinkovitu ugradnju sklopa glave rezača.

- Provjerite snagu baterije i napunite je prije prve uporabe.

PUNJENJE

- Ako je baterija preniska, uređaj će automatski prestati raditi.
- Za povezivanje i punjenje uređaja koristite kabel za punjenje tipa C.
- Tijekom punjenja svjetlosni indikator se očitava i svijetli plavo nakon potpunog punjenja.

Napomena: Za potpuno punjenje uređaja potrebno je oko 1,5 sat..

UPOTREBA

- Pritisnite tipku ON/OFF da biste uključili uređaj, svjetlo indikatora će svijetliti plavo.
- Nakon završetka korištenja pritisnite tipku ON/OFF kako biste isključili uređaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije toga provjerite je li uređaj isključen i odspojen s napajanja.
- Koristite priloženu četku za čišćenje oštrica.
- Površina se može čistiti mokrom krpom i neutralnim deterdžentom. Provjerite je li uređaj potpuno suh prije spremanja.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala za čišćenje.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Proizvod se mora držati suhim i ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti tijekom transporta i/ili skladištenja.

- Naziv proizvoda: JAKI PRIJENOSNI Aparat za brijanje/ SKU: 0708
- Broj modela: P10
- Snaga: 5 V DC, 3 W
- Vrijeme punjenja: 1,5 sat
- Radno vrijeme: 60 min
- Težina proizvoda: 68 g
- Veličina proizvoda: 40 x 86 mm

Zemlja porijekla: P.R.C

Uvoznik u EU: PJU d.o.o., Trg svobode 1A, 8340 Črnomelj, Slovenija

Datum proizvodnje, broj narudžbe i broj serije nalaze se na proizvodu.