

Solarblume Licht Bedienungsanleitung

Wie das Sonnenlicht funktioniert:

Während Die Tag Das Solarpanel wandelt Sonnenenergie um in Solarstrom um, der im gespeichert wird wiederaufladbar Batterie. Nachts Die Sensor wendet sich Die Licht automatisch an, mit Strom versorgt von Die gelagert Energie. Wie lange Die gelagert Leistung dauert hängt davon ab Standort, Wetter Bedingungen Und saisonal Beleuchtung Verfügbarkeit.

Wählen Die Rechts Standort:

Der ideale Standort für Ihr Solarlicht ist eines davon hat Direkte Sonnenschein Und war Das Solarpanel kann erhalten Das Sonnenschein für mindestens 6 Stunden von Sonnenschein jede Tag. Schattig Standorte Wille verringern Die Energie erhalten Und dürfen verkürzen die Zeit, die Die Licht Taxi bleiben eingeschaltet. Das Solarlicht sollte nicht platziert werden nahe künstlich Blitz (z. B. Straßenlaterne), der dürfen Ursache Die Licht zum Drehen aus Wenn es gibt eine starke Licht Quelle vorhanden. Einige Beispiele von stark leicht Quellen sind die Sonne, Scheinwerfer, Straßenlaternen, Fackeln Und Innere Lichter.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte beachten Sie das Das Licht ist so konzipiert, dass es funktioniert Wenn Die Tag verwandelt sich in die Nacht. Wenn es gibt starke Licht Quellen nahe Dann Die Licht ist möglicherweise sehr dunkel oder nicht ausgeschaltet völlig. Obwohl Die Hersteller hat berechnet Die Batterie, die Batterie Aufladung Wille haben fallen gelassen Wenn Du Erhalte es. Bitte Laden Sie es vollständig auf Tag zur Optimierung Leistung. Der Oberfläche von das Sonnenlicht muss gehalten sauber, wenn nicht, das hier Wille verringern Die Effizienz von Die Paneel.

Wie zu verwenden das Solarlicht:

Wenn Du nimmst das Solarlicht heraus aus Die Box, lokalisieren den EIN-AUS- Knopf Taste schalten unterhalb Und Drücken Sie darauf, um es in die EIN- Position zu bringen. Dann legen Sie die Licht in einen sonnigen Standort Wo Das Solarpanel auf der Basis wird erhalten Sonnenschein. Wenn Die Licht schaltet sich nicht automatisch ein nach 6 Stunden bitte aufladen Überprüfen Sie wie folgt:

- Überprüfen Das Die Lampe wird an einem sonnigen Ort aufgestellt Standort Und Das Die Sonnenkollektoren sind ausgerichtet Die Sonne, die Batterie möglicherweise nicht voll aufgeladen Wenn gekauft.
- Sicherstellen das ist kein Licht sourec nahe Das kann auslösend sein Die Beleuchtung Sensor.

Hergestellt in China.