

ZUCKERWATTE-MASCHINE

Modellnummer: NY-C450

Benutzerhandbuch



## BILDER



Bild 1

## WARNHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch im trockenen Innenbereich bestimmt.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
3. Schließen Sie nur ein Netzteil an, das der Nennleistung des Produkts entspricht. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu einem Ausfall des Netzteils oder des Geräts kommen.
4. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, einen heftigen Schlag abbekommen hat, heruntergefallen ist,  
Wenn es beschädigt ist, im Freien liegen gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, verwenden Sie es nicht.
5. Versuchen Sie nicht, selbst Änderungen oder Reparaturen vorzunehmen und stellen Sie sicher, dass Reparaturen nur von entsprechend qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es sofort durch autorisiertes und qualifiziertes  
nur Person.
7. Das Gerät darf nie eingeschaltet oder an die Stromversorgung angeschlossen bleiben, wenn es nicht verwendet wird oder während der Reinigung.
8. Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder die Basis nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder heiße Oberfläche hängen.
10. Das Gerät darf nie leer/unbeladen betrieben werden, da dies zu  
Dies kann zu Geräteausfällen und/oder Verletzungen des Benutzers führen.
11. Stellen Sie das Gerät vor der Verwendung auf eine harte, flache, stabile und trockene Oberfläche.
12. Betreiben Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß.
13. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
14. Einzelheiten zur Reinigung und Bedienung finden Sie in den folgenden Abschnitten.
15. Obwohl das Produkt geprüft wurde, unterliegen seine Verwendung und die Folgen streng den  
Verantwortung.

#### TEILE (siehe Bild 1)

1. Absaugkopf
2. Schüssel
3. Basis
4. Ein-/Ausschalter
5. Netzkabel (auf dem Bild nicht sichtbar)

#### VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.
2. Spülen Sie die Plastikschüssel mit warmem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem Papiertuch trocken.

#### MONTAGE

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Fläche.
3. Um die Schüssel anzubringen, drücken Sie sie vorsichtig nach unten und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie einrastet. Befestigen Sie dann den Rand durch Einrasten an der Schüssel.
4. So montieren Sie den Abzieherkopf: Drücken Sie ihn auf den Schaft und achten Sie darauf, dass die Rillen richtig ausgerichtet, damit sie über die Stifte am Vorbau passen.

HINWEIS: Eine falsche Platzierung des Extraktionskopfes kann dazu führen, dass die Zuckerwatte nicht hergestellt wird oder dass übermäßige Vibrationen auftreten.

#### VERWENDUNG

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position „OFF“ befindet.
2. Schließen Sie das Gerät an die entsprechende Stromversorgung an.  
ACHTUNG! Geben Sie keinen Zucker hinzu und betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Extraktionskopf.
3. Schalten Sie das Gerät ein. Der Extraktionskopf beginnt sich zu drehen. Lassen Sie das Gerät 2-3 Minuten lang aufheizen, bevor Sie die Zuckermischung hinzufügen (siehe Kapitel „Zuckermischung herstellen“).  
Nachdem das Gerät vorgeheizt ist, schalten Sie es AUS und geben Sie einen Löffel der Zuckermischung in die mittlere Öffnung des Extraktionskopfes.  
HINWEIS: Füllen Sie die Zuckermischung nicht zu voll ein und verwenden Sie nicht mehr als die empfohlene Menge. Eine Überfüllung kann das Gerät verstopfen oder dazu führen, dass der Zucker aus dem Extraktionskopf fliegt.
4. Schalten Sie das Gerät ein. Wenn Sie sehen, dass Zuckerwatte herauskommt, halten Sie den Kegel horizontal über den Extraktionskopf, um mit dem Auffangen der Zuckerwatte zu beginnen. Drehen Sie den Kegel mit Ihren Fingern, während Sie ihn über der Schüssel hin und her bewegen, und achten Sie darauf, dass Sie die gesamte Zuckerwatte auffangen.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass kein Zuckerwattengewebe in das Heizelement fällt, da Zucker entflammbar ist. Sollte dies passieren, schalten Sie das Gerät AUS und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie den Zucker vom Heizelement entfernen.

ACHTUNG: Der Absaugkopf rotiert mit hoher Geschwindigkeit. Achten Sie darauf, Schmuck, lange Haare, Hände und Gesicht während des Gebrauchs vom Absaugkopf fernzuhalten.

5. Wenn Sie mit der Zuckerwatte fertig sind, schalten Sie das Gerät noch nicht AUS. Lassen Sie das Gerät noch 5 Minuten weiterlaufen, um den überschüssigen Zucker zu entfernen. Dieser Schritt hilft, Lärm oder Vibrationen der Zuckerwattemaschine zu vermeiden.
6. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät AUS und trennen Sie es von der Stromversorgung.

## REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
2. Drehen Sie die Plastikschüssel im Uhrzeigersinn, um sie von der Basis zu lösen.
3. Reinigen Sie die Schüssel mit Seifenlauge und spülen Sie sie gründlich mit Wasser ab.
4. Mit einem trockenen, weichen Tuch trockenwischen.

### Reinigung des Absaugkopfes

1. Wischen Sie die Kopfoberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Tauchen Sie Wattestäbchen in warmes Wasser und reinigen Sie das Innere des Extraktionskopfes gründlich.
2. Wiederholen Sie die Schritte mehrere Male oder bis die Zuckerrückstände entfernt sind.

## TECHNISCHE DATEN

Das Produkt muss während des Transports und/oder der Lagerung trocken gehalten und darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

- Produktname: ZUCKERWATTE-MASCHINE/ Artikelnummer: 0746
- Modellnummer: NY-C450
- Nennleistung: 220–240 V Wechselstrom/50/60 Hz/450 W
- Größe: 27 x 25,7 x 17,6 cm
- Gewicht: 1,07 kg
- Herkunftsland: VR China
- Importeur in die EU: PJU doo, Letališka cesta 32J, 1000 Ljubljana, Slowenien

Produktionsdatum, Bestellnummer und Chargennummer sind auf dem Produkt zu finden.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling annehmen.



Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien erfüllt