

Belineli PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Vidljivo Airfryer

Uvod

Ovaj svi novi Pruža FRITEZA an lako i vrijesovit put od pripremanje tvoje omiljeni sastojci . Po pomoću vrućeg brzog zrak Cirkulacija i vrhunski roštilj , može napraviti brojne jela . Najbolji dio je to Aur FRITEZA grije hrana uopće pravcima i većina sastojci ne trebaju bilo koji ulje .

Opći opis

1. Upravljačka ploča
2. Zrak utičnica
3. Glavni kabel
4. Pan
5. Lonac
6. Ručka

Importanat

Molim čitati ovaj priručnik pažljivo prije bilo koji korištenjem od uređaj kao opasnost svibanj pojaviti se pod, ispod netočno operacije .

Opasnost

- Nemojte brušenje u vodi ili ispiranje pod, ispod slavina zbog multi električni i grijanje komponente .
- Izbjegavajte bilo koji tekućina ulazi u uređaj za sprječavanje iz električni šok ili kratki spoj .
- Zadržati svi sastojci u košarica spriječiti bilo koji kontakt iz grijanje elementi.
- NE pokrivajte ulaz zraka i zrak utičnica kada aparat radi.
- Ispunite Ulje hvataljka Sa Ulje svibanj izazvati opasnost od požara .
- NE dirajte iznutra Od uređaj dok radi.

Upozorenje

- Ček ako napon naznačeno na uređaj odgovara lokalni glavni napon .
- Nemojte koristiti uređaj ako postoji bilo koji oštećenje utikača, gl kabel ili drugo dijelovi .
- Ne idite ni u jednu neovlaštena osoba zamijeniti ili popraviti oštećena glavni kabel ,
- Zadržati uređaj i njegov glavni kabel iz dohvatiti od djeca .
- Zadržati glavni kabel daleko od vrućih površina .
- Ne priključujte utičnicu na uzemljen zid utičnica , Uvijek provjerite da li utikač je umetnut u zid utičnica ispravno .
- NE povezujte se aparat za vanjski mjerač vremena prekidač .
- NE postavljajte aparat na blizu zapaljiv materijala kao što je stolnjak zastor .
- NE postavljajte uređaj uza zid ili protiv ostalo aparat . Odlazak u
- 10 cm besplatno prostor na leđima i strane i 10 crn besplatno prostor iznad aparat .
- NE stavljajte ništa na vrh aparat .
- Nemojte koristiti uređaj za bilo koji drugo Svrha od opisano u ovom priručniku.
- Ne dopustite uređaj operirati bez nadzora ,

- Tijekom vrućeg zraka prženja , oslobađa se vruća para kroz utičnica otvori. Zadržati svoje haM1s i lice na sigurnoj udaljenosti od pare i formirati zrak utičnica otvori, Također budite oprezni vruće pare i zrak kada vas ukloniti košara iz aparat .
- Bilo koje pristupačan površine svibanj postati vruć tijekom koristiti .
- Odmah isključiti iz struje uređaj ako vas vidjeti mračno dim izlazi iz aparat .
- Čekati za dim emisija da vas zaustavi ukloniti košara iz aparat .

Oprez

- Osigurati uređaj postavljen vodoravno, ravno i stabilan površina .
- Ovaj uređaj je dizajniran za domaćinstvo samo. Možda nije prikladan za sigurnu upotrebu u okruženjima kao što su osoblje kuhinje, farme , moteli i ostalo nestambeno okruženja .
- jamstvo je nevažeće ako aparat se koristi za profesionalni ili poluprofesionalni namjene , ili se ne koristi prema uputama .
- Stalno isključiti iz struje uređaj dok se ne koristi
- uređaj potrebe otprilike 30 minuta ool dolje za drška čišćenje sigurno .

Automatski isključivanje

uređaj ima ugrađen mjerač vremena , hoće automatski zatvoriti dolje uređaj kada računati do nule. Vas limenka ručno prekidač isključeno uređaj po okretanje mjerač vremena gumb na nulu suprotno od kazaljke na satu .

Elektromagnetski polja (EMF)

aparat udovoljava mrvicu svi standardima u vezi Elektro-magnetika polja (EMF). Pod, ispod ispravan rukovanje , nema štete za ljudsko tijelo na temelju dostupnih znanstveni dokazi.

Prije prvi koristiti

1. Ukloniti svi ambalaža materijala i naljepnice ili naljepnice .
2. Čist košara i ulje uhvatiti tanjur s vrućom vodom , mrvica pranje tekućina i neabraziv spužva . ove dijelovi su sigurni za pranje u perilici posuđa .
3. Brisanje iznutra i d ousdie od uređaj krpom. I nema potrebe puniti Ulje catcg ploča sa ulje i prženje brzo a uređaj radi na vrući zrak .

Priprema za smicalicu

Postavite uređaj na stabilnoj , vodoravnoj i čak površina .

Nemojte postavljati aparat na ne - otporan na srce površina .

Korištenje uređaj

Ovaj aparat može pripremiti veliki izbor posuđe , ti svibanj dobiti Pomozite iz recept knjiga .

Vrući zrak prženje

1. Spojiti električnu mrežu za uključivanje an uzemljen zid utičnica
2. Postavite sastojke na tavi
3. **NAPOMENA: nemojte prekoračiti indikator MAX (vidi odjeljak » postavke « u ovom capter) kako god može utjecati kvaliteta od hrana .**
4. Zatvoriti vrata

5. Postavka temperature : Odaberite pravo ključ ili tipke za podešavanje temperature . rangiranje od 80 C do 200 C. Dobivanje vremena Izaberi lijevo ključ ili tipke za postavljanje vremena , raspona do 60 minuta . Postavka izbornika ; ne postavljajte vrijeme, izravno Izaberi ključ , prekidač između izbornici automatski postaviti temperaturu i vrijeme . ali također limenka koristiti gumb za temperaturu i vrijeme za pokrivanje ove unaprijed postavljeno . Finany , Odaberite tipku ' Switch • i mašina Počinje raditi
Čekati za stroj trčanje do dosega postavljeno vrijeme, otvorite friteza promatrati i tur
Ako Želiš se promijeniti temperatura ili vrijeme na pola puta . samo tipke " + " o'
Ako vas žele promijeniti tvoje recept na pola puta kroz . pritisnite gumb izbornika za odabir.
Ako vas treba zatvoriti dolje . pritisnite tipku • on/ off " 3 sekunde _ i nakon 30 sekundi .
Vidjeti odjeljak u ovome Poglavlje za određivanje prava temperatura.
6. Odrediti the required vrijeme pripreme za the ingredient (vidi odjeljak ' Postavke ' u ovom poglavlje)
7. TO Switc *I na uređaj,mjerač vremena gumb za potreban vrijeme pripreme

Dodajte 3 minute vremenu pripreme ako the uređaj je hladan

a) pali se lampica za zagrijavanje (If ovaj model ima svjetlo).

b) mjerač vremena Brojanje Postavite vrijeme pripreme .

8. Neki sastojci zahtijevaju da se protrese do pola tijekom vrijeme pripreme (vidi odjeljak ' Postavke ' ovo poglavlje). Po ovaj put , povuci košara od uređaj po drška i protresite ga
Zatim tobogan basket back magija friteza

Savjet: Ako vi postavite okretač pola od vrijeme pripreme, vi morati protresti Sastojci kada vas čuti mjerač vremena boll zvonjenje. Međutim, ovo sredstva da vas moraju postaviti mjerač vremena opet na preostalih vrijeme pripreme nakon Tresući se .

9. Kada vas čuti mjerač vremena zvono , postavljeno vrijeme pripreme ima proteklih . Vuci košara iz uređaj i postavite ga na otporan na toplinu držač
NAPOMENA: ti limenka također prekidač isključeno uređaj ručno . Učinite ovako , uporno ON/OFF za preko 3s.
10. Ček ako sastojci su spremni . Ako sastojci nisu spremni ipak , jednostavno tobogan košara natrag intro uređaj i postavite mjerač vremena na nekoliko ekstra minuta .
11. Prazan lonac u zdjelu ili na tanjur.
SAVJET: Za uklanjanje velikih ili lomljiv sastojaka , podignite sastojci izvan košara po paru _ od kliješta .
12. Kada serija od sastojci su spremni ,magija friteza je odmah spreman za pripremajući se još barch .

postavke

Ova tablica ispod htjeti Pomozite da odaberete Osnovni, temeljni postavke za sastojke .

NAPOMENA: imajte na umu ove postavke su sastojci . Kao sastojci razlikuju se po podrijetlu, siye , obliku i marka , mi Ne možete jamčiti najbolje postavke za tvoje sastojci .

Bacause the Rapid Zrak tehnologija podgrijava zrak iznutra uređaj odmah , povucitekošara nakratko izvan uređaj tijekom vrućeg zraka prženje jedva distribuira obraditi .

	Min-Max Amount (g)	Time (min.)	Temp. (°C/°F)	Shake	Extra information
Potato & fries					
Thin frozen fries	300-400	18-25	200/395	Yes	
Thick frozen fries	300-400	20-25	200/395	Yes	
Potato gratin	500	20-25	200/395	Yes	
Meat & Poultry					
Steak	100-500	10-20	180/355	No	
Pork chops	100-500	10-20	180/355	No	
Hamburger	100-500	10-20	180/355	No	
Sausage roll	100-500	13-15	200/395	No	
Drumsticks	100-500	25-30	180/355	No	
Chicken breast	100-500	15-20	180/355	No	
Snacks					
Spring rolls	100-400	8-10	200/395	Yes	Use oven-ready
Frozen chicken nuggets	100-500	10-15	200/395	Yes	
Frozen fish fingers	100-400	6-10	200/395	No	
Frozen bread crumbed cheese snacks	100-400	8-10	180/355	No	
Stuffed vegetables	100-400	10	160/320	No	
Baking					
Cake	300	20-25	160/320	No	Use additional baking tin
Quiche	400	20-22	180/355	No	
Muffins	300	15-18	200/395	No	Use additional baking tin/oven dish
Sweet snacks	400	20	160/320	No	

Savjeti

- Manji Sastojci obično zahtijevaju malo kraće vrijeme pripreme nego veći sastojci .
- Veći iznos od Sastojci samo zahtijeva malo više vrijeme pripreme , manje iznos od Sastojci samo zahtijeva malo kraće vrijeme pripreme .
- Tresući se manji Sastojci na pola puta tijekom vrijeme pripreme optimizira kraj proizlaziti i limenka Pomozite spriječiti neravnomjerno pržena sastojci .
- U svježe dodajte malo ulja krumpiri za hrskavu rezultat , pržiti tvoje sastojci u zrak friteza unutar nekoliko minuta nakon vas dodajući ulje .
- Nemojte se pripremati krajnje masna Sastojci kao što su kobasice u Zrak friteza
- grickalice može se pripremiti u pećnici može također biti prepared u Zrak friteza
- neobavezan iznos za pripremiti hrskavo pomfrit je 500 grama
- Koristite unaprijed pripremljene tijesto za pripremu ispunjena ancks brzo i lagano . Unaprijed napravljeno tijesto također zahtijeva kraći vrijeme pripreme nego doma- mde tijesto .
- Stavite kalup za pečenje ili posudu za pećnicu u Air friteza košara ako vas želim ispeći kolač ili quiche ori f ti želim pržiti lomljiv Sastojci ili ispunjena sastojci .
- Vas limenka koristiti Zrak fritezu za podgrijavanje sastojci . Za podgrijavanje sastojaka, postavite temperaturu na 150C do 10 minuta
- **NAPOMENA : dodajte 3 minute u vrijeme pripreme kada počnete pržiti dok the Zrak friteza je mirna hladno .**

Čišćenje

Čist uređaj nakon evey koristiti .

Nemojte koristiti čist košara i iznutra od uređaj po metalnoj kuhinji posuđe ili abrazivna čišćenje materijala , kao što je ovo svibanj šteta nije ljepljivo premazivanje od njih .

1. Ukloniti mrežni utikač iz zid utičnica i napraviti uređaj cool dolje .
2. Brisanje izvan o uređaj s vlažnom tkanina
3. Čist ulje spojna ploča i košara vrućom vodom, malo tekućine za pranje posuđa i neabrazivan spužva .

Vas limenka ukloniti dapače preostalih prljavština po odmaščivanje tekućina

NAPOMENA : ulje hvataljka i košara se može prati u perilici posuđa .

SAVJET: Ako prljavština je zalijepljena za košara ili dno od ulje uhvatiti tanjur, napuniti tanjur s toplom vodom s

4. Čist iznutra od uređaj vrućom vodom i neabrazivan spužva
5. Čist grijaći element s čišćenjem četka za uklanjanje bilo koji hrana ostaci .

Skladištenje

1. Isključite iz struje uređaj čekati za potpuna ohlađena dolje
2. Provjerite sve dijelovi su čisti i suha

Okoliš

Ne bacajte daleko uređaj s normalno kućanstvo _ gubljenje kada se iscrpi , ali predajte službenom kolekcija točka za recikliranje. Po doung tjis , doprinosiš okolišu zaštita .

tehnički

BR.MODELA HD-ZG020E

proizvoda : Vidljivo zrak friteza

220-240V - /50-60Hz/1400W

Kapacitet : 4.5L

podešavanja : 80-200C

Uvoznik : PJU doo . Trg svobode 1A, 8340 Črnomelj, Slovenija

PROIZVODNJA: NINGBO HANGDI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. Dodati Fuhai Industrijska zona, Cixi Grad , Zhejiang , Kina MADE IN CHINA

