

Belineli INSTRUKCIJAS ROKASGRĀMATA

Redzams Airfryer

levads

Šis visi jauns Gaisa FRYER nodrošina an viegli un hethy veidā no sagatavošanās jūsu mīļākie sastāvdaļas. Autors izmantojot karstu krāci gaiss apgrozībā un augšējo grilu , tas spēj izgatavot daudzus trauki . The labākā daļa ir tā uz Aur FRYER silda ēdiens vispār norādes un lielākā daļa uz sastāvdaļas nav vajadzīgas jebkura eļļa .

Vispārīgs apraksts

1. Vadības panelis
2. Gaiss izvads
3. Galvenā vads
4. Pan
5. Pot
6. Rokturis

Svarīgi

Lūdzu lasīt uzmanīgi šo rokasgrāmatu pirms tam jebkura izmantojot no uz ierīci kā briesmas var rodas zem nepareizi operācijas .

Briesmas

- Nedariet honsēšana ūdenī vai skalošana zem krāns sakarā ar multi elektriskās un apkure sastāvdaļas .
- Izvairīties jebkura šķidrums iekļūst ierīce, lai novērstu no elektrisks šoks vai īssavienojums .
- Saglabāt visi sastāvdaļas grozs , lai novērstu jebkura kontaktpersona no apkure elementi .
- Nepārsedziet uz gaisa ieplūdes un gaiss izvads kad uz iekārta darbojas.
- Aizpildiet uz Eļļa noķeršanas plāksne Ar Eļļa var izraisīt ugunsbīstamību.
- Neaiztieciat uz iekšā No uz ierīci kamēr tas darbojas .

Brīdinājums

- Pārbaudiet ja uz spriegums norādīts uz ierīci der uz vietējā elektrotīkla spriegums .
- Nelietot uz ierīci ja ir kāds bojājums kontaktdakšai, maģistrāle vads vai cits daļas .
- Neejiet uz nevienu neautorizēta persona, kas jāaizstāj vai labot bojāts galvenais vads ,
- Saglabāt uz ierīci un tā elektrotīkla vads no uz sasniegt no bērni .
- Saglabāt uz elektrotīkla vads prom no karstām virsmām .
- Nepievienojiet apsE1ce kontaktligzdai an iezemēts siena ligzda, vienmēr pārlicinieties, ka spraudnis ir ievietots iekšā uz siena kontaktligzda pareizi .
- NEPIEVIEENOJĪET ierīci uz an ārējā taimeris slēdzis .
- NENOVĪETOJĪET ierīce ieslēgta Or tuvumā degošs materiāliem piemēram , galdauts aizkars .
- NENOVĪETOJĪET ierīci pret sienu vai pret Cits ierīce . Izbraukt plkst
- IOcm bezmaksas vieta aizmugurē un puses un IOcrn bezmaksas telpa virs uz ierīce .
- Nenovietojiet neko virsū uz ierīce .
- Nelietot uz ierīci priekš jebkura cits mērķis nekā aprakstīts šajā rokasgrāmatā .
- Neļaujiet ierīci darboties bez uzraudzības ,

- Karsta gaisa laikā cepot, izdalās karsts tvaiks cauri uz alr izvads atveres. Saglabāt jūsu haM1s un seja drošā attālumā no uz tvaiks un veidojiet gaiss izvads atveres , Esiet arī uzmanīgi no karsta tvaika un gaiss kad tu noņemt uz grozs no uz ierīce .
- Jebkurš pieejams virsmas var laikā kļūst karsts izmantot .
- Tūlīt atvienojiet uz ierīci ja tu skat tumšs dūmi nāk Out Of uz ierīce .
- Pagaidiet priekš uz dūmi emisija , lai jūs apturētu noņemt uz grozs no uz ierīce .

Uzmanību

- Nodrošināt uz ierīce novietota horizontāli , vienmērīgi un stabils virsma .
- Šis ierīce ir izstrādāta priekš mājsaimniecība tikai. Tas var nebūt piemērots drošai lietošanai vidē piemēram , personāls virtuves , fermas , moteļi un citi nedzīvojamie objekti vides .
- The garantija nav spēkā, ja uz ierīce tiek izmantota profesionālis vai pusprofesionāls Mērķiem vai netiek lietots saskaņā ar instrukcijām .
- Vienmēr atvienojiet uz ierīci kamēr nelieto
- The ierīci vajadzībām apmēram 30 minūtes cto forši uz leju priekš rokturis tīrīšana droši .

Automātiski izslēgšana

The ierīci ir iebūvēts taimeris, tas būs automātiski ciet uz leju uz ierīci kad skaitīt līdz nullei . Tu var manuāli slēdzis izslēgts uz ierīci autors pagriežot taimeris pogu līdz nullei pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Elektromagnētiskais lauki (EMF)

The ierīce atbilst pīts visi standartiem attiecībā uz Elektromagnētiskā iekārta lauki (EMF). Zem pareizi apstrāde , nav nekāda kaitējuma cilvēka ķermenim pamatojoties uz pieejamo zinātniskie pierādījumi.

Pirms tam vispirms izmantot

1. Noņemt visi iepakojums materiāliem un uzlīmes vai etiķetes .
2. Tīrs uz grozs un eļļa nozvejas plāksne ar karstu ūdeni , nedaudz mazgāšanas šķidrums un neabrazīvu sūklis . Šie detaļas var droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā .
3. Noslaukiet iekšā an d ousdie no uz ierīci ar drānu . Un nav nepieciešams aizpildīt uz Eļļa catcg plate ar eļļa un cepšana ātri a ierīci darbojas uz karsta gaisa .

Sagatavošana do ruse

Novietojiet ierīci uz stabilas , horizontālas un pat virsma .

Nenovietojiet _ ierīce nav sirds izturīga _ virsma .

Izmantojot uz ierīci

Šis aplikācija spēj sagatavot milzīgu klāstu trauki , tu var gūt palīdzēt no uz recepte grāmata .

Karstais gaiss cepšana

1. Savienot uz tīklam , ko pievienot an iezemēts siena kontaktligzda
2. Novietojiet sastāvdaļas uz pannas
3. **PIEZĪME : nepārsniedziet MAX indikācija (sk sadaļā » iestatījumi « šajā sagrābējs) , cik vien iespējams ietekmēt uz kvalitāti no uz ēdiens .**
4. Aizvērt uz durvis

5. Temperatūras iestatījums : Izvēlieties uz pa labi taustiņu vai taustiņi , lai iestatītu temperatūru . diapazonā no 80C līdz 200C. Laiks kļūst Izvēlieties uz pa kreisi taustiņu vai taustiņi , lai iestatītu laiku , diapazonu līdz 60 minūtēm . Izvēlnes iestatīšana ; neiestatiet laiks, tieši izvēlieties uz atslēga , slēdzis starp izvēlnes automātiski iestata temperatūru un laiku . bet arī var izmantot temperatūras un laika poga , kas jāpārklāj šie iepriekš iestatīts . Finany, Select taustiņu Slēdzis • un uz mašīna Sāk strādāt
Pagaidiet priekš uz mašīna darbojas, lai sasniegtu iestatīto laiku, atveriet cepeškrāsns , lai novērotu uz un tur
Ja Gribas mainīties temperatūra vai laiks pusceļā . vienkārši taustiņi "+" o '
Ja tu vēlas Mainīt jūsu recepte pusceļā caur . nospiediet izvēlnes pogu , lai atlasītu uz
Ja tu vajag aizvērt uz leju . nospiediet • ieslēgšanas / izslēgšanas pogu uz 3 sekundēm un pēc 30 sekundēm
Skat sadaļā šajā Nodaļa , lai noteiktu pareizā temperatūra.
6. Noteikt uz reqlured sagatavošanās laiks uz irwedient (sk sadaļā Iestatījumi nodaļa)
7. TO Switc *I uz ierīce, taimeris pogu uz nepieciešams sagatavošanās laiks

Pievienojiet 3 minūtes gatavošanas laikam , ja uz ierīce ir auksta

a) iedegas apsildes indikators (If šim modelim ir gaisma).

b) taimeris Skaitīšana Iestatīt sagatavošanās laiku .

8. Dažas sastāvdaļas nepieciešams kratīt līdz pusei laikā uz sagatavošanas laiks (sk sadaļā ' Iestatījumi ' šo nodaļa). Autors šis veids , velciet uz grozs no uz ierīci autors uz rokturis un sakratiet to Tad slidkalniņš uz grozs atpakaļ maģija cepeškrāsns

Padoms: ja jūs iestatāt pagriez pusi no uz sagatavošanās laiks, jūs ir jāsakrata sastāvdaļas kad tu dzirdēt uz taimeris boll zvana. Tomēr šis nozīmē ka tu ir jāiestata taimeris atkal uz atlikušais sagatavošanas laiks pēc Kratot .

9. Kad tu dzirdēt uz taimeris zvans , noteiktais sagatavošanās laiks ir pagājis . Pavelciet uz grozs no uz ierīci un novietojiet to uz karstumizturīgs turētājs
PIEZĪME: jūs var arī slēdzis izslēgts uz ierīci manuāli . Dariet šādi , IESLĒGT/ IZSLĒGT virs 3s.
10. Pārbaudiet ja uz sastāvdaļas ir gatavas. Ja uz sastāvdaļas nav gatavas tomēr vienkārši _ slidkalniņš uz grozs atpakaļ inro uz iekārtu un iestatiet taimeris līdz dažiem papildus minūtes .
11. Tukšs katlu bļodā vai uz šķīvja.
PADOMS: Lai noņemtu lielu vai trausls sastāvdaļas, paceliet sastāvdaļas no uz grozs pa pāris no knaibles .
12. Kad partija no sastāvdaļas ir gatavas, maģija cepeškrāsns ir uzreiz gatavs priekš sagatavošanās cits barča .

Iestatījumi

Šī tabula zemāk gribu palīdzēt jums izvēlēties uz pamata settings fort he ingredients .

PIEZĪME : paturiet prātā uz šie iestatījumi ir sastāvdaļas . Kā sastāvdaļas atšķiras pēc izcelsmes , formas, formas un zīmols , mēs nevar garantija uz labākais iestatījumi priekš jūsu sastāvdaļas .
Bacause uz Strauji Gaiss tehnoloģija uzsilda uz gaiss iekšā uz ierīci uzreiz , velciet uz grozs īsi no uz ierīci karstā gaisa laikā cepšana knapi izplata uz process .

	Min-Max Amount (g)	Time (min.)	Temp. (°C/°F)	Shake	Extra information
Potato & fries					
Thin frozen fries	300-400	18-25	200/395	Yes	
Thick frozen fries	300-400	20-25	200/395	Yes	
Potato gratin	500	20-25	200/395	Yes	
Meat & Poultry					
Steak	100-500	10-20	180/355	No	
Pork chops	100-500	10-20	180/355	No	
Hamburger	100-500	10-20	180/355	No	
Sausage roll	100-500	13-15	200/395	No	
Drumsticks	100-500	25-30	180/355	No	
Chicken breast	100-500	15-20	180/355	No	
Snacks					
Spring rolls	100-400	8-10	200/395	Yes	Use oven-ready
Frozen chicken nuggets	100-500	10-15	200/395	Yes	
Frozen fish fingers	100-400	6-10	200/395	No	
Frozen bread crumbed cheese snacks	100-400	8-10	180/355	No	
Stuffed vegetables	100-400	10	160/320	No	
Baking					
Cake	300	20-25	160/320	No	Use additional baking tin
Quiche	400	20-22	180/355	No	
Muffins	300	15-18	200/395	No	Use additional baking tin/oven dish
Sweet snacks	400	20	160/320	No	

Padomi

- Mazāks sastāvdaļas parasti prasa nedaudz īsāks sagatavošanas laiks nekā lielāks sastāvdaļas .
- Lielāks summa no sastāvdaļas tikai prasa nedaudz ilgāk sagatavošanas laiks, mazāks summa no sastāvdaļas tikai prasa nedaudz īsāks sagatavošanās laiks.
- Kratot l mazāks sastāvdaļas puscelā laikā uz optimizē sagatavošanās laiku uz beigas rezultāts un var palīdzēt novērst nejauši cepts sastāvdaļas .
- Pievienojiet nedaudz eļļas svaigam patatoes par kraukšķīgu rezultāts , apcep jūsu sastāvdaļas gaiss cepeškrāsns dažu robežās minūtes pēc tu pievienojot uz eļļa .
- Negatavojieties ārkārtīgi taukainas sastāvdaļas piemēram , desas Gaiss cepeškrāsns
- Uzkodas var pagatavot cepeškrāsnī jā sagatavo arī Gaiss cepeškrāsns
- The neobligāti summa priekš sagatavoties kraukšķīgs kartupeļi ir 500 grammi
- Izmantojiet iepriekš sagatavotu mīklas pagatavošanai papildīta anks ātri un viegli . Iepriekš izgatavots mīklu arī nepieciešams īsāks sagatavošanas laiks nekā mājās- mde mīkla .
- Ievietojiet cepešpannu vai cepeškrāsns trauku gaisā cepeškrāsns grozs ja tu gribas uzcept kūku vai quiche ori f you gribu tonnu cept trauks sastāvdaļas vai papildīta sastāvdaļas .

- Tu var izmantot uz Gaiss fritieris , lai uzsildītu sastāvdaļas . Lai uzsildītu sastāvdaļas , iestatiet temperatūru līdz 150C uz 10 minūtēm
- **PIEZĪME : pievienojiet 3 minūtes sagatavošanās laiks , kad tu sāc cept kamēr uz Gaiss cepeškrāsns joprojām ir auksts .**

Tīrīšana

Tīrs uz ierīci pēc evey izmantot .

Nelietot tīrs grozs un uz iekšā no uz ierīci pie metāla virtuves trauki vai abrazīvs tīrīšana materiāli, kā šis var bojājumu uz non.stick pārklājums no viņiem .

1. Noņemt uz strāvas kontaktdakša no uz siena kontaktligzda un izveidojiet ierīci forši uz leju .
2. Noslaukiet uz ārpus o ierīci ar mitru audums
3. Tīrs uz eļļa saķeres plāksne un grozs ar karstu ūdeni , nedaudz mazgāšanas līdzekļa un neabrazīvi sūklis .

Tu var noņemt nē atlikušais netīrumi autors attaukošana šķidrums

PIEZĪME : eļļa noķeršanas plāksne un grozs ir izturīgs trauku mazgājamā mašīnā .

PADOMS: Ja netīrumi ir pielipuši pie grozs vai uz apakšā no uz eļļa noķer plāksni, piepildi šķīvi ar karstu ūdeni ar

4. Tīrs uz iekšā no uz ierīci ar karstu ūdeni un neabrazīvi sūklis
5. Tīrs uz sildelements ar tīrīšanu otu, lai noņemtu jebkura ēdiens atliekas .

Uzglabāšana

1. Atvienojiet uz ierīci pagaidi priekš pabeigt atdzesēts uz leju
2. Pārlicinieties, ka visi daļas ir tīras un sauss

Vide

Nemetiet prom uz ierīci ar parastā mājāsaimniecība atkritumi kad tas ir izsmelts , bet nododiet to oficiāli kolekcija punktu priekš pārstrāde . Autors apdarināts tjis , tu sniedz ieguldījumu vides jomā aizsardzība .

Tehnisks

MODELIS NR.HD-ZG020E

Produkta nosaukums: Redzams gaiss cepeškrāsns

220-240V - /50-60Hz/1400W

Tilpums : 4,5L

Iestatīšanas temperatūra: 80-200C

Importētājs : PJU doo . Trg svobode 1A, 8340 Črnomelj, Slovēnija

RAŽOŠANA: NINGBO HANGDI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. Pievienot Fuhai Rūpnieciskā zona, Cixi Pilsēta , Džedzjana , Ķīna RAŽOTS ĶĪNĀ

