

## Vintage solarni punjivi radio

### INDEKS DIJELOVA I KONTROLA:

- 1.ŠIPKA ANTENA
2. UTORA ZA TF KARTICU
3. USB PRIKLJUČAK
4. PREV/ REW
5. REPRODUCIRAJ/PAUZIRAJ/TWS/BLUETOOTH/USB/TF
6. SLJEDEĆI/ ZA RAT D
7. DC 5V IN
- 8.INDIKATOR NAPAJANJA/INDIKATOR PUNJENJA

### METODE RADA FUNKCIJE

#### RADIO

1. Okrenite gumb za glasnoću za podešavanje glasnoće na umjereni položaj.
2. Pritisnite tipku funkcije/pojasa za odabir AM/FM/SW. Kada primate FM/SW kanal, izvucite antenu kako biste podesili gumb na konzoli dok ne dobijete omiljeni radio. Okretanjem smjera jedinice dok slušate AM radio možete postići bolji učinak prijema signala.
3. Prilikom podešavanja radija polako namjestite gumb za ugađanje.

#### REPRODUCIRAJ USB/TF

Audio format: MP3, WMA, WAV.

1. Okrenite gumb za glasnoću da uključite napajanje i podesite glasnoću na umjereni položaj, pritisnite gumb za funkciju/pojas za odabir glazbenog načina.
2. Nakon uključivanja u USB/TF utičnicu, uređaj će automatski reproducirati glazbene datoteke na USB/TF kartici. (Provjerite ima li MP3, WMA, WAV audio datoteka na vašoj USB ili TF kartici)
3. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku "PREV/NEXT" za odabir prethodna/sljedeća pjesma. Dugo pritisnite tipku "PREV/NEXT" za premotavanje naprijed ili natrag.
4. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku PAUSE/TWS za pauziranje glazbe reprodukciju i ponovno pritisnite za nastavak reprodukcije glazbe. Dvapat kliknite gumb PAUSE/TWS za promjenu funkcije, prebacite Bluetooth/USB/TF za reprodukciju glazbe ( napomena, ova funkcija USB ili TF mora biti na mreži za promjenu).

#### BLUETOOTH

1. Okrenite gumb za glasnoću da uključite napajanje i podesite glasnoću na umjereni položaj. Pritisnite gumb za funkciju/pojas za odabir glazbenog načina. Kada USB/TF kartica nije umetnuta (ili dvapat kliknite na PAUSE/TWS gumb za prebacivanje na Bluetooth funkciju), čut ćete "Čekanje na uparivanje".
2. Potražite i povežite Bluetooth uređaj " BT03 ". Kada se Bluetooth veza uspostavi, čut ćete zvuk "Povezano".
3. Kada je Bluetooth veza uspješna, možete reproducirati glazbu iz mobilne glazbene aplikacije APP.
4. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku "PREV/NEXT" za odabir prethodna/sljedeća pjesma.
5. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku za pauzu da biste zaustavili glazbu i pritisnite je ponovo za reprodukciju glazbe.

6. TWS: (Moraju postojati dvije jedinice istog modela) Kada jedan uređaj reproducira glazbu u Bluetooth modu, uključite drugu jedinicu istog modela. Čut ćete "Čekanje na uparivanje" s drugog uređaja. Pritisnite i držite tipku PAUSE/TWS na obje jedinice istovremeno dvije sekunde dok ne čujete zvuk "dingdong". Kada su dvije jedinice uparene, vi čut će "povezano". Ako želite prekinuti vezu, pritisnite i držite PAUSE/TWS na bilo kojem od dva uređaja na 2 sekunde za izlaz iz funkcije međusobnog povezivanja. D. PC

Okrenite gumb za glasnoću da uključite napajanje i podesite glasnoću na a umjereni položaj i pritisnite gumb funkcije/pojasa za odabir glazbenog načina rada. Upotrijebite dvostruki USB muški podatkovni kabel (kupuje korisnik) za spojite računalo i naš radio. Priključite podatkovni kabel u USB priključak računala i USB priključak radija, a zatim ga možete koristiti kao multimedijски zvučnik računala.

#### PUNJENJE

1. Prilikom reprodukcije MP3 zvuk postaje slab i isprekidan s USB-om povezano napajanje za spajanje standardnog USB kabela za punjenje u DC 5V u položaju umetnite 5V DC električno punjenje na jedinici, punjenje.

svjetlo indikatora uključeno.

2. Vrijeme punjenja je oko 4-6 sati.

Posebna pozornost: Indikatorska svjetla će se automatski isključiti nakon potpunog punjenja.

#### BATERIJE

Molimo gurnite poklopac baterije prema dolje u skladu s OPEN smjeru, a zatim postavite jednu litijevu bateriju 18650 ispravno u skladu s ikonom u spremniku za baterije (ako se ne koristite dulje vrijeme, izvadite bateriju kako biste izbjegli curenje tekućine koja nagriza unutarnje dijelove radija).

#### GLAVNA PERFORMANSA I INDEKS

1. Frekvencijski raspon: AM: 530- 1710 KHz

FM: 88- 108 MHz

SW: 5,9- 18,0 MHz

Bluetooth: 2 .4G

2. Napajanje: DC 3.7V (18650x1PCS)

3. Maksimalna izlazna snaga: 1. 7W

4. USB/SD/BT format reprodukcije: MP3, WMA, WAV

#### ULAZ ZA SLUŠALICE

Kada se umetne slušalica, zvuk zvučnika će se automatski zaustaviti i reproducirati kroz čepić za uši. (Slušalice korisnik mora kupiti, veličina utikača je 3,5 mm).

#### SOLARNO PUNJENJE

Okrenite solarnu ploču za punjenje prema sunčevoj svjetlosti i svijetli indikator punjenja. Pod jakim svjetlom, punjenje se može završiti za 7-9 sati. Isključeno svjetlo indikatora punjenja znači da je punjenje završeno.

## FCC UPOZORENJE

Promjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom. Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 FCC-a

Pravila. Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira koristi i može zračiti radio frekvenciju.

Energije i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskoj komunikaciji. Međutim, nema jamstva da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

## UPUTE ZA UPORABU

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Operacija podliježe sljedeće dva uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Procijenjeno je da uređaj ispunjava opće uvjete izloženosti RF zračenju.

## UPOZORENJE

1. Izbjegavajte jake udarce i padove.
2. Držati dalje od visoke temperature i vlage

UPOZORENJE : Za spriječiti vatra ili šok opasnost, čini ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

Ova oprema mora biti isključena iz električne mreže kada se ne koristi.