

Vintage saules uzlādējams radio

DAĻU UN VADĪBAS RĀDĪTĀJS:

1. STIŅA ANTENA
2. TF KARTES SLOTS
3. USB PORTS
4. PREV/REW
5. ATSKAŅOT/ PAUZE/TWS/BLUETOOTH/ USB/TF
6. NEXT/ FOR W AR D
7. DC 5V IN
8. DARBĪBAS INDIKATORS/ UZLĀDĒŠANAS INDIKATORS

FUNKCIJAS DARBĪBAS METODES

RADIO

1. Pagrieziet skaļuma regulēšanas pogu, lai noregulētu jaudas skaļumu mērenā pozīcijā.
2. Nospiediet funkciju/joslas pogu, lai izvēlētos AM/FM/SW. Saņemot FM/SW kanālu, izvelciet antenu, lai noregulētu konsoles pogu, līdz tiek uztverts iecienītākais radio. Pagriežot ierīces virzienu, klausoties AM radio, var iegūt labāku signāla uztveršanas efektu.
3. Lūdzu, noregulējiet radio regulēšanas pogu lēnām.

ATSKAŅOT USB/TF

Audio formāts: MP3, WMA, WAV.

1. Pagrieziet skaļuma pogu, lai ieslēgtu barošanu, un noregulējiet skaļumu mērenā pozīcijā, nospiediet funkcijas/joslas pogu, lai atlasītu mūzikas režīmu.
2. Pēc pievienošanas USB/TF ligzdai ierīce automātiski atskaņos USB/TF kartē esošos mūzikas failus. (Lūdzu, pārliedzieties, vai jūsu USB vai TF kartē ir MP3, WMA, WAV audio faili)
3. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu "PREV/NEXT", lai izvēlētos iepriekšējā/nākamā dziesma. Lai ātri attītu uz priekšu vai atpakaļ, turiet nospiestu pogu "PRIEKŠĒJĀ/TĀLĀK".
4. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu PAUSE/TWS, lai apturētu mūzikas atskaņošanu un vēlreiz nospiediet, lai turpinātu mūzikas atskaņošanu. Veiciet dubultklikšķi uz pogas PAUSE/TWS, lai pārslēgtu funkciju, pārslēdziet Bluetooth/USB/TF, lai atskaņotu mūziku (piezīme, šai funkcijai USB vai TF ir jābūt tiešsaistē, lai pārslēgtos).

BLUETOOTH

1. Pagrieziet skaļuma regulēšanas pogu, lai ieslēgtu barošanu, un noregulējiet skaļumu mērenā pozīcijā. Nospiediet funkciju/joslas pogu, lai izvēlētos mūzikas režīmu. Ja USB/TF karte nav ievietota (vai veiciet dubultklikšķi uz PAUSE/TWS pogu, lai pārslēgtos uz Bluetooth funkciju), jūs dzirdēsiet "Gaida savienošanu pārī".
2. Meklējiet un pievienojiet Bluetooth ierīci "BT03". Kad Bluetooth savienojums būs pabeigts, jūs dzirdēsiet skaņu "Savienots".
3. Kad Bluetooth savienojums ir veiksmīgs, varat atskaņot mūziku no mobilās mūzikas lietojumprogrammas APP.
4. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu "PREV/NEXT", lai izvēlētos iepriekšējā/nākamā dziesma.

5. Atskaņošanas laikā nospiediet pauzes pogu, lai apturētu mūzikas atskaņošanu, un nospiediet to vēlreiz, lai atskaņotu mūziku.

6. TWS: (Ir jābūt divām viena modeļa ierīcēm) Kad viena iekārta atskaņo mūziku Bluetooth režīmā, ieslēdziet citu tā paša modeļa ierīci. Jūs dzirdēsiet no otras iekārtas "Gaida savienošanu pārī". Divas sekundes vienlaikus nospiediet un turiet pogu PAUSE/TWS abās ierīcēs līdz dzirdat "dingdong" skaņu. Kad abas vienības ir savienotas pārī, jūs dzirdēs "savienots". Ja vēlaties atvienot, nospiediet un turiet PAUSE/TWS jebkurā no abām iekārtām uz 2 sekundēm, lai izietu no starpsavienojuma funkcijas. D.PC

Pagrieziet skaļuma pogu, lai ieslēgtu barošānu, un noregulējiet skaļumu uz a mērenā stāvoklī un nospiediet funkcijas/joslas pogu, lai izvēlētos mūzikas režīmu. Izmantojiet USB dubulto datu kabeli (ko iegādājies lietotājs), lai savienojiet datoru un mūsu radio. Pievienojiet datu kabeli datora USB portam un radio USB portam, un pēc tam to varēsiet izmantot kā datora multivides skaļruni.

UZLĀDE

1. Atskaņojot MP3 skaņa kļūst maza un intermitējoša ar USB pieslēgts barošanas avots, lai pievienotu standarta USB lādēšanas kabeli DC 5V pozīcijā ievietojiet 5V DC elektrisko lādiņu uz ierīces, uzlāde. indikatora gaisma.
2. Uzlādes laiks ir aptuveni 4-6 stundas. Īpaša uzmanība: pēc pilnas uzlādes indikatori automātiski izslēgsies.

BATERIJAS

Lūdzu, nospiediet akumulatora vāciņu uz leju saskaņā ar OPEN virzienā un pēc tam ievietojiet vienu 18650 litija bateriju pareizi saskaņā ar ikonu akumulatora nodalījumā (ja to ilgstoši neizmantojat, lūdzu, izņemiet akumulatoru, lai izvairītos no šķidrums noplūdes, kas korodē radio iekšējās daļas).

GALVENAIS IZPILDES UN INDEKSS

1. Frekvenču diapazons: AM: 530–1710 KHz
FM: 88-108 MHz
SW: 5,9-18,0 MHz
Bluetooth: 2.4G
2. Barošanas avots: DC 3. 7V (18650x1PCS)
3. Maksimālā izejas jauda: 1. 7W
4. USB/SD/BT atskaņošanas formāts: MP3, WMA, WAV

AUSTIŅU LĪDZEKLIS

Kad austiņas ir ievietotas, skaļruņa skaņa automātiski apstāsies un tiks atskaņota caur auss aizbāžņu. (Austiņas ir jāiegādājas lietotājam, spraudņa izmērs ir 3,5 mm).

SAULES UZLĀDE

Pagrieziet saules uzlādes paneli pret saules gaismu, un uzlādes indikators iedegas. Spēcīgā apgaismojumā uzlādi var pabeigt 7–9 stundu laikā. Uzlādes indikators nedeg, tas nozīmē, ka uzlāde ir pabeigta.

FCC BRĪDINĀJUMA PAZIŅOJUMS

Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājuši par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības izmantot iekārtu. Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC 15. Daļu Noteikumi. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot dzīvojamo telpu. Šis aprīkojums ģenerē lietojumus un var izstarot radio frekvenci.

Enerģijas un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā instalācijā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztvērēja antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai ķēdē, kas atšķiras no tās, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta sekojošais divi nosacījumi:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlama darbība. Ierīce ir novērtēta tā, lai tā atbilstu vispārīgajām RF iedarbības prasībām.

BRĪDINĀJUMS

1. Izvairieties no spēcīgiem triecieniem un kritieniem.
2. Sargāt no augstas temperatūras un mitruma

BRĪDINĀJUMS : uz novērst uguns vai šoks briesmas , darīt nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

Šis aprīkojums ir jāatvieno no elektrotīkla, kad to neizmanto.