

DONUT-MACHER
BENUTZERHANDBUCH
Modell-Nr.: AK-C003



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch vor verwenden und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

BILDER



Bild 1

WARNHINWEISE

1. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen für Haushalt , trocken Und drinnen verwenden nur .
2. Dieses Gerät kann von verwendet werden Kinder alt ab 8 Jahren Und oben sowie von Personen mit reduziert körperlich , sensorisch oder mental Fähigkeiten oder Mangel von Erfahrung Und Wissen Wenn Sie haben gewesen gegeben Aufsicht oder Anweisung betreffend verwenden von Bewahren Sie das Gerät in einem Safe auf Weg Und verstehen Die Gefahren beteiligt . Kinder soll nicht spielen mit Die Gerät . Reinigung Und Benutzer Wartung sollte nicht durchgeführt werden Kinder es sei denn Sie sind älter als 8 und betreut .
3. Strom anschließen liefern Das entspricht dem Bewertet mit einer Bewertung für das Produkt nur . Falls von Missbrauch Leistung liefern oder Geräteausfall Mai geschehen .
4. Strom anschließen liefern Das entspricht dem Bewertet mit einer Bewertung für das Produkt nur . Falls von Missbrauch Leistung liefern oder Geräteausfall Mai geschehen .
5. Wenn Das Gerät funktioniert nicht so , wie es sollte erhielt eine scharfe Schlag , hat gewesen heruntergefallen , beschädigt , zurückgelassen draußen oder fallen gelassen hinein Wasser , verwenden Sie es nicht .
6. Versuchen Sie es nicht beliebig Änderung oder Reparatur von selbst Und sicherstellen Das beliebig Reparatur durchgeführt wird nur von passend qualifiziert Techniker .
7. Wenn Die Leistung Ist das Kabel beschädigt , muss es ersetzt werden sofort von autorisiert Und Nur qualifizierte Person .
8. Dieses Gerät sollte niemals eingeschaltet oder eingeschaltet sein bleiben Strom angeschlossen liefern bei Nichtgebrauch , während ersetzen Zubehör oder während Reinigung .
9. Setzen Sie das nicht ein Leistung Kabel , Stecker oder Sockel anschließen Wasser oder beliebig andere Flüssigkeit zu vermeiden elektrisch Schock .
10. Kabel nicht durchlassen aufhängen über Rand von Tisch oder heißer Oberfläche .
11. Dieses Gerät sollte niemals in Betrieb sein leer / unbeladen , weil solch Aktion könnte Ergebnis in Gerät Versagen und / oder Verletzungen der Benutzer .
12. Berühren Sie keine heißen Oberflächen . Benutzen Sie Griffe oder Knöpfe .
13. Ziehen Sie den Stecker heraus aus Auslauf Wenn nicht in Gebrauch Und Vor Reinigung . Abkühlen lassen Vor anziehen oder nehmen aus Teile .

14. Nicht auf oder stellen in der Nähe eines heißen Gases oder elektrisch Brenner oder in einem beheizten Ofen.
15. Schließen Aufsicht ist notwendig Wann beliebig Gerät verwendet wird oder nahe Kinder .
16. Verwende nicht Die Einheit in der Nähe von Gas oder andere entflammbar Materialien (wie Benzol, Farbe) . Verdünner , Sprays usw.)
17. Verwende nicht Das Gerät nahe Wasser .
18. Das Produkt sollte nicht in der verwendet werden sofort Nähe von Wasser , wie Badewanne , Waschbecken , Schwimmen Schwimmbad usw . Wo Die Wahrscheinlichkeit von Eintauchen oder Spritzen könnte geschehen .
19. Der verwenden von Anhänge oder Zubehör nicht empfohlen oder verkauft von Die Produktvertreiber kann verursachen persönliche oder Eigentum Gefahren oder Verletzungen .
20. Geh nicht Die Gerät unbeaufsichtigt Wann eingeschaltet .
21. Verwende nicht Gerät für andere als beabsichtigt verwenden .
22. Stets Stecker am Gerät anbringen Zuerst , dann das Kabel einstecken Wand Auslauf .
23. Um die Verbindung zu trennen , ziehen Sie den Stecker ab Wand Auslauf .
24. Extrem Vorsicht muss verwendet werden , wenn ziehen um ein Gerät mit heißem Öl oder andere heiße Flüssigkeiten .
25. Die Temperatur von zugänglich Oberflächen kann hoch sein Wann Die Gerät ist in Betrieb .
26. Nicht betätigen Die Gerät für andere als es ist beabsichtigt verwenden .
27. Bitte siehe unten Absätze um Details zur Reinigung , Bedienung Und Einstellungen für Zubehör .
28. Obwohl Die Produkt hat gewesen überprüft es ist Verwendung Und Konsequenzen sind streng Benutzer Verantwortung .

TEILE (siehe Bild 1)

- A. Oberteil
- B. Betriebsanzeige (rotes Licht)
- Schummeln Anzeige (grün Licht)
- D. Cool berühren handhaben
- E. Sperre Schnalle
- F. Unten Körper
- G. Donut Platten
- H. Donut Platten
- I. Unten Beine

VOR GEBRAUCH

Vor Erste Verwenden Sie die Deckel , sauber Die Kochen Oberflächen gründlich von Auspeitschen mit einer feuchten Schwamm Und vollständig trocken Die Oberflächen mit einem Papier Handtuch . Für am besten Ergebnisse , vorbereiten die Antihftbeschichtung Oberflächen von unter Verwendung eines Papiers Handtuch zum Abwischen dünn Schicht von Gemüse Verkürzung oder Öl auf zu die Antihftbeschichtung Oberflächen von das Gerät.

ACHTUNG: Immer verwenden schützende , hitzebeständige Handschuhe oder Handschuhe Wann Übergabe Das Produkt zu vermeiden Dampf oder andere brennt .

VERWENDUNG

1. Steckernetzteil Kabel in eine entsprechende Leistung Auslauf .

HINWEIS: Das Gerät schaltet sich automatisch ein , die rote Anzeige leuchtet Licht Wille erleuchten Wann Der Stecker ist mit dem verbunden hauptsächlich Auslauf ; Die Grün Licht Mach weiter wann Heizung Und drehen aus Wann Die Gerät hat vorgewärmt .

HINWEIS: Immer Vorwärmen Vor verwenden .

2. Beides leicht glasieren Heizung Platten mit einem kleinen Menge von Gemüse Öl oder eine Antihafbeschichtung sprühen , und schließen Die Gehäuse für dass sich das Gerät erwärmt .
3. Nach ca. 2-3 Minuten , das Grün Licht Wille drehen aus , was darauf hinweist Das Das Gerät ist bereit für verwenden .
4. Sicherheit beim Heben fangen und öffnen Sie die Krapfen Hersteller . Verbreiten Krapfen Mischung auf unten Krapfen Platten .
ACHTUNG: Kochen Oberfläche ist heiß; handhaben mit Pflege .
5. Schließen Die Gehäuse zu gewährleisten Das Die Paste wird platziert gleichmäßig . Sperren Die Sicherheit fangen . Normales Kochen mal wird 3 bis 6 Minuten dauern für jede Donuts . Der Grün Licht Wille einschalten und aus , als die Thermostat hält das Gerät am richtig Backtemperatur .
ACHTUNG: Das Gerät darf nicht im geöffneten Zustand betrieben werden .
6. Entfernen Die Donuts aus Die Heizung Platten mit einem Kunststoff oder hölzern Spachtel . Seien Sie vorsichtig mit dein Donuts , sie wird ziemlich heiß sein . Abkühlen lassen Für ein paar Protokoll Vor genießen .
7. Ziehen Sie den Stecker heraus Die Leistung liefern Kabel nach Kochen , und erlauben das Gerät vollständig aus abkühlen .

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Stets ausstecken das Gerät ab Leistung Quelle Und Warten bis es abgekühlt ist runter Vor Reinigung .
2. Trocken mit einem Papier Handtuch zum Aufsaugen Überschuss Öl . Bürste Krümel aus Die Rillen und wischen mit Feuchte Tuch Und leicht Seife .
ACHTUNG: Nicht in Wasser tauchen .
3. Vermeiden verwenden Kratzen oder scharf Utensilien , wie sie Wille kratzen die Antihafbeschichtung Oberfläche .
4. Verwende nicht Reinigungsmittel oder Backofenreiniger auf dem Heizung Platten .
5. Reinigen Griffe Und andere Teile , verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit leicht Seife .
6. Sollen beliebig Die Füllung lässt sich nur schwer entfernen , etwas nachgießen Kochen Öl auf zu die Platte und wischen aus nach 5 Minuten , wann Die Füllung hat aufgeweicht .

TECHNISCHE INFORMATION

Produkt muss aufbewahrt werden trocken und keiner direkten Einwirkung ausgesetzt Sonnenlicht beim Transport und / oder Lagerung .

- Produktname : DONUT MAKER/ SKU: 0983
- Modell-Nr.: AK-C003
- Nennleistung: 220-240 V AC / 50-60 Hz / 750 W
- Land von Herkunft : VR China
- Importeur in die EU: PJU doo ., Letališka cesta 32J, 1000 Ljubljana, Slowenien

Produktionsdatum , Bestellung Nummer Und Charge Nummer finden Sie auf der Produkt .



DE/ Diese Markierung zeigt an, dass das Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen über die EU entsorgt werden darf, um möglichen Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung der materiellen Ressourcen zu fördern. Bitte senden Sie Ihr gebrauchtes Gerät zurück zu den Sammelstellen oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling zurückgeben.



DE/ Herstellererklärung: Das Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien.